



Presse schede SD (Secure Digital) per riprodurre brani Mp3

Presse USB per riprodurre brani Mp3

Il display visualizza tutte le informazioni necessarie. Numero di traccia riprodotta, titolo del brano/cartelle grazie alla funzione ID3 e tempo rimanente/trascorso.

Pitch Control
Questo comando lineare regola la velocità di riproduzione in tempo reale.


Led meters
Indica, tramite l'accensione di leds, il livello del segnale in uscita dal mixer.

Ruota multifunzione
Permette la ricerca all'interno di una traccia o durante la riproduzione, accelera o decellera il brano.

Livello Canali
Regola l'incidenza in miscelazione del canale 1 o 2

Il Crossfader provvede a miscelare i segnali dei canali 1 e 2 semplicemente spostando il cursore da sinistra a destra. In posizione centrale verranno riprodotti entrambi i segnali.

Sul Pannello Frontale è possibile collegare sia un microfono che una cuffia per il preascolto, tramite le apposite prese. E' inoltre possibile regolare i volumi di microfono, toni alti e bassi.



Pannello frontale



Pannello posteriore



Particolare del display

KARMA[®]

MX 4420USB