

Caro cliente AUDIOVOX, grazie per aver scelto un prodotto Audiovox.

Si prega di leggere il manuale di istruzioni con attenzione prima di iniziare a utilizzare il dispositivo. È imperativo osservare tutte le informazioni. Tenere il manuale in un luogo sicuro.

- Usare altoparlanti ed accessori in una gamma di temperatura da 10° C a 40° C.
- Non esporre l'altoparlante all'acqua o ad alti livelli di umidità.
- Assicurarsi che nessun materiale esterno entri attraverso le aperture degli altoparlanti e all'interno.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto senza agenti detergenti, spray o solventi chimici.
- L'altoparlante può essere collegato e reso operativo con schede di rete conformi ai valori dichiarati sull'altoparlante.
- Le prese di ricarica USB possono essere utilizzati solo per la ricarica come indicato : esse non hanno alcuna funzione audio.
- Ogni danno all'altoparlante o agli accessori può essere riparato solo da un tecnico qualificato.

ISTRUZIONI per lo smaltimento In conformità con la direttiva europea 2002/96/CE tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente tramite punti di raccolta locali. Si prega di osservare i regolamenti locali e non smaltire i vostri vecchi elettrodomestici con i normali rifiuti domestici.

CONTENUTO (A) 1 pc. Twiek 6 altoparlante (B) 1 pc.Cavo audio stereo (jack da 3,5 mm) (C) 1 pc.Cavo USB per la ricarica (D) 1 pc. custodia (E) 1 pc.Manuale di istruzioni

Disimballaggio e messa in funzione del diffusore

- sballare l'altoparlante e gli accessori accuratamente e controllare il contenuto utilizzando l'elenco di cui sopra. In caso di eventuali danni di trasporto, si prega di contattare il vostro fornitore. Tenere il materiale di imballaggio in un luogo sicuro per l'eventualità che il prodotto debba essere rimandato.
- Caricare completamente la batteria dell'altoparlante prima di prenderlo in uso per la prima volta.
- L'altoparlante deve essere posizionato su una superficie piana (ad es. un tavolo, mensola, ecc.) e deve essere indirizzato verso l'ascoltatore. Un pannello sul retro dell'altoparlante rafforza la risposta dei bassi.
- Poi accendere l'altoparlante e attendere che il test automatico sia concluso.
- Collegare l'altoparlante a una fonte audio.

OPERAZIONI (1) On/Off (2) Bluetooth® Pairing/batteria check (3) Power LED (4) carica LED (5) Audio input (6) ingresso USB per la ricarica (7) microfono (8) altoparlanti stereo (9) Accettazione chiamata (10) tasti volume (11) uscita di ricarica USB (12) basso radiatore

Operatività BLUETOOTH®

- premere e tenere premuto l'abbinamento chiave (2) per alcuni secondi fino a quando l'altoparlante indica che esso è pronto (doppio segnale acustico, flash del LED (3)).
- L'altoparlante verrà mostrato come "Twiek6" presso il dispositivo sorgente.
- Se vi viene chiesta di una password, utilizzare la password di default "0000" o "1234".
- Il power LED (3) lampeggia una volta ogni secondo quando una connessione è stata stabilita con successo.

Ingresso Audio

Collegare il dispositivo sorgente o la cuffia in uscita all'ingresso audio (5) utilizzando il cavo fornito (B).La riproduzione Bluetooth® verrà automaticamente commutata .

RICARICA

- collegare il cavo USB per la ricarica in dotazione (C) alla porta USB su un computer o un adattatore di rete USB (min. 1 Ampere).
- Il LED (4) diventa verde quando la batteria è completamente carica.
- Premere brevemente il tasto di accoppiamento (2) per verificare la carica durante l'uso. Il LED (3) indica la carica (4 LED = 100%, 3 LED = 75%, 2 LED = 50%, 1 LED = 25% = per favore carica!).

USCITA di carica

- collegare la connessione USB (max. 1 Amp) del dispositivo fonte all'uscita (11) di ricarica USB.
- La carica dell'altoparlante sarà ridotta di conseguenza così, se necessario, collegare l'altoparlante al caricabatteria.

Viva Voce

- Premere il tasto di chiamata accept (9) per prendere una chiamata. La riproduzione si interrompe automaticamente.
- Premere questo pulsante ancora per terminare la chiamata. Proseguirà la riproduzione.

SPECIFICHE Configurazione: Stereo - Dimensioni attive (LxAxP): 150 x 63 x 40 mm - peso 0,25 kg .