

Come Selezionare Lingua Inglese

How to select English Language



Utilizzando le frecce **◀▶** scorrete le voci del menu del display fino ad arrivare alla voce **SYS** e confermate con il tasto Play **▶|**

Scorrete fino alla 3° voce e date conferma utilizzando sempre il tasto Play.

Scegliete la seconda voce della lista che appare e confermate con il tasto Play.



*Using the arrows **◀▶** scroll the display's menu and select **SYS** option; then confirm with Play key **▶|***

Scroll up to the 3rd item and confirm using Play key

Choose the second item of the list that will appear and then confirm with Play Key