

red by Sy

C-300 Networked Media





Manuale dell'utente

Traduzione in lingua italiana a cura di 3DM s.r.l. Distributore ufficiale autorizzato per l'Italia per il Marchio Popcorn Hour www.popcornhour-it.com

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Contenuto della confezione	3
3.	Informazioni sulla sicurezza	4
4.	Specifiche Tecniche	5
5.	Come iniziare	6
	5.1 Panoramica sul Popcorn Hour C-300	6
	5.2 Connessione alla TV tramite HDMI	7
	5.3 Connessione alla TV tramite cavi Composito	8
	5.4 Connessione alla TV tramite cavi Component	9
6.	Telecomando	10
7.	Introduzione al Menù Home	13
8.	Setup rapido guidato	14
9.	Setup	20
	9.1 Preferenze	21
	9.2 Audio	22
	9.3 Video	23
	9.4 Rete (Configurazione IP)	25
	9.5 Condivisioni di rete	26
	9.5.1 Aggiungere una condivisione	27
	9.5.2 Navigazione attraverso risorse condivise	28
	9.5.3 Modifica delle risorse condivise	29
	9.6 Controllo parentale	30
	9.7 BD/DVD/Audio CD	31
	9.8 Manutenzione	32
	9.8.1 Aggiornamento Firmware	33
10). Apps Market	34
	10.1 Login all' Apps Market	36
11	l. File Browser	37
	11.1 Configurazione	37

17. Risoluzione problemi	. 80
16. Installazione del BD ROM79	
15. Aggiornamento firmware76	
14.5.2 Accesso al Client NZBGET74	
14.5.1 Configurazione di NZBGET73	
14.5 Utilizzo del Client Usenet72	
14.4 Utilizzo del Client Torrent71	
14.3 Utilizzo del Server Samba70	
14.2 Utilizzo del Server FTP70	
14.1 Installazione delle NMT Apps66	
14. NMT Apps	
13.4 Jukebox Manager	
13.3 Aggiornamento informazioni NMJ60	
13.2 Navigare in NMJ56	
13.1 Configurazione NMJ51	
13. Networked Media Jukebox 50	
12.4 Download Sottotitoli	
12.3 Modifica o aggiornamento Informazioni Video45	
12.2 Download miniature e Meta-Data dei video43	
12.1 Pagina informazioni video42	
12. Video Meta Data	
11.3 File Manager	
11.2 Modalità visualizzazione	

1. Introduzione



Congratulazioni per l'acquisto del Popcorn Hour C-300 Network Media Jukebox. Prodotto da Syabas Technology, Popcorn Hour C-300 rappresenta lo stato dell'arte nel campo dell'intrattenimento digitale, grazie anche ad un apps market completamente accessibile attraverso la tua TV

2. Contenuto della confezione

- 1. Popcorn Hour C-300
- 2. Telecomando RF (Radio Frequenza)
- 3. 2 batterie AAA
- 4. cavo HDMI
- 5. Antenna RF
- 6. Viti

3

- 7. Cavo SATA
- 8. Cavo alimentazione AC



3. Informazioni per la sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Seguire le istruzioni riguardanti la sicurezza riportate sul prodotto ed elencate di seguito. Tenere a portata di mano queste istruzioni operative, anche per l'utilizzo futuro dell'apparecchio.

1) Conservare le istruzioni.

- 2) Prestare attenzione ad ogni avviso o allarme.
- 3) Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- 4) Pulire solo con un panno asciutto.

5) Non ostruire nessun passaggio per la ventilazione. Installare il prodotto in accordo con le istruzioni del produttore.

6) Non installare vicino a sorgenti di calore quali termosifoni, radiatori, stufe, o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.

7) Utilizzare correttamente, ai fini della sicurezza, le spine "polarizzate" e le spine con "messa a terra". La spina polarizzata ha due contatti, uno più grande dell'altro. La spina con messa a terra ha due contatti più un terzo dedicato appunto alla messa a terra. Il contatto più grande di un tipo e il terzo contatto dell'altro sono stati previsti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non accoppia con la presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa stessa.

8) Proteggere il cavo di alimentazione da calpestamenti o tagli in particolare vicino alle spine, ed ai punti di uscita dal case

11) Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati dal costruttore

12) Scollegare il dispositivo durante i temporali o se si prevedono periodi di inutilizzo prolungati.

13) Per qualsiasi intervento fare riferimento a personale qualificato. E' richiesto un intervento in tutti i casi in cui l' apparecchio risulta danneggiato

4

per qualche motivo, come per cavi di alimentazione o spine danneggiati, liquidi o oggetti penetrati all'interno dell'apparecchio, l' apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non opera normalmente o è caduto.

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SHOCK ELETTRICI O DANNEGGIAMENTI ALL' APPAREC-CHIO:

1)NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA, UMIDITA', GOCCE O SCHIZZI. EVITARE CHE OGGET-TI RIEMPITI CON LIQUIDI, COME VASI E BICCHIERI, VENGANO POSTI VICINO ALL'APPARECCHIO

2)UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ACCESSORI RACCOMANDATI.

3)NON RIMUOVERE IL COPERCHIO; NON CI SONO PARTI LA CUI MANUTENZIONE PUO' ESSERE EF-FETTUATA DALL'UTENTE. FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE!

NON INSTALLARE L'APPARECCHIO IN LIBRERIE, CABINET O ALTRI SPAZI CONFINATI. ASSICURARE SEMPRE UNA BUONA VENTILAZIONE. PER PREVE-NIRE I RISCHI DI SHOCK ELETTRICI O PERICOLI DI INCENDIO PER SURRISCALDAMENTO, ASSICURARSI CHE NON CI SIA ALCUN TIPO DI MATERIALE O CORPO ESTRANEO AD OSTRUIRE LE APERTURE PER LA VENTILAZIONE.

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

4. Specifiche Tecniche

Hardware	Specifiche
CPU	Sigma Designs SMP8647, 800MHz CPU w/L2 Cache
Memoria	512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash
AV Output	HDMI v1.3a, Component Video, Composite Video, Audio Stereo Analogico,Ottico Digitale, Coassiale Digitale
Interfacce	4 x Host USB 2.0 (Anteriore e posteriore) 2 x internal SATA (una occupata dalla slitta per HDD), slitta per HDD da 3.5", vano per montaggio interno di HDD 2.5", Telecomando in Radio Frequenza 2.4GHz, Porta per telecomando a Infra-rossi (telecomando a infra-rossi optional). Display TFT da 2.5", Slitta per Slim BD rom
Rete	Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (opzionali)
Dimensioni del Case / Peso	Corpo in alluminio ventilato, privo di ventole, silenzioso 425mm (Larghezza) x 290mm (Profondità) x 80mm (altezza) Peso: 3.7kg
Power	12V DC, 3A Max
Software	Specifiche
Video	MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB), MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4 XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP@L5, 720p, 1-point GMC, MPEG-4.10 (H.264) : BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@
	MP@HL, AP@L3,
Audio	AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG, APE, TTA
Immagini	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Decoder	Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1,,2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Pass-through	DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD
Decoder	Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1(Layer 1,,2, 3), MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Altri formati	Navigazione ISO e IFO, Simple BD e Full navigation
Sottotitoli	SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB/IDX, Opensubtitle



5. Come iniziare

5.1 Panoramica sul Popcorn Hour C-300



Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

5.2 Connessione alla TV con cavo HDMI

Cosa è necessario:

- Popcorn Hour C-300
- o Alimentazione di corrente
- o Cavo HDMI
- TV con connessione HDMI

Fase 1

Connettere il cavo HDMI alla tua porta HDMI sulla TV e al vostro Popcorn Hour C-300.

Suggerimento: alcuni televisori hanno porte di input e porte di output HDMI. Assicurarsi che il collegamento venga eseguito sulle porte HDMI di input del telvisore..



Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour C-300 e alla presa a muro. Il vostro Popcorn Hour C-300 inizierà l'operazione di boot. Consultare le istruzioni del televisore per ulteriori informazioni.



5.3 Collegamento al televisore con i cavi Composite

Cosa è necessario:

- Popcorn Hour C-300
- \circ Alimentazione di corrente
- Cavi Composite (non inclusi)
- TV con connessione Composite

Fase 1

Collegare i cavi composite sia al C-300 che alla TV facendo coincidere i colori dei connettori con quelli delle porte (giallo, rosso e bianco).

Suggerimento: alcuni televisori hanno connessioni composit per input e output. Assicurarsi che la connessione venga eseguita sulle porte di input.



Fase 2

8

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour C-300 e alla presa a muro. Il vostro Popcorn Hour C-300 inizierà l'operazione di boot. Consultare le istruzioni del vostro televisore per ulteriori informazioni.



Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

5.4 Collegamento al televisore con i cavi component

Cosa è necessario:

- Popcorn Hour C-300
- Alimentazione di corrente
- Cavi Component (non inclusi)
- TV con connessione Component

Fase 1

Collegare i cavi component sia al C-300 che alla TV facendo coincidere i colori dei connettori con quelli delle porte (verde, blu e rosso).

Suggerimento: se i vostri cavi component includono solamente i connettori verde, blu e rosso, occorrerà utilizzare in aggiunta un set di cavi composit per collegare l'audio alla TV. In questo caso, però non servirà collegare il terminale giallo dei cavi composit



Fase 2

Collegare il cavo di alimentazione alla presa AC del Popcorn Hour C-300 e alla presa a muro. Il Popcorn Hour C-300 inizierà l'operazione di boot. Consultare le istruzioni del televisore per ulteriori informazioni.



6. Telecomando

POWER	Premere una volta per mettere in stand by l'apparecchio	
EJECT	Espulsione disco ottico dal drive, quan- do presente	
RED / VIDEO	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.	
GREEN / MUSIC	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.	
YELLOW / PHOTO	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.	
BLUE / ALL	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.	
RETURN	Torna al menù precedente	
PLAY / PAUSE	Crea una Playlist temporanea di tutti files presenti nella cartella Metti in pausa/riprendi esecuzione	
D PAD	Naviga all'interno dell'interfaccia utente	

10 Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

ENTER Conferma selezione	
ENTER	Inizia riproduzione del singolo file
INFO	Preleva meta-data dal file selezionato
STOP	Interrompi riproduzione
A-B / HOME	Torna al menu Home
	All'interno delle APP, chiude l'APP st- essa
REV	Torna indietro sul file in riproduzione
FWD	avanzamento veloce sul file in ripro- duzione
PREV	Salta indietro nella Playlist.
	Durante una riproduzione video salta al capitolo precedente, se disponibile
NEXT	Salta avanti nella playlist
	Durante una riproduzione video salta al capitolo successivo, se disponibile
VOL UP/ VOL DOWN	Regola volume

Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente

REPEAT	Ripete la riproduzione del file corrente
MUTE	Spegne audio
TIME SEEK	Salta ad uno specifico punto della riproduzione di un video o di un brano
	musicale.
MENU	Richiama il menù del DVD o BDR du-
	rante la riproduzione.
	Apre il menu in NMJ
 TV Mode	Regola la risoluzione video
Audio	Passa da una traccia audio ad un 'altra durante la riproduzione video
Title	Richiama il menu del Titolo nei casi in
	cui è supportato
Setup	zione
N	
Subtitle	Richiama il menù dei sottotitoli durante
	una riproduzione video

7. Introduzione al menù Home

Il menù HOME è il punto di accesso principale ai contenuti di una risorsa locale (USB oppure hard disk interno), di una risorsa di rete condivisa oppure dell' apps market. Inoltre vengono mostrate l'ora e le previsioni metereologiche.



Previsioni metereologiche

Permette di conoscere quali sono le previsioni del tempo, comodamente dal vostro divano.

Ora e Data

Ora e data corrente

Barra del Menù

Apps Market	apps per visione di video in modalità free oppure Pre- mium (a pagamento), social networking e giochi diretta- mente sulla TV.
Local Media	Accesso all'hard disk interno oppure a risorse esterne collegate tramite la porta USB
Setup Wizard	Avvia il setup guidato per configurare gli aspetti essen- ziali dell'apparecchio.
Configurazione	Accesso ai settaggi avanzati quali audio/video outputs, Linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori e altro an- cora.
Network	Accesso alle cartelle condivise contenenti i file multime- diali e rese disponibili dalla rete locale

8. Setup rapido guidato

La configurazione del Popcorn Hour C-300 utilizzando il setup guidato è fondamentale per il corretto funzionamento del media player. Gli utenti avanzati possono saltare direttamente al capitolo 9.



Con il telecomando, selezionare l'icona Setup Wizard e premere ENTER.

Step 01	guage Setting	
English		🔿 Dansk
〇 中文(简体)		
○ 中文(繁體)		
O Deutsch		
🔘 ελληνικά		
🔿 Français		
	○ 日本語	
		📻 Cancel 📼 Next

Scegliere la lingua desiderata per l'interfaccia utente. Procedere allo step successivo premendo il pulsante VERDE.

Suggerimento: questa impostazione non ha alcun effetto sulla lingua dei sottotitoli

14

Step 0	2 Network Connection		
۲	Wired (Continue to Step 04) (Ethernet cable)		
		🕲 Back 🛑 Cancel I	Next

scegliere il tipo di connessione di rete e premere il tasto verde per continuare.

- 1) Wired (Cavo Ethernet)
- 2) Wireless (necessaria chiavetta WiFi Opzionale)

DawsonWeb88	• ?
	0
	6 🗟
LuYi@Home	- -
	6
ShahrulDevil	□ 🛱
Dad2	💼 🎅

Solo per le connessioni Wireless: Selezionare l'SSID fra quelli elencati e proseguire.



Step (3 Select Wi-Fi Network	
		6 7
	B18FE	
	nexion-20	0 후
	Password :	8 후
		a 😨
	Yes No	0 후
		8 🗟
	🕲 Back 💻 Cancel 💻 Noxt 💻 Rosca	

Solo per le connessioni Wireless: inserire la propria password per accedere alla connessione WiFi con il proprio router.

<u> </u>	Select Wi-Ei Natwork	
Step 03		
LuYi@Home		
SIN		
Un		
SIN	<u>_</u>	
los	Error. Setting could not be saved.	
Ten	Please check your password.	
🥏 hds		
	Cancel	
SINGTEL-E80		
Aztech110_D5	58E 🔒 🤶	
	🖲 Back 🛑 Cancel 📟 Next 📟 Rescan 💻 Other Networ	R .

Solo per le connessioni Wireless: se la password è errata, apparirà un messaggio di errore. Controllare la correttezza della password e proseguire.

16

Obtain an IP address automatically	
IP Address	192.168.1.98
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1 • 💷

Rivedi la configurazione IP e premi il tasto verde per proseguire.

B Ple	ase leave these fields blank if you want to skip this step.	I) —
	HTTP Proxy	
	Port	í.
	User Name	<u>á</u>
	Password	
		🗿 Back 🛑 Cancel 🔲 Next

Optionale: se non si possiede un server proxy, passare alla fase successiva.

Stop O/ Netw	vork Status		
Step Uo	• • • •		
Congratulation. You have e	stablished an Internet connection.		
Your Device	Home Network	Internet	
IP Address	: 192.168.1.98		
Subnet Mask	: 255.255.255.0		
Gateway	: 192.168.1.1		
		🗿 Back 🛑 Cancel	- Next

Verifica della connessione di rete e della connessione internet. Se appare il messaggio di "Congratulazioni", la procedura di configurazione è terminata con successo.

In caso contrario, premere il tasto RETURN per tornare indietro e ripetere la procedura.

Step 07	tting
	() 12:18
Time Zone	GMT +02:00 >
	Off >
	🕲 Back 🗯 Cancel 📁 Next

Scegliere il proprio fuso orario ed il settaggio dell'ora legale. L'orologio di sistema si modificherà secondo le impostazioni appena inserite.



Setup Summary	
Congratulations! Setup complete.	
 ✓ Language Setting ✓ Network Connection 	
✓ Time Setting	
	📕 Start Over 🛛 Done

Il set-up è ora completo. Premere il tasto verde per terminare e tornare al menù HOME.



9. Configurazione

Impostazioni avanzate quali video/audio output, spazio-colore, linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori possono essere effettuate qui.

Setup Wizard	sitivo	PCH-C300 × 🔳	
Preferenze	ge	Italiano	>
Audio	Î.	Off	>
Video	w		>
Rete	те		>
Condivisioni di rete			>
NMT Application	zione	Nessuna ripetizione	>
Livello di Parental Control			>
BD/DVD/Audio CD	menu	On	>
Manutenzione	vare update	On	>
		🝙 Home 📒	Menu

Suggerimento: se è stata completata la configurazione guidata, qui sarà possibile visualizzare ed eventualmente modificare le impostazioni correnti.

9.1 Preferenze

Nome del dispositivo	PCH-C300 × 🚎)
System Language	Italiano	>
Lingua sottotitoli	Off	>
Photo Slide Show		>
Screensaver Time		>
Fuso		>
Modalità riproduzione	Nessuna ripetizione	>
Widgets		>
Auto start NMJ menu	On	>
Prompt for firmware update	On	>

Nome del dispositivo	un unico nome per identificare il dispositivo sulla rete
	applicabile solo se vengono installate le NMT apps
System Language	Linguaggio dell' interfaccia utente a video
Lingua Sottotitoli	Lingua di default per i sottotitoli dei video in riproduzi-
	one
Photo Slide Show:	
Transizione immagini	Configurazione effetti di transizione per slideshow im- magini e foto
Intervallo di transizione	Determina per quanto tempo ogni foto rimane visibile durante uno slideshow
Intervallo Screensaver	Determina l'intervallo di tempo dopo il quale, in assenza di attività deve intervenire lo screen server
Ora e Data	Configura l'ora e la data del sistema
Modalità di riproduzi-	Per tutti i filmati determina de non devono essere mai
one	ripetuti, ripetuti una volta oppure ripetuti a ciclo con- tinuo.
Widgets	Configurazione della località per il Widget "previsioni del tempo"
Auto start NMJ menù	Specifica se automaticamente si attiva la modalità NMJ in presenza di una sorgente NMJ
Prompt for firmware	Determina se il sistema deve automaticmente controllare
update	la presenza di nuovo firmware

9.2 Audio

HDMI Audio	On	>
DTS		
Dolby Digital		
DRC		

HDMI Audio

ON	Abilita l'output del segnale audio dal cavo HDMI
OFF	Disabilita l'output del segnale audio dal cavo HDMI

Audio Codec

22

Configura la modalità di gestione dei codec da parte del mediaplayer in modo da impostare correttamente il proprio sistema Audio/Video. Selezionare Passthrough solo e il decoder esterno collegato al mediaplayer è in grado di decodificare il segnale audio.

Audio Codec	Opzioni
РСМ	Downmix or Passthrough
AAC	Downmix or Passthrough
WMA Pro	Downmix or Passthrough
DTS	Downmix or Passthrough
Dolby Digital	Downmix or Passthrough

Suggerimento: se si è connessi direttamente alla TV senza passare attraverso un decoder esterno quale un PVR selezionare downmix in modo che il mediaplayer possa decodificare tutti i segnali.

DRC (Dynamic Range Compression)

ON	Riduce il volume per le scene ru- morose e amplifica i suoni più bassi per ottenere un livello più uniforme di volume durante la riproduzione.
OFF	Disabilitato

9.3 Video

Framerate Sync	OH 👂
Zoom video	Adatta allo schermo 🗳
Formato TV	16.9 🗲
Color Space	sRGB (16-235) 🔉

Uscite Video

E' fortemente raccomandato selezionare l'output video in accordo con le specifiche del televisore. Controllare queste ultime prima di selezionare la risoluzione video dell'apparecchio.

AUTO	Il sistema seleziona in automatico la risoluzione video più adatta al televi- sore collegato. (dovrebbe essere l'opzione da utiliz- zare almeno inizialmente)
NTSC	Uscita Composite
PAL	Uscita Composite
High Definition Mode (Compo- nent Connection)	720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz,
High Definition Mode (HDMI Connec- tion)	720p/50hz, 720p/60hz, 1080i/50hz, 1080i/60hz, 1080p/50hz, 1080p/60hz
1080p/24hz Mode	1080p visualizzata a 24 frames per secondo; appli- cabile solo a 78Hz, 120Hz, e 240Hz TVs

Framerate Sync

Riduce il fenomeno di "jitter" impostando il corretto framerate in accordo con le specifiche del televisore.



Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente

Video Zoom

Determina in che modo il media player gestisce i livelli di zoom.

Grandezza reale	Disabilita lo zoom video.		
Adatta allo schermo	Il video riempie lo schermo il più possibile evitando tagli di im-		
	magine e senza modificare il rapporto di grandezze.		
Сгор	Il video riempie il più possibile lo schermo, tagliando, se neces-		
	sario, porzioni di immagine.		
Schermo In-			
tero	Il video riempie il più possibile lo schermo stirando, se necessa- rio, l'immagine. Non avvengono tagli, ma potrebbe non essere		
	rispettato il rapporto fra altezza e larghezza dell'immagine.		

Formato TV

Seleziona il rapporto fra altezza e larghezza immagine visualizzata sul display o TV

4:3	Configurazione tipica per TV datate con tecnologia CRT e moni- tor PC 4:3
16:9	Adatta per la maggior parte delle TV ad alta definizione LCD e PLASMA, cosi come per proiettori HD.
16:10	Adatta per Monitor PC widescreen per i quali il rapporto fra le dimensioni del display è 16:10

Spazio Colore

24^{Definisce} la regolazione dello spazio colore in accordo alle specifiche del televisore Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

9.4 Rete (Configurazione IP)

Indirizzio MAC	00.06.DC.83.5C.8E
Modalità	Con Cavo 👂
DHCP	manuale 🗲
	【192.168.1.13 × ■ 🌉】
Subnet Mask	255.255.255.0 × 🕮
Galeway	(192.168.1.1 × 📺)
DNS	
DNS Primario	192.168.1.1 × 🕮
DNS Secondario	208.67.220.220 × 📖

Indirizzo Mac

E' l'unico indirizzo NIC MAC. E' necessario quando vengono attivati servizi di supporto o per la risoluzione di problemi.

Modalità

Con cavo	Selezionare questa optione se il Media Player è collegato alla rete locale via cavo.
Wireless	Selezionare questa opzione se è presente una chiavetta wireless USB ed è presente una rete wireless alla quale connettesi

Suggerimento: Wireless non è disponibile se il media player non rileva la presenza di una chiavetta compatibile.

DHCP

Auto	Viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dal router. DHCP deve essere abilitato sul router perchè questa opzione abbia effetto.
Manuale	Specifica manualmente l'indirizzo IP

Indirizzo IP e DNS

Non sono richieste informazioni aggiuntive o modifiche se è stato selezionato DHCP Auto, il router provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie.

Se DHCP è stato settato su Manuale, occorrerà conoscere l'indirizzo IP del router, la subnet mask, l'indirizzo IP che si vorrà asseganre al dispositivo e l'indirizzo del server DNS.



9.5 Condivisioni di Rete

Kr Network Share	
Add Share	
Browse Share	
Edit Share	
	192.168.1.98 🔹 🛍
<	255.255.255.0 •
	192.168.1.1 💿 📠
	192.168.1.1 🔹 🏢
	192.168.1.1 🙂 📖

Aggiungere una condivisione (Add share)

Permette di aggiungere manualmente una condivisione di rete sul vostro PC, MAC o NAS (Network Attached Storage). Se c'è l'esigenza di accedere frequentemente ad una condivisione di rete, si raccomanda di aggiungerla in modo che sia sempre presente all'inizio dell'elenco dei dispositivi di rete.

Navigazione fra le condivisioni (Browse share)

Permette la navigazione attraverso un'elenco di condivisioni di rete disoonibili utilizzando il file browser e aggiungere una condivisione di rete rapidamente, senza dover digitare l'indirizzo IP ed il nome della condivisione.

Modifica di una condivisione (Edit Share)

26

Permette la modifica o l'eliminazione di una condivisione di rete esistente.

9.5.1 Aggiunta di una condivisione

FIOLOGOI	Samba 🗲
	101

Protocolli

Samba	I computer con sistema operativo Windows e la maggior parte dei dispositivi NAS utilizzano il protocollo Samba come scelta predefinita. Tale protocollo può essere utilizzato anche per sistemi MAC e dispositivi basati su sistema operativo Linux.
NFS	Il protocollo NFS offre velocità di trasferimento dati più elevate, ma non è supportato da tutti i dispositivi. Fare riferimento alle specifiche di configurazione delle condivisioni dei propri dispo- sitivi.
NFS TCP	NFS over TCP/IP transport.

Informazioni sulle condivisionidi rete

IP/Host Name	Inserire l'indirizzo IP oppure il nome del dispostivo che si sta connettendo.
Cartella condivisa (Shared folder)	Il nome della condivisione di rete cui si sta tentando di accedere.
Nome della condivi- sione	Il nome della condivisione di rete visualizzato nell'elenco dei dispositivi di rete del Popcorn Hour
Nome Utente	Inserire il nome utente se richiesto dalla condivisione di rete
Password	Inserire la password se richiesto dalla condivisione di rete

Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente

9.5.2 Navigazione fra le condivisioni

Brow	wse Share	
	192.168.1.80	
Q 1		
Ū.		
	👩 Home 💼 M	

Al di sotto del Network Browser, selezionare workgroup ed il dispositivo al quale si desidera accedere.

Browse Share
dreambox2
📄 dreambox
C Videotest
TV-Shows
RealD
Qweb
Qusb
C Qrecordings
Qmultimedia
🕥 Home 📕 Menu 🛑 Add Share

Selezionare la cartella che si vuole aggiungere.

28

eld marked with * are mandatory		
*Protocol	NF	5 >
	192,168,1.80 🔹	
	Public 🛛 🕹	
	Public 📀	άπ.
	Constant and the second s	
	Save	
	emove	

Protocollo, IP/host name e le informazioni di condivisione della cartella vengono aggiunte automaticamente. Se richiesto, in questa fase è possibile aggiungere Nome Utente e Password. Poi salvare la condivisione.

9.5.3 Modifica di una condivisione

<	Edit Share
	Music
	BD-200
	🝙 Home 📁 Menu

Scegliere la condivisione che si vuole modificare o eliminare.



9.6 Impostazione Controllo Genitori

Setup Lock	Off >
File Lock	
Child Lock	
Mature Content Apps	
Change Password	

Setup Lock

OFF	Default
ON	Blocca la pagina di configurazione per impedire cambiamenti non au-
	torizzati dei parametri impostati. La password preimpostata e 4696.

File Lock

OFF	Default
ON	Impedisce la modifica o l'eliminazione dei files da parte degli utenti.

Blocco Bambini

Viene applicato solo ai film su DVD e Blu-ray.

OFF	Default, permette qualsiasi accesso
Kid Safe	Generico. Permesso a tutte le età.
G/TV-Y/TV-Y7/TV-G	Generico. Permesso a tutte le età.
PG/TV-PG	Si consiglia la presenza dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero non essere adatti ai bambini.
PG-13/ TV-14	Si consiglia molta prudenza da parte dei geni- tori. Alcuni contenuti potrebbero essere ina- deguati ai bambini di età inferiore ai 13 anni.
PG-15	Si consiglia molta prudenza da parte dei geni- tori. Alcuni contenuti potrebbero essere ina- deguati ai bambini di età inferiore ai 15 anni.
R	Non adatto ai ragazzi di età inferiore ai 17 anni senza la presenza dio un adulto
NC-17	Vietato ai minori di 17 anni
Adult	Video per adulti

30

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

Cambio Password

Permette di inserire una password a scelta. Essa verrà utilizzata per disabilitare la configurazione di blocco, il blocco file e il blocco per l'accesso ai bambini.

9.7 BD/DVD/Audio CD

Auto Play	
	On
Audio Language	English
BD Navigation	
Subtitle Language	110
BD PIP	Off

Lingua MENU BD

Pre-seleziona il linguaggio dei menù dei Blu-ray

Auto Play

OFF	Default
ON	Quando viene rilevata la presenza di un disco ottico, inizia in automatico la riproduzione.
Nota: ri	chiede la presenza di un dispositivo ottico di lettura esterno, opzionale. Senza di esso Il C-300 non supporta i disc
Bluray.	

Lingua Audio

Pre-seleziona la traccia di default per i video DVD e Blu-ray.

Navigazione BD

Visualizzazione File	Selezionando un file BD IFO si può navigare all'interno dei contenuti della cartella. I file BD ISO verranno visualizzati nel modo più adatto alla navigazione
Simple BD only	Avvia la riproduzione video. Il menù del Blu-ray viene sostituito dal " BD Lite menu".
AVCHD + Simple BD	I menù Java per i Blu-ray vengono sostituiti dai "BD Lite menus". I menù AVCHD rimangono invariati.
Full navigation	Riproduzione dei Blu-ray con il supporto ai menù completi sia per Java che AVCHD.
Prompt	selezionando un Blu-ray, viene richiesto uno stile di menù preferito

Linguaggio dei sottotitoli

Pre-seleziona la traccia di default per i sottotitoli dei film DVD e Blu-ray.

BD PIP

 $_{31}$ Abilita il supporto Picture in Picture. (supportata solo dai files ISO BD)

9.8 Manutenzione

🗩 Manutenzione	tion				
Firmware Update	o Samba		(3dm	×	
Wizard di configurazione	ssword			>	
Open Source License			Started		
Legal Info			Started	-	
<			Started	-	
			Started	•	
			Started		
			Started		
	_		 Hom 	e 🛑 Menu	

Aggiornamento Firmware

In questa sezione è possibile controllare la versione del firmware correntemente installato, installare manualmente versioni più aggiornate ed eseguire il reset del dispositivo ai parametri di fabbrica.

Licenze Open Source

In accordo con GPL, qui viene riportata un elenco delle licenze open source utilizzate dal dispositivo.

Informazioni legali

32

Qui venfgono riportate informazioni riguardanti le licenze del dispositivo.

9.8.1 Aggiornamento Firmware

S	-irmware Update			
		Check For Firmware Update		
		Reset To Factory Setting		
			😭 Home	

IMPORTANTE: riavviare il dispositivo rimuovendo il cavo di alimentazione dalla presa a muro o dal connettore posteriore. Ciò assicurerà che il dispositivo è pronto per l'installazione corretta del firmware aggiornato.

Versione del Firmware

La versione corrente del firmware cambia coerentemente alle nuove versioni pubblicate ed installate.

Versione del Kernel

Versione del kernel di sistema

Controllo aggiornamenti Firmware

Assicurarsi che sia presente una connessione Internet prima di procedere. Utilizzare questa opzione per controllare se è disponibile una nuova versione del firmware. In caso affermativo, verrà visualizzta una dichiarazione di scarico di responsabilità. Leggerla attentamente prima di procedere con l'upgrade.

ATTENZIONE: NON SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo.

Nota: Il Popcorn Hour C-300 supporta l'aggiornamento offline del firmware. Visitare il nostro sito di supporto per maggiori informazioni

Reset ai parametri di fabbrica

Reset ai parametri di fabbrica, da utilizzare in caso di necessità.



10. Apps Market

Nell' Apps market di Syabas si possono trovare apps gratuite e a pagamento dedicate alla TV. Accesso istantaneo a servizi video on demand, radio online, social network, giochi e molto altro. L'apps market viene aggiornato frequentemente, quindi è consigliabile controllare la presenza di nuovi applicativi da installare



Selezionare l'icona dell' Apps Market e premere ENTER sul telecomando.



Scegliere l'app desiderata e premere ENTER sul telecomando.

34

Apps Market : Most Recent	
Speed Test SPEED Syabas	Ver 1.0.0 347 KB
Description Application to test your Internet bandwidth speed.	
Install Release Notes Screenshots	

Eseguire l'installazione premend il tasto ENTER sul telecomando oppure annullare premendo il tasto INFO.

	💼 My Apps				
My Apps	facebook	FLINGO	Livestation	Musicon	
	RSSReader	Revision3	Periorid ty	SPEED TEST	
All TV Movies	SUDOKU	viewster	You Tube		

L'APP installata verrà visualizzata nella categoria My APP.

Nota: per disinstallare un'app, premere il tasto INFO sul telecomando.


10.1 Collegamento all' APPS Market

Collegarsi all' Apps Market per acquistare apps a pagamento oppure accedere all'archivio privato messo a disposizione dal vostro provider di contenuti.

My Apps			
Login			
Email (Please Select	~	
Baseword		5	
Password			
	O Remember me		

- 1. Sul pannello di navigazione di sinistra, scegliere LOGIN.
- 2. Se si possiede un account inserire l'indirizzo email e la password.
- 3. In caso contrario, selezionare la casella sottostante e creare l'account sull' Apps Market

Nota: se non siete in grado di visualizzare i vostri contenuti a pagamento, verificate di avere eseguito il login all'Apps Market.

11. File Browser

Il file browser permette un rapido accesso ai files. Attraverso di esso si possono copiare, muovere, cancellare e rinominare i files. Inoltre è possibile visualizzare ed eseguire il download di locandine e sottotitoli per singoli file. Il file browser visualizza l'elenco di tutte le cartelle ed i files, consentendo di ordinarli e filtrarli secondo diversi criteri opzionali. E' possibile riprodurre i files multimediali diret-tamente da qui.

Rete	Accesso e navigazione attraverso le condivisioni di rete. Le condivisioni di rete aggiunte vengono elencate nella parte superiore mentre le altre risorse di rete trovate automatica- mente, vengono elencate nella parte inferiore. Se necessario, verranno richiesti Nome Utente e Password.
Local Media	Navigazione attraverso i files multimediali archiviati sui dispo- sitivi USB esterni, come HDD portatili, chiavette USB, disposi- tivi ottici. Inoltre si potrà scegliere di installare all'interno del C-300 un hard disk per immagazinare i files multimediali.

11.1 Configurazione

KINGSTON/Movies	
	 Alvin and the Chipmunks - Chipwrecked.mov
J Networked Media Jukebox	G. Camage.mov
	G. Happy Feet Two.mov
Q	😌. Hugo.mov
5	G. Immortals.mov
	🚱. Jack and Jill.mov
	🚱. Mission Impossible - Ghost Protocol.mov
di la	G. New Year's Eve.mov
<u>2</u> ‡	B. Sherlock Holmes - A Game of Shadows.mov
₩B 19.12.2011	Snow White and the Huntsman.fanart.jpg
	Snow White and the Huntsman.jpg

Nel file browser, premere il tasto freccia SINISTRA per accedere al menù delle opzioni.

Network Media Jukbox	Avvia l'interfaccia NMJ
NMJ Manager	Avvia il Jukebox Manager per configurare tutte le sorgenti NMJ
Search	esegui ricerche di file inserendone il nome
Return	Chiude il menù Opzioni
Eject	Eimuovere in sicurezza dispositivi USB connessi quali le chiavette
Filter	Filtra i files multimediali in base alla tipologia: Film, musica, foto o Tutti
Sort	Ordina per Nome, data o Grandezza
Settings	Accesso a configurazioni specifiche del file browser

Nota: il file browser si comporta in modo identico sia sui local media che sulle cartelle di rete.

11.2 Modalità di visualizzazione

View mode	Listing
	On 🔉

Modalità di visualizzazione

38

Permette di passare dalla modalità di visualizzazione ad Elenco a quella per miniature



Informazioni elenco files

None	Disabilita la visualizzazione delle informazioni di data e di- mensione nel file browser	
Auto Visualizza automaticamente data o dimensione quando lizzta nelle opzioni di ordinamento		
Size Only	Visualizza solo la dimensione file	
Date OnlyVisualizza solo la data di modifica del file		
Date and Size Visualizza sia la data che la dimensione del file		

Mostra i suggerimenti

On	Visualizza i suggerimenti quando disponibili sulle voci selezi- onate
Off	Disabilita i suggerimenti



11.3 File Manager

Utilizzare il File Manager per copare, spostare cancellare e rinominare i files oppure creare nuove cartelle sul dispositivo di archiviazione.

Beyonce	
light Clyro	
💼 Billy Joel	30.08.2014 Copy to
Black Eyed Peas	30.08.2011
Blank And Jones	30.08.2011 👩 🚆
Blondie	30.08.2011 💽 🚆
	30.08.2011
💼 Bon Jovi	30.08.2011
Bond	30.08.2011

Contrassegnare i files che si desiderano copiare/spostare/eliminare premendo il tasto VERDE. Un simbolo verrà visualizzato in corrispondenza del nome file per indicare che il file è stato contrassegnato.

Сору То	Copia i file contrassegnati in una cartella differente.
Move To	Sposta i file contrassegnati in una cartella differente.
Create a new folder	Crea una nuova catella
Delete	Elimina i files o le cartelle contrassegnate
Rename	Renomina i files contrassegnati
Fetch Online Subtitle	Scarica i sottotitoli per i files contrassegnati (dis- ponibili solo per i files video.

Premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menù del file manager.

Nota: assicurarsi che la cartella di destinazione non sia protetta dalla scrittura.

12. Video Meta Dati

Una delle principali funzionalità del Popcorn Hour C-300 è la capacità si eseguire il download e gestire i meta dati dei video senza utilizzare il PC. Questa funzione non è la stessa dell'applicativo NMJ ed è visibile solo nella modalità di visualizzazione con File Browser



Trama dei film

		001	Θ.	30 Days of Night.mov
			Θ.	
			Ø.	
	他		Ø.	
		005	Θ.	Alice in Wonderland.mov
<	30	006	Ø.	American Gangster.mov
	NICHI	007	Ø.	Angels & Demons.mov
	Anni Hittiwatt		Ø.	
	And a second		Ø.	
			Ø.	
			Θ.	Bad Lieutenant.mov

Miniature dei film

Nota: abilita la visualizzazione miniature attraverso la configurazione del file browser. Vedere pagina 37.

Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente

12.1 Pagina di informazione dei Film

Premere il tasto INFO sul telecomando per raggiungere la pagina di informazione



1. Video Fan-Art

- 2. Locandina o miniatura Video
- 3. Sono disponibili 4 opzioni:

Trama	La trama dei film fornisce un'anteprima del video. Include la valutazione sul controllo necessario da parte dei genitori, attori, registi, ecc
Prelievo on line dei Sottotitoli	Scarica i sottotitoli per il film senzal'utilizzo del PC. Supporta linguaggi multipli.
Modifica	Se i meta dati selezionati automaticamente non sono corretti, oppure si desidera cambiarli, è possibile farlo
Download	Dopo aver confermato meta dati e copertine, utilizzare l'opzione di download per salvarli sul dispositivo di archiviazione.

12.2 Download di Meta dati e miniature



Sul file browser, selezionare il film per il quale si desidera scaricare i dati e premer il tasto INFO sul telecomando.



Poster, Locandine e Meta Dati verranno scaricati dal WEB e visualizzati sullo schermo.



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/	
A start	
A Read	
A 10 20	
	Download
Kana sawa katit Mili park Tantonia	Download

Selezionare l'opzione **Download** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

Poster, locandine e Meta dati vengono scaricati e salvati nello stesso dispositivo di archiviazione sul quale sono memorizzati i files

Nota: in caso di errori, assicurarsi di avere l'abilitazione alla scrittura sul dispositivo. Nel caso di dispositivi locali, devono essere formattati con file system NTFS, FAT32, EXT2, o EXT3. Nel caso di dispositivi di rete, assicurarsi di avere eseguito il login con un account utente avente permessi di lettura/scrittura/modifica.

		001	0.	30 Days of Night.mov
			Θ.	
	A		Θ.	
	(t)		Ø.	
0	100	005	Θ.	Alice in Wonderland.mov
4	30	006	Ø.	American Gangster.mov
	NICHI	007	Ø.	Angels & Demons.mov
	Not Hitlerit		Ø.	
	Land Contract Contrac		Ø.	
			Ø.	
			69.	Bad Lieutenant mov

Ripetere il procedimento per ognuno dei film o programmi TV shows.

Note: è possibile scegliere differenti miniature per i film elencati

12.3 Modifica o aggiornamento delle informazioni

Nel caso in cui le informazioni scaricate fossero incorrette o se comunque si volessero personalizzare, insieme a poster e locandine, è possibile farlo modificando i meta dati dei film.



Selezionare l'opzione **Edit** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

	Change fanart	Change info	Change poster	
10/1-0-0-0	uidae infe			
Please	insert the correct movie title			
30 D	ays of Night	a a		
Please	tick one or more of the items b	elow:		
0	Download movie info			
0	Download poster			
0	Download fanart			

E' possibile inserire il titolo del film sia utilizzando il tastierino numerico del telecomando, sia la tastiera sullo schermo TV. Selezionare cosa si desidera scaricare. Premere l'icona **Cerca** e premere ENTER sul Telecomando.

Tips: per scelta predefinita, il nome file sarà nel campo cerca e tutti i tipi di dati verranno contrassegnati.

Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente



Modifica info

Al di sotto della sezione **Modifica info**, selezionare il titolo corretto per il video. Premere il tasto INFO sul telecomando per leggere la trama prima di selezionare.



Modificare Fanart

Nella sezione **Modifica fanart** è possibile selezionare una delle foto che possono essere usate come sfondo del display durante la visualizzazione delle informazionid del video.





Modifica poster

Nella sezione **Modifica poster** è possibile scegliere il poster che si vuole utilizzare.

Ricordarsi infine di scaricare i dati in modo che vengano sembre utilizzati alla pressione del tasto INFO in corrispondenza del video

Nota: per scaricare i meta-dati, occorre una connessione internet collegata al C-300



12.4 Download Sottotitoli



Nella pagina di informazione sui film, selezionare l'opzione **Prelievo Sottotitoli Online** e premere ENTER sul telecomando



Verrà visualizzato un elenco di risultati. Scegliere il sottotitolo che meglio si adatta al prprio film.



	30 Days of Night.mov		-
	Search for subtitle language:		C.
			· · · · ·
A RIVER	简体中文		- Long
Stranger and	繁体中文		1
	Deutsch		S STANK
	Ελληνικά		
N.			
	Русский		
	Français		AA
		8 / 24 item(s) O Close	8

Per ottenere sottotitoli in diverse lingue rispetto a quella di default, premere il tasto VERDE sul telecomando per cambiare il filtro del linguaggio.

I file SRT scaricati relativi ai sottotitoli verranno salvati sullo stesso dispositivo di archiviazione del file video. Per abilitarli, avviare la riproduzione del file e premere il tasto SOTTOTITOLI sul telecomando.

13. Networked Media Jukebox

Sei interessato allo scaricamento di tutte le informazioni relative ai tuoi film e programmi TV in una volta sola? Sei interessato alla navigazione basata suille locandine dei film? Puoi farlo con il Network Media Jukebox! Senza il bisogno di software addizionali, il Popcorn Hour C-300 eseguirà la scansione dei tuoi film e della libreria di programmi TV e scaricherà Locandine, fanart e meta-dati. Quando vorrai vedere un film, potrai riordinare e visualizzare la tua collezione utilizzando le locandine, come se fossi in un negozio di film.

Il software Network Media Jukebox organizzerà la libreria di foto e musica in modo che possano essere visualizzati tramite un'interfaccia semplice ed intuitiva.



13.1 Configurazione dell' NMJ

Il software Network Media Jukebox, o NMJ, si basa sulla creazione di un database del dispositivo di archiviazione dei files multimediali. Tale database contiene tutte le informazioni, Locandine e fanart relative all'intera libreria di film e programmi TV così come di tutti gli altri files multimediali rilevati durante la scansione.



Per creare il database NMJ, utilizzare il file browser per selezionare il dispositivo di archiviazione dei file. Premere freccia SINISTRA sul telecomando e scegliere **Networked Media Jukebox**.

	?		
	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T 1 1	
	Create NMJ for this device?	This may take a while	
	Yes	No	

verrà richiesto se creare un database NMJ per il dispositivo. Selezionare SI per iniziare.

Nota: la creazione del database NMJ può richiedere anche alcune ore in funzione della dimensione della libreria. Si raccomanda di avviare questa procedura in un periodo nel quale non si pensa di utilizzare il dispositivo.



Configurazione scansione NMJ

Scansione dell' intera cartella	NMJ eseguirà automaticamente la scansione dell'intera cartella alla ricerca dei files sup- portati e li aggiungerà al database
Specificare la cartella su cui es- eguire la scansione	Permette di specificare di quale cartella il software NMJ dovrà eseguire la scansione. (Scelta raccomandata)

In questo esempio, selezioniamo l'opzione **Specifica la cartella da scansionare**

01 Select lang	luage	»	02 Select media type	>>	03 Select folder(s)	>>	04 Confirm your se	>>> election
😲 KIN Spe	GSTON							
0	English							
	Svenska							
	Norsk							
	Dansk							
	Suomeksi							
	Nederland	s						
	Deutsch							
	Italiano							
								1/26 ~~
							Cancel	Next

Selezionare la lingua nella quale si desidera che il software NMJ scarichi le informazioin video. NMJ cercherà quelle versioni di files di meta-dati se disponibile. In caso contrario utilizzzerà la lingua Inglese.

52

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

01 Select lang			02 Select media ty	vbe >>>	03 Select folder(s)	04 Confirm your s	>>> election	
	GSTON Int the m Q, N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	N All Video Music Photo Personal	e(s) for the folde						
						🔲 Cancel	Previous	Mext	

Selezionare il tipo di media file che si vuole aggiungere al database. I tipi file non selezionati in questa fase verranno ignorati.

01		02	>>	03	»	04	>>
				Select Tolder(s)			
KINGS	STON						
i 📷 Ma							
💽 Mi	usic		_	_	_		>
Di Pic							
							0.10
					Cancel	Previous	273
					Cancer		

Selezionare le cartelle di cui si desidera NMJ esegua la scansione

Nota: sarà possibile aggiungere in qualsiasi momento cartelle aggiuntive attraverso l' NMJ Manager.



Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente

01 Select language	>> 02 Select m	>>> edia type	03 Select folder(>> 04 s) Co	l onfirm your select	>>> lion
KINGSTON Confirm your s						
💼 Movies					ө.л (3
in Music					ф.л (D
Auto Download	Fanart	🛑 Ca	ncel 🧰 Add	I more folder(s)	n Restart	Done

Sulla pagina di conferma è possibile rivedere le cartelle selezionate, rimuoverle dall'elenco oppure aggiungerne di nuove se necessario. Una volta terminato, premere il tasto BLU sul telecomando per completare il setup



Congratulazioni! Il tuo primo setup di un database NMJ è stato completato! Il sistema sta ora eseguendo lascansione dei file, scaricando i dati più importanti e significativi e creando il database. In funzione della dimensione della libreria potrebbe impiegarci da alcuni minuti a diverse ore per completare l'operazione.





Mentre il database è in fase di creazione, è possibile visualizzare sullo schermo la guida di NMJ e apprendere utili nozioni per l'organizzazione della libreria di files multimediali, la navigazione all'interno del software NMJ e la riproduzione dei file stessi.





13.2 Navigazione in NMJ

Premere il tasto MENU sul telecomando per accedere al menu di NMJ. Sarà di aiuto nella navigazione ed ordinamento dei contenuti nel software NMJ.



FILM

By Movie	Visualizza tutti i video				
By TV Series	Visualizza tutti i programmi TV				
By Genre	Visualizza tutti i video suddivisi per generi				
By Year	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati tutti i video realizzati in quell'anno.				
By User Rating	Visualizza un elenco di valutazioni. Selezionarne una per vedere tutti i Video con quella valutazione (le valutazioni vengono prelevate inizialmente dal web e possono successivamente essere configurate dall'utente)				
Search	E' possibile ricercare i video per titolo, attori o regista				
Parental Control	Configura quali contenuti visualizzare sulla libreria NMJ in base alle impostazioni del Controllo Geni- tori				
View Mode	Cambia modalità di visualizzazione fra categorie, "movie wall" ed elenco				
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ				

Nota: Premere il tasto ROSSO per uscire da NMJ

56

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia



MUSICA

By Album	Visualizza tutta la musica suddivisa per Album
By Playlist	Visualizza un elenco di playlist presenti nel data- base NMJ
By Song	Visualizza un elenco alfanumerico di tracce musi- cali
By Genre	Visualizza gli album in base al Genere
By Artist	Visualizza un elenco di Artisti. Selezionandone uno, verranno visualizzati gli album di quell'artista.
By Year	Visualizza un elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati gli album usciti in quell'anno
By User Rating	raggruppa tutte le tracce audio in base alle valuta- zioni (le valutazioni devono essere aggiunte alla traccia audio dall'utente attraverso NMJ)
Search	Ricerca le tracce audio in base al nome o all'autore
View Mode	Cambia modalità di visualizzazione fra categorie categorie, "movie wall" ed elenco
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente



FOTO

58

By Date	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto realizzate in quell'anno
By Album	Visualizza un'elenco di album. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto appartenenti a quell'album (Gli album delle foto sono cartelle)
Slide show setting	Configura gli effetti di transizione e gli intervalli di tempo fra una foto e l'altra visualizzata durante una presentazione.
View Mode	Cambia la modalità di visualizzazione fra catego- rie, "movie wall" e modalità elenco
Help	Visualiza sullo schermo l'aiuto iin linea che fornisce maggiori informazioni sul software NMJ

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia



Media Menu NMJ

Per visualizzare il Media Menu, premere il tasto FRECCIA DESTRA sul telecomando.

Video	Passa alla sezione video di NMJ
Music	Passa alla sezione musica di NMJ
Photo	Passa alla sezione Foto di NMJ
Jukebox Manager	Avvia il Network Media Jukebox Manager
File browser	Esci da NMJ e torna al file browser

Nota: Il Popcorn Hour C-300 memorizza le preferenze per i diversi dispositivi. Se si stava utilizzando NMJ l'ultima volta, la volta seguente che si accederà allo stesso disositivo, automaticamente verrà avviato NMJ. Per tornare al file browser, utilizzare il Jukebox manager oppure l'opzione "switch to the File Browser".

13.3 Aggiornamento delle informazioni di NMJ

Occasionalmente lo scanner potrebbe scaricare informazioni errate relative ai file video. E' possibile correggerle manualmente.



Nella libreria NMJ, selezionare la voce non corretta e aprire il pannello di controllo dei media. Selezionare l'opzione EDIT e premere ENTER sul telecomando

Change fanart	Change info	Change poster	
Wrong video info			
Please insert the correct movie	title		
n and the Chipmunks - Chi	ipwrecked 🙁 📶		
Year			
	úm		
Info language	English >		
	a.		
Please tick one or more of the	items below:		
Oownload poster			
🧭 Download fanart			
Download movie info			
		🛑 Close 🛛 🔲 Sear	ch by video

E' possibile utilizzare la tastiera a schermo oppure il tastierino numerico del telecomando per inserire il titolo del film o del programma TV.

Change fana	rt Change info	Change poster
Wrong video info		
Please insert the correct movi	e title	
Alvin and the Chipmunks	3 🙁 🛍	
Year		
	ш	
Info language	English >	
	Q	
Please tick one or more of th	e items below:	
Download poster		
Oownload fanart		
🤣 Download movie info		
		Close Search by video

In questo esempio abbiamo rimosso il sottotitolo e provato a semplificare ancora di più la ricerca.

c	hange fanart	Change info	Change post	ler By Mo
Wrong video in	fo			
Please insert the	correct movie title			
Alvin and the	Chipmunks 3	8 (iii)		
Year				
		ím		
Info language		English >		
		Q		
Please tick one of	or more of the items	below:		
🥑 Download	d poster			
🥑 Download	d fanart			
🥑 Download	d movie info			

Una volta digitato il titolo del video, muovere il selettore in basso sull'icona "search" e premere ENTER sul telecomando.



Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente



A seconda del titolo del film, potrebbero essere visualizzati più di un risultato. Scegliere il risultato corretto e premere ENTER sul telecomando



Verranno scaricate le nuove locandine, fanart e meta-dati e verrà aggiornato il database.

13.4 Networked Media Jukebox Manager

Jukebox Manager			
Add Folder(s)			
Scan Ali	Movies		0.70
Rescan All	S Music		©.лф
Delete All			
Scan Option			
To Jukebox			
To Source			
			1/2
		Delete 📕 Rescan	C Update

Add folder(s)	aggiunge cartelle da controllare e inserire nel database NMJ
Scan All	Esegue la scansione e aggiunge nuovi files pre- senti nelle cartelle monitorate
Rescan All	Questa opzione riesgue la scansione di tutti i files multimediali e scarica nuovamente tutte le informazioni
Delete All	Questa opzione elimina il databse NMJ
Scan Option	Configura opzioni addizionali per la scansione. Maggiori informazioni più avanti.
To Jukebox	Avvia il software NMJ
To Source	Avvia il file browser

Popcorn Hour C-300 - Manuale Utente

	Scan Option		
Add Folder(s) Scan All Rescan All Delete All Scan Option	Auto Download Fanart Scan Language	English	0.70 0.70
To Source		Close	

Opzioni per la scansione (Scan Option)

Auto download fanart	abilita o disabilita lo scaricamento auto- matico di fanart per i video
Scan Language	Specifica in quale lingua devono essere scaricati i meta-dati (se non sono disponibi- li nella lingua specificata, per default ver- ranno scaricate in inglese)

Informazioni aggiuntive

64

Verrà creata una nuova cartella, chiamata "NMJ Database". Non rimuovere o modificare questa cartella in quanto contiene il database dei files multimediali.

14. NMT Apps

NMT Apps trasforma il Popcorn Hour C-300 in un NAS (network attached storage), Torrent Client e UseNet Client. Per installare le NMT Apps è necessario installare un hard disk interno o esterno.

Samba Workgroup	WORKGROUP	*
Change Password		
FTP Server		
Usenet Client		

Per abilitare il trasferimento file dal PC al C-300, occorre abilitare il SAMBA Server.

Samba Workgroup	Specifica il gruppo al quale si desidera che appartenga il Popcorn Hour C-300.
Change Password	Modifica la password utilizzata per accedere all'archivio locale attraverso samba o FTP
FTP Server	Avvia o arresta il server FTP
NFS Server	Avvia o arresta il server NFS
Samba Server	Avvia o arresta il server SAMBA
Torrent	Avvia o arresta il client Torrent
UPnP Server	Avvia o arresta il server UPnp
Usenet Client	Avvia o arresta il client Usenet

Nota: il nome utente di default per accedere al tuo archivio locale attraverso Samba o FTP è "nmt" senza apici

14.1 Installazzione dell'applicazione NMT

A Maintenance	rol		
Firmware Update			off: S
NMT Setup Wizard			
Open Source License			
Legal Info	Apps		
5	ird		
		Home	🛑 Menu

Nel Setup menu, selezionare Manutenzione e poi NMT Setup Wizard.

Nota: l'opzione è visibile solo se è stato installato un dispositivo di archiviazione

Setup	Options				
This setup proc	ess will install the follo	wing Networked Me	edia Tank (NMT) A	opplications:	
	UPnP AV Server	Torrent Client	NFS Server		
	myiHome Server	Samba Server	FTP Server		
۲	Fresh Setup (Re-formats storage	e device and installs	NMT Applications		
				E Cancel	Next

Selezionare l'opzione Fresh Setup e premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.



Step 01
Please choose a storage device.
🔭 Back 🛑 Cancel 🥅 Next

Selezionare il dispositivo di archiviazione sul quale si desidera installare l'appicazione NMT. E' possibile installare l'applicazione NMT su un dispositivo USB esterno, ma esso dovrà rimanere collegato per permettere all'applicazione NMT di lavorare. Una volta selezionato il dispositivo di archiviazione premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.



ATTENZIONE: il dispositivo selezionato verrà formattato; tutti files verranno cancellati e saranno irrecuperabili

L'applicazione NMT viene installata in una piccola partizione nascosta, mentre lo spazio restante viene formattato utilizzando il File System EXT3 e risulterà come spazio di archiviazione in locale.

Step 03	<u> </u>
Please choose a NMT setup source.	
Cocal Media	
	🔭 Back 📕 Cancel 🛑 Next

Per installare le applicazioni NMT, occorre avere il file apps.nmt. Si può scegliere sia l'installazione dal web (è richiesta una connessione internet) sia da una risorsa USB sulla quale ci deve essere il file apps. nmt nella cartella radice. L'ultima versione del file apps.nmt si può trovare alla pagina di download del firmware http://support.popcornhour.com. Una volta selezionata l'opzione desiderata, premere il tasto VERDE per proseguire.

Step 03	
Latest Release : 05-01-111007-23-POP-421 Release Date : 19 October 2011	
Changes :	
1. Remove debug message from torrent UI 2. Resolve problem where downloading-torrent cannot be r	emoved
Disclaimer :	
THIS UPDATE IS PROVIDED ON AN "AS-IS" BASIS WITH IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCL FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EX (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HO	OUT WARRANTY OF ANY KIND AND ANY EXPRESS OR TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AIMED. IN NO EVENT SHALL POPCOM HOUR BE LIABLE EMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, WEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,

In questo esempio è stata scelta l'opzione **Online**. Scegliendo questa opzione, apparirà una pagina con le note relative alla versione, i termini e le condizioni.

IMPORTANTE: si raccomanda di leggere attentamente tali informazioni prima di proseguire. Proseguendo si attesta che l'utente accetta i termini e le condizioni scritte.

Quando pronti per proseguire, premere il tasto VERDE sul telecomando.



Iniziano i processi di formattazione e installazione. Dipendentemente dalla dimensione del dispositivo di archiviazione, questa operazione può richiedere tempistiche diverse. Quando il processo di installazione dell'applicazione NMT termina, il C-300 si riavvia

M			
Cr Setup			
Preferences		A300-8c243 × 🊎	A
Audio	ge		
Video	ge		
Network	W		
Network Share	ne		
NMT Application			
Parental Control			
BD/DVD/Audio CD			
Maintenance	menu		
	ware update		

Ad installazione terminata, sarà visibile una nuova opzione nel menù sel setup chiamata **NMT Applications**. in quest'area sarà possibile arrestare ed avviare le applicazioni NMT.



14.2 Utilizzo del Server FTP

Il servizio FTP permette il traferimento di files da e verso il Popcorn Hour C-300. Per utilizzare il servizio FTP andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il service. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per connettersi al Popcorn Hour C-300 attraverso il servizio FTP, occorre utilizzare un client. Fra i client FTP gratuiti, citiamo FileZilla e Winscp.

utilizzando un PC Windows è possibile utilizzare Windows Explorer come un client FTP digitando nella barra degli indirizzi:

ftp://NMT-IP/

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP oppure l'Host Name del Popcorn Hour C-300. Ad esempio; 192.168.1.101 o C300.

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password FTP).

Host:Indirizzo IP del dispositivoPort:21Username:ftpuserPassword:1234

14.3 Utilizzo del Server Samba

Il Server Samba è uno dei metodi più comuni per condividere i files attraverso una rete. Il protocollo Samba può anche essere utilizzato per riprodurre in streaming i contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione locale su un altro dispositivo della rete. Per utilizzare il servizio samba andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il servizio. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per accedere al Popcorn Hour C-300 attraverso il protocollo Samba, digitare l'indirizzo IP oppure l' hostname del dispositivo nella barra degli indirizzi sul browser del computer.

```
Esempio: \\C-300\
\\192.168.1.101\
\\10.0.0.57\
Nota: il nome del dispositivo di default è C-300 ma può essere modificato nella sezione Preferenze del menù Setup.
```

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password Samba).

Username:	nmt
Password:	1234

70

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

14.4 Utilizzo del Client Torrent

upload	IOUD : CHOOSS FILE NO HIE O		
	delete start	stop check all uncheck all	
Librivox - The Return of Sher (305.4 M)	lock Holmas - Sir Arthur Cor	ian Duyle - Downloading	
	Rx:479.00kB/s ⊤x:0.00kB/s	Peor(s): 5 Ratio : 0.00	

Il Popcorn Hour C-300 ha al suo interno un client torrent. Può essere utilizzato per scaricare files invece che lasciare il PC acceso. Per utilizzare il client torrent andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup ed avviare il servizio. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

IMPORTANTE: Il client torrent utilizza il dispositivo di archiviazione locale per salvare i file scaricati-Controllare che in esso ci sia spazio sufficiente per contenerli

una volta che il servizio torrent è stato abilitato sul Popcorn hour C-300, è possibile utilizzare il browser del PC per accedere all'interfaccia del client Torrent. Digitare il seguente indirizzo della barra del browser:

http://NMT-IP:8883/torrent/bt.cgi

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP o l'host name del Pocporn Hour C-300. per esempio; 192.168.1.101 o C300.

IMPORTANTE: il computer o il dispositivo sul quale è in uso il web browser deve essere connesso sulla stessa rete del C-300.

Nell'interfaccia grafica del BitTorrent, clickare su Browse e selezionare il file torrent.

Una volta selezionato il file torrent, clickare su **Upload** per aggiungerlo all'elenco dei file torrent del Popcorn Hour C-300. Il client torrent inizierà a scaricare i file(s).

Altri settaggi sono disponibili attraverso l'interfaccia grafica del web browser, fra cui lo **Scheduler** che può essere utilizzato per programmare i downloads dei file e configurare i limiti per l'upload ed il download

IMPORTANTE: Il Popcorn Hour C-300 deve essere acceso e correttamente connesso ad internet durante lo scaricamento programmato dei file, perchè questo possa essere portato a termine.
14.5 Utilizzo del Client Usenet

NZBGet è un programma a linea di comando basato su "newsgrabber" che scarica files dai server Usenet basati su informazioni scritte nei file **NZB**. NZBGet può essere installato nel Popcorn Hour C-300 e i files possono essere scaricati direttamente nel dispositivo di archiviazione locale formattato con la procedura di installazione delle applicazioni NMT. Per utilizzare il client NZBGet andare nella sezione **NMT Applications** del menù Setup e avviare il servizio. Il servizio rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per eseguire l'applicazione NZBGet application occorre l'accesso ad un provider Usenet. L'internet service provider dell'utente potrebbe avere un server delle news al quale accedere, oppure potrebbe avere un account Usenet separato su un **server a pagamento**.

Ottenuto un account Usenet, si potrà configurare NZBGet su NMT per accedere all' account.

Il privider Usenet fornirà le informazioni necessarie quali:

- 1. User ID e Password.
- 2. Nome del News-server e porta di connessione (solitamente porta 119).
- 3. Numero di connessioni contemporanee permessse.

72

14.5.1 Configurazione NZBGET

Nella radice dell' hard disk si troverà una cartella **.nzbget**. Al suo interno ci sono due files: **nzbget.conf** e **unpak.sh**.

IMPORTANTE: alcuni client FTP potrebbero nascondere tali cartelle in quanto iniziano con il puntino. Sui sistemi UNIX, files o cartelle che iniziano con un puntino vengono nascoste nella visualizzazione normale dell'elenco cartelle. Se non si riescono a visualizzare le cartelle, cercare un'opzione del client utilizzato che permetta di visulizzare le cartelle nascoste, oppure provare a digitare il percorso della cartella.

E' possibile aprire e modificare il file **nzbget.conf** con un text editor compatibile con il formato UNIX.

Nel text editor, completare con le informazioni fornite dal Provider Usenet.

Host-name of news server:

```
server1.host=news.yourserver.com (inserire il nome del server dietro il segno = )
```

Port to connect to (default dovrebbe essere **119** se non diversamente specificato):

server1.port=119

Username to use for authentication (cambiare USERNAME nel nome fornito dal provider

Usenet):

server1.username=USERNAME

Password to use for authentication (modificare **PASSWORD** con la password fornita dal provider Usenet):

server1.password=PASSWORD

Maximum number of simultaneous connections to this server:

server1.connections=4

Una volta finito, salvare il file nella stessa posizione e riavviare il servizio Usenet nel menù dell'applicazione NMT (**Configurazione > NMT Applications**).

14.5.2 Accesso al client NZBGET

Per accedere al client NZBget, digitare nella barra degli indirizzi del browser web del computer:

http://NMT-IP:8066

dove NMT-IP è l' indirizzo IP o l'host name del Popcorn Hour C-300. per esempio; 192.168.1.101 o A300.

Per eseguire il login, utilizzare i seguenti Nome utente e Password (fino a quando non verranno modificate dall'utente):

User ID:	nmt		
Password:	1234		
	NZBGet Web I	nterface	
	Please login		
Username	nmt		
Password	• • • •		
		Login	

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

74

www.popcornhour-it.com

	NZBGet Web Interface	e v 1.0
Upload NZB file	Curre	rtly cownloacing
Choose a file to upload: Browse	name ⊗€⊕⊕⊕®® My Kids Performance Day	download rate left remaining time 0KB/s 4.52 GB 0%
upload status	Me	essages
Max download rate New rate: 0 Set	DETAIL Waiting 10 sec to retry DETAIL Waiting 10 sec to retry	
NZBGet version 0.4.1 uptime: 0.36.21 download time: 0.36.21 average down oad rate: 0KB/s total cownloaded: 0 MB free disk space: 2 06 GB	DETAIL Waiting 10 sec to retry DETAIL Waiting 10 sec to retry	
pause resume refresh logout view mode: groups files	DETAIL Waiting 10 sec to retry DETAIL Waiting 10 sec to retry	
	1 2 3 4 5	

Interfaccia Web NZBGet

	NZBGet Web Interface v 1.0
Upload NZB file	Currently downloading
Choose a file to upload: Frowsa	name download rate left remaining time CK3/s 4.52 GB
upload status	Messages
Max download rate New rate: o Sat NZBGet version 0.4.1 uptime: 0.36:21 download time: 0:36:21 average cownload rate: 0KB/s total downloaded: 0 MB froe disk space: 2.06 GB	DETAIL Waiting 10 sec to retry DETAIL Waiting 10 sec File Upload File Upload DETAIL Waiting 10 sec DETAIL Wait
pause resume retresh logout view mode: groups files Next updates in 6 seconds	DETAIL Waiting 10 sect DETAIL Waiting 10 sect Fils rame: Places Fils of type: All Flows Cancel

Per eseguire un download, upload di file NZB clickando sul tasto **Choose...** e selezionando il file NZB. Click sul tasto **Upload File** ed iniziare il download.

Il file verrà caricato su NMT ed aggiunto alla coda dei download. (Questo processo non carica nessun file su internet).

Dopo aver caricato il file NZB, ci vorrà un minuto prima che il programma inizi il download. L'intervallo di 1 minuto è un margine di sicurezza per garantire che il file NBZ sia completamente sull'hard disk prima di iniziare il download.

è possibile modificare l' intervallo di sicurezza nel file **nzbget.conf**, opzione **NzbDirFileAge**. L'avanzamento del download viene visualizzato sull'interfaccia grafica web. Dopo che il download è terminato, il file NZB contiene il **par2** file. A questo punto il download verrà controllato e, se necessario corretto. Viene richiamato lo script per la scompattazione del download in **.nzbget**. Lo script per la scompattazione del Popcorn Hour C-300 è in grado di scompattare files **.RAR**

Attraverso l'interfaccia grafica si può mettere in pausa, cancellare, e spostare i downloads. Si può impostare la priorità di download per files importanti muovendoli in cima alla coda utilizzando il tasto davanti al set di file.

Per mettere in pausa tutti i download, utilizzare il pulsante **pause** in fondo a sinistra dell'interfaccia grafica web. **Resume** per riprendere.

tutti i download scaricati e decompressi, verranno archiviati nella cartella **Download** sul dispositivo di archiviazione del Popcorn Hour C-300 formattato durante l'installazione delle applicazioni NMT. Verrà creata una sottocartella con lo stesso nome del file NZB.

15. Aggiornamento firmware

Nel corso del tempo, per il Popcorn Hour C-300, verrà continuato lo sviluppo per apportare migliorie sul firmware. L'ultimo aggiornamento può essere installato online o attraverso un file scaricato con altro dispositivo.

Aggiornamento Automatico:

Se viene selezionata l'opzione "check for firmware update" nelle **Preferenze** del menù configurazione il sistema avviserà automaticamente se è disponibile una nuova versione del firmware.

Il sistema scaricherà automaticamente l'ultimo firmware dai server ed aggiornerà il dispositivo.

A new vers	sion of firmware is ready to be continue?	installed! Would you like	10
- 1 2-	Ok	Cancel	*

IMPORTANTE: si raccomanda di spegnere completamente ed accendere il sistema prima di aggiornare il firmware. Questo garantirà che il sistema è pronto per l'installazione del nuovo firmware.

Aggiornamento Manuale:

E' anche possibile controllare manualmente la presenza di eventuali firmware aggiornati attraverso la sezione **Manutenzione** del menù Configurazione.

Firmware Update		Ĩ	
NMT Setup Wizard	ge		
Open Source License	ge		
Legal Info			
•			
	ne		

Andare su Configurazione -> Manutemzione -> Firmware Update e premere ENTER sul telecomando.

Firmware Upd	late
	on 05-01-110826-23-POP-421-000
Kernel Version	23-POP
NMT Version	
	Check For Firmware Update
	Reset To Factory Setting
	🔿 Harne 🛑 Menu

Scegliere l'opzione Check For Firmware Update e premere ENTER sul telecomando.

E' possibile aggiornare il firmware in due modi; sia direttamente dal web sia scaricando manualmente l'aggiornamento da http://support.popcornhour.com/ ed eseguendo l'aggiornamento attraverso USB.

Ok	Cancel

Se il firmware è stato scaricato manualmente dal sito di supporto Popcorn Hour su un dispositivo USB (Hard disk, pendrive,ecc...) il sistema richiederà conferma per continuare l'aggiornamento.

Se l'aggiornamento è in esecuzione attraverso il web, verranno visualizzate le note relative al rilascio della nuova versione, così come i termini e le condizioni. Premere il tasto VERDE sul telecomando per confermare ed iniziare l'aggiornamento.

IMPORTANTE: Si raccomanda di leggere attentamente le informazioni prima di procedere. La conferma e la prosecuzione dell'aggiornamento implica che tutte i termini e le condizioni visualizzate vengono accettate.

🌿 // Updating Firmware	
Downloading image 10%	

Durante l'aggiornamento, verrà visualizzato uno schermo blu con lo stato di avanzamento.

ATTENZIONE: NON DISCONNETERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL DISPOSITIVO DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile.

Tutti i Diritti sono Riservati © - 3DM s.r.l. - Distributore Autorizzato Popcorn Hour per l'Italia

16. Installazione BD-Rom



1 - Svitare la vite posteriore e rimuovere il coperchio superiore.



2 - Rimuovere il coperchio dal telaio dell'hard disk ed inserire il BD rom



3 - Fissare il BD-rom con le tre viti fornite. Collegare il cava Sata ed il cavo di alimentazione



4 - Collegare il cavo SATA alla porta SATA della scheda madre. Collegare il cavo di alimentazione del BD rom.



5 - Rimontare il coperchio e fissarlo con la vite posteriore.

16.1 Configurazione Regione BD / DVD Region Settings

Per riprodurre i dischi originali occorre configurare la regione sia per i DVD che per i BD. La riproduzione dei DVD originali non è supportata attraverso composito o s-video a causa dei sistemi di protezione richiesti dalle autorità licenziatarie.

Configurazione Regione BD:

1.) Andare nel menù configurazione (non è necessario inserire un BluRay nel drive)

2.) Premere i seguenti tasti sul telecomando: "SLOW, 1, 6, 6, 3"

3.) Apparirà una finestra popup. Sul telecomando premere il tasto corrispondente al numero per selezionare la regione corretta

1 = Regione A, 2 = Regione B, 3 = Regione C

Configurazione Regione DVD:

1.) Inserire un DVD appartenente alla regione che si vuole selezionare. Se la Regione è diversa da quella del disco, esso non funzionerà.

2.) andare alla pagina di configurazione

3.) Premere i tasti sul telecomando:: "SLOW, 1, 6, 8, 3"

4.) Apparirà una finestra popup. Sul telecomando premere il tasto corrispondente al numero per selezionare la regione corretta

i numeri riflettono il codice della regione DVD. Per esempio, 1 è per codice DVD 1.

Per maggiori informazioni sulle regioni DVD e BD, Fare riferimento alle copertine.

17. Troubleshooting

Il Popcorn Hour C-300 non si avvia – non si accende il led rosso.

Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato all'apparecchio ed alla presa a muro.

Il Popcorn Hour C-300 rimane bloccato sulla schermata iniziale

Spegnere l'apparecchio per alcuni minuti e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Non appare nulla sullo schermo TV anche dopo diversi minuti.

Controllare tutti i cavi di connessione. Controllare la configurazione della TV che sia in accordo con l'impostazione TV input dell'apparecchio.

Impossibile aggiornare il firmware. messaggio di errore del sistema.

Riavviare l'apparecchio e riprovare.

Lo streaming Wireless è molto lento.

La connessione Wireless possiede una larghezza di banda inferiore rispetto ad una soluzione cablata e la robustezza e stabilità del segnale è fondamentale per un video streaming ottimale. Per migliorare il segnale, una soluzione consiste nell'utilizzare un wireless range extender.

Apps Market – impossibile connettersi

80

Controllare che la connessione internet sia presente e funzionante.

Rimuovere tutte la APP da My app velocemente

Per rimuovere tutte le apps installate sul C-300, eseguire un reset ai parametri di fabbrica. Questa procedura resetterà la memoria del dispositivo e quindi anche l'apps market.