WIRELESS RANGE EXTENDER MANUALE UTENTE MODELLO I-WL-REPEATER6





SOMMARIO

1. Intro	duzione	3
1.1	Che cosa è il Wireless Range Extender Techly?	3
1.2	Contenuto della confezione	3
1.3	Hardware - Housing	4
1.3.1	Porta di rete RJ45	4
1.3.2	2 Tasto WPS	4
1.3.3	3 Spina di alimentazione	4
1.4	LED di stato del dispositivo	5
2. Insta	Illazione	6
2.1	Installazione con WPS	6
2.2	Installazione manuale	8
3. Opz	oni di configurazione	12
3.1	Collegamento all'interfaccia web amministratore	12
3.2	Impostazioni predefinite per le diverse modalità operative	13
3.3	Come-	14
3.3.1	Cambiare il nome del nome della rete wireless (SSID)	14
3.3.2	2 Configurare il dispositivo come un punto di accesso	14
3.3.3	3 Utilizzare la funzione di programmazione wireless	17
3.3.4	Modifica della sicurezza wireless	17
3.3.5	8 Resettare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica	18
3.3.6	Salvataggio e ricarica delle impostazioni	18
3.3.7	7 Impostazioni ora	19
3.3.8	3 Aggiornare il firmware	19
4. App	endice A: Modifica dell'indirizzo IP di una scheda di rete	20
4.1	Windows 8	20
4.2	Windows 7:	22
4.3	Windows XP:	23
4.4	Mac OS X	24
5. App	endice B: Risoluzione dei problemi	25
6. App	endice C: Specifiche	26

I. INTRODUZIONE

I. I CHE COSA È IL WIRELESS RANGE EXTENDER TECHLY?

Grazie per aver acquistato il Techly Wireless Range Extender. Un range extender wireless è la soluzione ideale per potenziare il segnale Wi-Fi ed eliminare i punti morti. Un segnale wireless più potente significa rimanere connessi più a lungo riducendo i costi della bolletta del supporto mobile 3G / 4G. Un segnale wireless più potente significa anche una connessione più veloce su un'area ancora più ampia.

Potete finalmente godervi un' esperienza di gioco online senza ritardi o guardare un video in streaming in full HD. Ancora meglio, il range extender è veloce e facile da configurare.



1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Techly Wireless Range Extender Cavo di rete RJ45 Cat5 Guida rapida all'installazione Manuale d'istruzione

1.3 HARDWARE - HOUSING



1.3.1 Porta di rete RJ45

Il range extender wireless è dotato di una porta di rete ad alta velocità, a cui è possibile collegare il computer per la configurazione iniziale, nel caso in cui il router wireless non supporta WPS - per esempio i router wireless Verizon FIOS®. È possibile utilizzare il cavo di rete in dotazione a questo scopo, ma è bene utilizzare un qualsiasi cavo di rete Ethernet standard che soddisfa o supera le specifiche della Cat5. Se non siete suicuri di questo, non preoccupatevi. Qualsiasi cavo di rete acquistato presso i vari rivenditori o nei negozi online può funzionare comunque bene..

1.3.2 Tasto WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) è uno standard informatico che permette di creare delle connessione di rete wireless sicure. Creato dalla Wi-Fi Alliance e introdotto nel 2007, l'obiettivo del prodotto è di permettere agli utenti poco esperti in materia di sicurezza di rete di impostare il metodo di crittografia WPA2, oltre a rendere più semplice l'aggiunta di nuovi dispositivi ad una rete esistente senza inserire lunghe passphrase.

Quindi, che cosa significa tutto questo per voi? Se il vostro router è una periferica pittosto recente, c'è una buona possibilità che sia provvista di un tasto WPS, in questo caso siete fortunati perchè aggiungere il vostro wireless range extender alla rete sarà questione di un paio di minuti. Se il vostro router è un più vecchio e non suporta WPS, la configurazione verrà effettuata con il vostro web browser. Anche se questa procedura sarà leggeremente più lunga, è però ancora abbastanza semplice da effettuare.

1.3.3 Spina di alimentazione

Il Wireless Range Extender si collega direttamente alla presa di corrente a muro. Supporta 110 V / 60 Hz per gli Stati Uniti e 230 V / 50 Hz per le prese elettriche europee. Il tipo di spina varia a seconda del vostro paese. L'illustrazione sopra raffigura la versione italiana del Techly Wireless Range Extender.

I.4 LED DI STATO DEL DISPOSITIVO

Il Techly Wireless Range Extender è provvisto di 3 led che forniscono Informazioni in merito allo stato di funzionamento della periferica.



LED	Stato	Funzione
	Spento	Il dispositivo è spento.
0	Acceso	Il dispositivo è collegato a una presa di corrente funzionante e operativa. Nota: Il Range Extender non dispone di un interruttore di alimentazione. Si accende non appena si collega a una presa elettrica.
Alimentazione		
- 61	Spento	Nessun dispositivo è collegato alla porta LAN.
63		Nota: Se il computer o il portatile è collegato alla porta LAN ma il LED
		LAN rimane spento, il problema potrebbe essere uno dei seguenti: a) Il
V market		cavo di rete utilizzato per la connessione e difettoso. D) la scheda di rete
1000	Acceso	Lin dispositivo à collegato alla porta LAN ed un collegamento attivo à
	Acceso	stato stabilito.
27 11 1	Lampeggiante	Un dispositivo è collegato alla porta LAN, un collegamento attivo è stato
		stabilito e dei dati vengono trasmessi. Questo è il normale stato operativo
		se un computer o portatile é collegato alla porta LAN.
-	Spento	L'interfaccia wireless LAN e disattivata nelle impostazioni di sistema.
pulsag .	Acceso	L'interfaccia LAN wireless è abilitata. Il LED è fisso, cioè non lampeggia,
a a		Nota: Questo à lo stato di default del prodotto quando il range extender
1100.000		non è stato collegato a una rete wireless.
	Lampeggiante	L'interfaccia LAN wireless è attivata e dati sono trasmessi attraverso
200	1 1 33	l'interfaccia wireless LAN. Nota: Dopo aver stabilito una connessione
Wireless		wireless alla rete domestica, il LED inizia a lampeggiare per indicare che
		la connessione wireless è stata stabilita con successo.

2. INSTALLAZIONE

Il Techly Wireless Range Extender può esserre installato in uno dei seguenti due modi. La prima modalità coinvolge il sopramenzionato tasto WPS, mentre la seconda modalità (che abbiamo chiamato modalità manuale) usa un procedimento di configurazione più tradizionale. Entrambi i metodi portano allo stesso risultato, è solo una questione di convenienza prediligere l'uso del WPS sul metodo manuale, purchè il vostro router supporti la funzione WPS.

2.1 INSTALLAZIONE CON WPS

Se il router wireless è dotato di un pulsante WPS (a volte indicato come N-connect), allora è possibile collegare il Range Extender alla rete letteralmente semplicemente premendo due pulsanti. Di seguito come funziona questa modalità.

Fase 1: Inserire il range extender wireless alla presa a muro. La posizione della presa di corrente deve essere scelta con attenzione. Assicuratevi di averne scelta una sufficientemente vicina al vostro router wireless, cosicchè il segnale wireless è ancora relativamente potente. Se vi spostate troppo lontano dal router wireless e il segnale wireless è già piuttosto debole in

spostate troppo lontano dal router wireless e il segnale wireless e gia piuttosto debole i quella posizione, non otterete dei buoni risultati. Utilizzare un dispositivo wireless e verificare l'intensità del segnale nella posizione in cui si intende installare il range extender.

Nota: se la potenza del segnale è inferiore al 50%, si consiglia di spostarsi più vicino al router wireless.



Passo 2: Attendere circa 60 secondi per consentire il Range Extender wireless per completare la sequenza di avvio. Verificare che sia il LED di alimenazione che il LED wireless sono accesi.

Passo 3: Sul vostro router, individuare il pulsante WPS e premerlo.

Nota: L'immagine mostra la posizione del tasto WPS su necessariamente avere il pulsante WPS nella stessa posizione. Se non riuscite a trovare il pulsante WPS, saltare questa sezione e continuare con l'installazione manuale.



Fase 4: Entro due minuti dall'esecuzione della Fase 3, premere il pulsante WPS sul Wireless Range Extender per due secondi. Questa azione attiverà il processo di connessione WPS. Quest'ultimo può richiedere fino a un minuto. Quando vedrete il LED della wireless LAN lampeggiare, il processo è completo.

Fase 5: Utilizzare un dispositivo wireless per connettersi alla rete wireless. Dovete connettervi alla stessa rete wireless come in precedenza perchè il Techly Wireless Range Extender ritrasmetti l'esistente rete wireless, incluso l'esistente nome della rete wireless (chiamato SSID) e l'esistente sicurezza wireless (per esempio, la chiave di crittografia WPA2).



Nota: se desiderate cambiare il SSID della rete wireless

amplificata del Techly Wireless Range Extender, è possibile farlo nelle impostazioni amministratore con qualsiasi browser Web standard. Vedere la sezione 3 – "Opzioni di configurazione" per ulteriori dettagli. Se dovessero presentarsi problemi con il metodo di installazione tramite il tasto WPS, anceh se il vostro router wireless supporta WPS, procedere con il settaggio del range extender manualmente, come descritto nella successiva sezione. Gli utenti del Verizon FIOS® Internet service dovrebbero sapere che, anche se il router wireless fornito dall'ISP effettivamente dispone di un pulsante WPS sulla parte anteriore dell'alloggiamento, questa funzione è disattivata nel firmware. A partire da gennaio 2015, la funzione WPS non può essere attivata.

2.2 INSTALLAZIONE MANUALE

Se è necessario installare manualmente il Techly Wireless Range Extender, dovete disporre dei seguenti elementi prima di poter iniziare.

- È necessario conoscere il nome della rete wireless (indicato anche come SSID).
- Se la rete wireless è protetta da una chiave di crittografia, è necessario conoscere qual'è la password. È la stessa password di cui avete bisogno per entrare sul vostro computer o tablet quando vi connettere alla vostra rete wireless per la prima volta.
- Un computer desktop o portatile che lavorano con i seguenti sistemi oprativi quali Microsoft Windows, Mac OS o Linux e che dispongano di un browser Web standard installato (Firefox, Safari, Chrome o Internet Explorer).
- Un cavo di rete standard; ad esempio, il cavo in dotazione nella confezione del Techly Wireless Range Extender.

Fase 1: Collegare il Techly Wireless Range Extender alla LAN del vostro computer utilizzando il cavo di rete incluso. Avviare il computer e attendere che la fase di avvio sia terminata. Verificare che il led LAN sul wireless range extender sia illuminato.



Passo 2: Avviare il browser Web e indirizzarlo su http: // techlyrepeater. In caso di errore, è anche possibile immettere http://192.168.2.2. Accedere con il nome utente "admin" e la password "1234"

Nota: Se la finestra di login non viene visualizzata, le impostazioni dell'indirizzo IP della scheda di rete del computer potrebbero non essere compatibili con la gamma Wireless Extender. Fare riferimento alla Sezione 4 -Appendice A: "Modifica dell'indirizzo IP di una scheda di rete" per risolvere il problema.



Fase 3: Fare clic su "Repeater / Range Extender."



Passo 4: Cliccare su "Site Survey" per eseguire una scansione di tutte le reti wireless disponibili.

🔶 Wireless Site Survey							
Site Survey							
SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	select	
						Next	

Fase 5:

Il Techly Wireless Range Extender mostra tutte le reti wireless disponibili. Se vivete in un condominio o in un quartiere con molte case nelle immediate vicinanze, questa lista può essere molto estesa. Una volta individuata la vostra rete wireless, selezionarla e fare clic su "Avanti".

SSID	BSSID	Channel	Type	Encrypt	Signal	selec
MH1200AC24	00:e0:4c:81:96:d1	7 (R+C+N)	AP	WPA2-PSK	60	0
ICU-WLS2	80:1f:02:dd:d1:de	4 (B+G+N)	АР	WPA-1X/WPA2-1X	58	
ICU_WLS3	80:1f:02:75:ee:f0	3 (B+G+N)	AP	WPA2-1X	34	0
IC-Visitor	00:0f:11:ee:22:55	7 (B+G+N)	AP	по	28	0
ICU-WLS	00:1f:1f:b1:0e:d0	11 (B+G+N)	AP	WPA2-1X	20	۲

Passo 6: In questa schermata, è necessario digitare la chiave di crittografia wireless che è richiesta per la connessione alla rete domestica wireless. Non c'è bisogno di preoccuparsi di selezionare il corretto tipo di crittografia, modalità di autenticazione o il pacchetto di crittografia: il range extender riempirà automaticamente i campi. La password wireless deve essere inserita nel campo "Chiave pre-condivisa". Assicuratevi di digitare correttamente la password. Fare clic su "Connetti" quando avete fatto.

Hereich Wireless S	Site Survey
Encryption: WPA2 💽	
Authentication Mode:	🔵 Enterprise (RADIUS) 🧿 Personal (Pre-Shared Key)
WPA2 cipher suite:	TKIP 🗹 AES
Pre-Shared key format:	Passphrase
Pre-Shared key:	
	Note: It is important that the pre-shared key is entered correctly and matches your wireless network 100%, otherwise no connection can be established. Back Connect

Passo 7:

Se tutto procede correttamente, comparirà il seguente messaggio. L'installazione è completata. È possibile ora accedere alla rete wireless e godersi del vostro potente segnale wireless.



Nota: Si verrà reindirizzati alla pagina di accesso del range extender wireless, e se si tenta di accedere, l'esito potrebbe essere negativo. Questo è perfettamente normale e non è niente di cui preoccuparsi.



The server at 192.168.2.2 is taking too long to respond.

3. OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

In questa sezione, si spiega tutto quello che c'è da sapere sulle opzioni di configurazione aggiuntive del Techly Wireless Range Extender. Prima di cominciare, un avvertimento: Le informazioni presenti in questa sezione sono abbastanza tecniche, a volte non facilmente comprensibile dagli utenti che non hanno dimestichezza nella gestione di computer e reti. Se termini come indirizzo IP, server DHCP, WPA, SSID o WPS sono a voi sconosciuti, alcune delle informazioni in questa sezione vi lascerà confusi. Inoltre, chiedetevi se una qualsiasi delle dichiarazioni qui di seguito si applicano alla vostra situazione. In caso contrario, non è necessario continuare a leggere questa sezione.

È necessario leggere questa sezione se si

- vuole cambiare il nome (SSID) della rete wireless in modo che si può distinguere la rete wireless domestica originale dalla rete range extender.
- vuole usare questo prodotto come un punto di accesso wireless normale piuttosto che come un range extender.
- vuole cambiare l'indirizzo IP del range extender in modo che compaia nello stesso intervallo come il resto della rete.
- sono un geek e vogliono sapere tutto.

3. | COLLEGAMENTO ALL'AMMINISTRATORE INTERFACCIA WEB

L'indirizzo IP di default del Techly Wireless Range Extender è 192.168.2.2. Qualsiasi computer che dispone di un indirizzo IP corrispondente - cioè, nella gamma 192.168.2.3 - 192.168.2.254 - può collegarsi all'interfaccia utente Web del range extender con qualsiasi Web browser standard a http://192.168.2.2. Il nome utente è "admin" e la password predefinita è "1234" In genere, la scheda di rete del computer è impostata per ricevere automaticamente le informazioni dell' indirizzo IP dal server DHCP, come ad esempio il vostro router wireless a casa. A meno che non sia stato modificato questo, non c'è bisogno di cambiare la configurazione della scheda di rete se si desidera configurare il range extender manualmente come descritto nel paragrafo precedente. Tuttavia, se si fa funzionare una scheda di rete con le impostazioni IP statici, bisogna o modificare queste impostazioni o modificare le impostazioni del DHCP automatico. Vedete la Sezione 4 - Appendice A: "Modifica dell'indirizzo IP di una scheda di rete" per i dettagli.



3.2 IMPOSTAZIONI PREDEFINITE PER LE DIVERSE MODALITÀ OPERATIVE

A seconda dello stato di funzionamento del range extender wireless, quest'ultimo mostrerà diversi tipi di comportamenti. Questi influiscono sulla modicalità di interazione con il dispositivo.

Modalità di funzionamento: impostazione di fabbrica. Non configurato.

DHCP Server	IP del dispositivo	SSID	Come collegare
Abilitato	192.168.2.2	Techly	Via cavo: Collegare il cavo di rete da una porta LAN del computer a una porta LAN del range extender. Wireless: Si collega alla rete wireless con il nome "Techly". Indipendentemente dal fatto che sia collegato in modalità wireless o via cavo, le impostazioni IP della scheda di rete del computer dovrebbero essere impostate su "Automatico". Se si dispone di una configurazione IP statico, è necessario modificare temporaneamente l'indirizzo IP per rientrare nel range di 192.168.2.xxx, dove "xxx" non deve essere uguale "2."

Modalità di funzionamento: il dispositivo è impostato come un range extender wireless.

DHCP Server	IP del dispositivo	SSID	Come collegare
Disabilitato Richieste DHCP da qualsiasi client saranno comunicate alla rete wireless e verrà data risposta dal server DHCP principale; cioè, il router wireless nella rete.	192.168.2.2	Il SSID sarà uguale al nome della rete wireless che è stata estesa.	Se l'intervallo di indirizzi IP della rete domestica non è 192.168.2.xxx, per ottenere l'accesso all'interfaccia web del range extender dopo che l' extender è stato configurato, è necessario modificare temporaneamente l'indirizzo IP per rientrare nel range di 192.168.2.xxx, dove "xxx" non deve essere uguale "2." La connessione ad Internet verrà momentaneamente persa, ma questo è un provvedimento solo temporaneo, l'accesso a Internet verrà ripristinato non appena si riportano le impostazioni dell'indirizzo IP alle precedenti impostazioni automatiche standard.

Modalità di funzionamento: il dispositivo è impostato come un punto di accesso wireless.

DHCP Server	IP del dispositivo	SSID	Come collegare
Disabilitato Richieste DHCP da qualsiasi client saranno comunicate alla rete wireless e verrà data risposta dal server DHCP principale; cioè, il router wireless nella rete.	L'indirizzo IP predefinito è 192.168.2.2, ma potete cambiarlo quando si attiva la modalità Access Point.	L'SSID sarà il default "Techly" a meno che non è stato cambiato quando è stata attivata la modalità Access Point.	Se l'indirizzo IP di default del dispositivo non è stato modificato quando è stata attivata la modalità di punto di accesso, è necessario modificare temporaneamente l'indirizzo IP per essere nel range di 192.168.2.xxx, dove "xxx" non deve essere uguale "2." Se avete modificato l'indirizzo IP del dispositivo con qualcos'altro - per esempio 192.168.10.150 - allora è necessario anche modificare l'indirizzo IP della scheda di rete per essere nel range di 192.1.68.10.xxx, dove "xxx" non deve uguale a
			"150."

3.3 Come

In questa sezione, discuteremo alcune delle azioni più comuni che probabilmente dove prendere in considerazione.

3.3.1 Cambiare il nome della rete wireless (SSID)

In primo luogo, è necessario accedere all'interfaccia utente Web di amministrazione del range extender wireless. Vedere la Sezione 3.1.



Modificate il SSID al valore desiderato e fate clic su "Applica" per salvare e attivare

3.3.2 Configurare il dispositivo come un punto di accesso

Oltre ad essere un range extender wireless, il dispositivo può anche funzionare come un normale punto di accesso. Un punto di accesso collega i dispositivi wireless e cablati in modo che possano comunicare in rete. Questo è esattamente ciò che un router wireless tipico fa in una rete domestica, eccetto che il router wireless gestisce anche il collegamento ad Internet di più dispositivi contemporaneamente. Questo è qualcosa in più che un regolare punto di accesso wireless non può . fare.

Nota: Il Techly Wireless Range Extender può fungere da normale punto di accesso, ma non può svolgere il ruolo di un router wireless.



Accedere all'interfaccia utente Web di amministrazione del range extender wireless. Nella schermata principale, fate clic su "Access Point".

SSID:	Techly_AP
Channel:	
Encryption:	Disabled
	LAN Interface Setup
Local IP address:	192.168.2.2
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192 108.2.2
	(Apply) (Reset



Questa schermata contiene le principali opzioni di configurazione per la modalità punto di accesso wireless.

SSID: Il Service Set Identifier (SSID) è usato come un identificatore univoco per una LAN wireless. E 'comunemente chiamato nome della rete. Qui si inserisce il nome che si desidera utilizzare per la rete wireless.



Canale: le reti wireless possono funzionare su canali diversi. Le reti Wireless N possono utilizzare uno dei 13 canali (11 canali, se ci si trova negli Stati Uniti). Per ridurre al minimo le interferenze, è necessario selezionare un canale che è di tre o quattro canali separati dalle altre reti wireless nelle vicinanze. Ad esempio, se il vostro vicino di casa ha una rete wireless sul canale 2, allora non si dovrebbero utilizzare i canali 1, 2, 3 o 4. Per ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo dell' interferenza in questo caso, si dovrebbero utilizzare il canale 5 e superiori.

Crittografia: A meno che non si vuole permettere a chiunque l'accesso gratuito alla rete, si deve attivare la sicurezza wireless. Le opzioni disponibili sono "WEP", "WPA / WPA2" e "WPA2". La crittografia WEP è altamente insicuro. Non dovrebbe essere usato se si desidera che ottenere una garanzia reale di sicurezza. WPA2 è quello che dovrebbe

essere utilizzato nelal maggioranza dei casi. Se si dispone di dispositivi wireless meno recenti che hanno problemi con la crittografia WPA2, è possibile attivare WPA / WPA2. Questa modalità attiva sia WPA TKIP (meno sicura) che WPA2 (AES) (più sicuro), che diminuisce le prestazioni e indebolisce la sicurezza della vostra rete. Ancora meglio di WEP, WPA2 è di gran lunga l'opzione migliore. Se non siete sicuri di quali client wireless avete, e se tutti saranno in grado di connettersi, si consiglia di iniziare con WPA2, e ripiegare su WPA / WPA2 se i client hanno problemi di collegamento.

Una volta selezionato WPA2, è necessario fornire una password wireless. Selezionare l'opzione "mostra" per visualizzare la password in chiaro. La password deve essere di almeno otto caratteri, e per garantire la massima compatibilità, si consiglia di astenersi dall'uso di spazi (spazi vuoti) nella password.

La configurazione interfaccia LAN è un componente opzionale delle impostazioni. Per il funzionamento del punto di accesso, le impostazioni IP sono in gran parte irrilevanti. L'indirizzo IP del punto di accesso viene semplicemente utilizzato per collegarsi all'interfaccia Web di amministrazione del dispositivo, e il gateway predefinito diventa importante solo se si desidera utilizzare la funzione di programmazione wireless. Quindi, se si vuole essere in grado di connettersi a interfaccia di amministrazione del punto di accesso senza cambiare le impostazioni wireless della scheda di rete, o se si desidera utilizzare il pianificatore di cui sopra, ecco cosa dovete fare:

Scoprire qual'è l'indirizzo IP del router wireless nella vostra rete; per esempio, il 192.168.0.1 è abbastanza comune.
Scoprire qual'è la gamma DHCP del router wireless. In questo esempio usiamo da 192.168.0.100 a 192.168.0.200.
Impostare l'indirizzo IP locale a 192.168.0.201.
Impostare il gateway predefinito a 192.168.0.1.

Una volta fatto questo, è possibile fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni. Dopo il riavvio, l'interfaccia di amministrazione Web sarà a http://192.168.0.201 - ed è possibile connettersi ad esso da qualsiasi computer della rete, senza modificare le impostazioni dell'indirizzo IP.

3.3.3 Utilizzando la funzione di programmazione wireless

Il Techly Wireless Range Extender è dotato di un programmatore integrato, che consente di attivare o disattivare il servizio wireless in determinati orari. Come può essere usata questa funzione? Un esempio è configurare questo dispositivo come un punto di accesso wireless (si veda la Sezione 3.3.2) per i vostri figli e, forse, per i loro amici. Avete un router wireless protetto con WPA2 a casa che fornisce accesso a Internet e copertura wireless continua. Naturalmente, si può "trascurare" di dire ai vostri figli qual'è la password per il router wireless, e dire loro loro la password del punto di accesso wireless Techly. Quindi, se vogliono connettersi a Internet, devono farlo tramite il dispositivo Techly. Ed è qui che la funzione di programmazione entra in gioco. L'esempio seguente mostra come impostare un programma che consente l'accesso wireless dalle 06:00 am alle 10:00 pm.

Per iniziare, è necessario accedere all'interfaccia utente Web di amministrazione del range extender wireless. Vedere la Sezione 3.1.

🛜 Wireless Settings

Successivamente, fate clic su "Impostazioni wireless".

Fate clic su "Programmazione".





Selezionare Attiva pianificazione wireless, quindi selezionare i giorni della settimana per il quale si desidera creare il primo programma. Nel nostro esempio, abbiamo indicato "tutti i giorni." Successivamente, definire la finestra temporale (da ... a), in cui il servizio wireless è disponibile. Nel nostro esempio è dalle 06:00 (06:00) alle 22:00 (10:00).

Fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni.

Utilizzando lo stesso metodo, è possibile anche escludere determinati giorni. Ad esempio, se si utilizza il dispositivo Techly nella vostra azienda per permettere ai visitatori l'accesso wireless a Internet, è possibile disattivare il servizio nei fine settimana deselezionando "Sabato" e "Domenica"

3.3.4 Modifica della sicurezza wireless

Se si desidera modificare le impostazioni di crittografia wireless, si può facilmente farlo andando nelle impostazioni wireless e aprendo la finestra di impostazione della protezione. Qui si accede ai vari metodi di crittografia (WEP, WPA e WPA2), ai diversi tipi di crittografia (TKIP o AES) e alla chiave wireless, chiamata chiave pre-condivisa. Per la massima

sicurezza, si consiglia di utilizzare la crittografia WPA2 - AES.

Come si vedrà, la cifra è direttamente collegata al tipo di crittografia. WPA utilizza TKIP e WPA2 utilizza AES.

Nota: non sarete in grado di utilizzare WPA2 con TKIP, anche se l'interfaccia suggerisce la scelta. In realtà non è così.

WEP in realtà dovrebbe essere utilizzato solo se si dispone di apparecchi così vecchi che non supportano la crittografia WPA.



Wireless Settings

3.3.5 Resettare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite, si può fare in due modi.

a) ripristino di fabbrica usando tasto Reset

Il modo più semplice e veloce è quello di premere il tasto Reset quandot il Techly Wireless Range Extender è acceso. Tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi, quindi rilasciare. Vedrete il LED Wireless spegnersi brevemente, e 30 secondi dopo il dispositivo presenta nuovamente i valori predefiniti.

b) ripristino di fabbrica tramite interfaccia utente Web di amministrazione
Nella interfaccia di amministrazione, fare clic su "Sistema", quindi su "Ripristina impostazioni di fabbrica."



Successivamente, fate clic su "Reset", quindi confermate facendo clic su "OK" per eseguire il reset hardware.



3.3.6 Salvataggio e ricarica delle impostazioni

Il Techly Wireless Range Extender consente di salvare la configurazione in un file che è possibile ricaricare in un secondo momento. Questo può essere utile se si fosse eseguito un reset hardware e non si vuole reinserire manualmente tutte le impostazioni precedenti. Per iniziare, fare clic su "Sistema", quindi fare clic su "Salva impostazioni / Ricarica".



Qui ci sono due scelte. In primo luogo, potete salvare tutte le impostazioni correnti in un file (clic su "Salva ..."); successivamente, è possibile caricare il file salvato in precedenza dal disco rigido del computer (clicca su "Browser", selezionare il file, quindi fare clic su "Carica").





3.3.7 Impostazioni ora

Per utilizzare la funzione di programmazione (vedere Sezione 3.3.3), è necessario che data e ora impostate sul range extender wireless siano corrette. Cliccare su "Impostazioni". Successivamente cliccare su "Impostazioni ora".



Password Time Settings Save/Reload Setting: Upgrade Firmware Restore factory defa values Reboot

Ci sono due modi per impostare la data e l'ora nel range extender wireless. In primo

luogo, si può semplicemente copiare l'ora del computer sul range extender. Tuttavia, se si fa questo, sappiate che l'ora potrà diventare imprecisa. Una soluzione migliore è quella di creare le impostazioni della LAN in modo tale da consentire al Range Extender la connessione a Internet - vedere la sezione 3.3.2 - " Impostazione dell'interfaccia LAN". Una volta fatto questo, si seleziona il fuso orario corretto dal menu a tendina e quindi fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni.

3.3.8 Aggiornare il firmware

Di tanto in tanto, ci può essere un nuovo firmware disponibile per il Techly Wireless Range Extender. Il nuovo firmware può essere scaricato dal sito web Techly (www.techly.com) ricercando la parola chiave "I-WL-

REPEATER6." Se il nuovo firmware è disponibile, è possibile scaricarlo direttamente dalla pagina di download del prodotto. Salvare sul disco rigido del computer e decomprimere il file.

Per installare il nuovo firmware, procedere come segue: Nella pagina Impostazioni di sistema, selezionare "Aggiornamento Firmware".





Fare clic su "Sfoglia ...", quindi selezionare il file scaricato in precedenza e già decompresso. Fare clic su "Carica" per iniziare il processo di aggiornamento. Una barra di avanzamento si riempirà lentamente per visualizzare lo stato di avanzamentoe dell'aggiornamento. Questo processo non deve essere interrotto! Il dispositivo potrebbe essere danneggiato in modo irreparabile.

Una volta che il processo è completato, si riceverà un messaggio che informa che l'aggiornamento è avvenuto con successo.



Update successfully!

Update in progressing. <u>Do not turn off or reboot th</u>e Device during this time.

Please wait 19 seconds ...

4. APPENDICE A: MODIFICA DELL'INDIRIZZO IP DI UNA SCHEDA DI RETE

Il Wireless Range Extender Techly HD opera sull'indirizzo IP 192.168.2.2. Per permettere al vostro computer di accedere all'interfaccia di configurazione avanzata, l'indirizzo IP della scheda di rete del computer deve essere nello stesso intervallo; ad esempio, 192.168.2.50. Per qualsiasi sistema operativo chè non è stato preso in considerazione su questo manuale, fate riferimento alle istruzioni fornite con il computer per modificare l'indirizzo IP della scheda di rete del computer.

4. I WINDOWS 8

1. Se si utilizza un PC, spostare il cursore del mouse verso il basso o in alto a destra dello schermo e selezionare l'icona ingranaggio per le impostazioni. Se si utilizza un tablet, scorrere a sinistra dal lato destro della schermata e selezionare Impostazioni.



2. Fare clic su "Pannello di controllo".



3. Selezionare "Icone piccole".

Panel	* 6	- 0 ×
	(1	Category *
2	Set up Family S	Large icons
	Appearance an Change the theme Otenge desisting local Adjust screen exclusion	Small icons
9	Clock, Language, and Add a language Change input methods Change date, time, or num	ber formati
G	Ease of Access Let Windows suggest settin Optimize visual display	3 1

4. Aprire "Centro connessioni di rete e condivisioni".

Network and Sharing Center

5. Fare clic su "Modifica impostazioni scheda".



- 6. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda di rete e selezionare "Proprietà".
- 7. Selezionate "Protocollo Internet versione 4" dalla lista e fare clic su "Proprietà".



8. Selezionare "Protocollo Internet versione 4" dalla lista e fare clic su "Proprietà".



9. Inserire le informazioni come mostrato di seguito, quindi fare clic su "OK" per salvare le impostazioni.

Use the following IP address: —	
IP address:	192.168.2.50
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·

4.2 WINDOWS 7:

1. Aprire "Centro connessioni di rete e condivisioni".



2. Fare clic su "Modifica impostazioni scheda".



- 3. Cliccare con il tasto destro del mouse su scheda di rete e selezionare "Proprietà".
- 4. Selezionare "Protocollo Internet versione 4" dalla lista e fare clic su "Proprietà".

This connection uses the following items:				
🗹 🚚 File and Printer Sharing for Microsoft Networks	*			
HTC NDIS Protocol Driver				
General NDIS Protocol Driver				
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)				
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver				
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Responder				
۲ III	+			
Install Uninstall Propertie	es			
Description				

5. Inserire le informazioni come mostrato di seguito, quindi fare clic su "OK" per salvare le impostazioni.

Use the following IP address: —				
IP address:	192 . 168	. 2		50
Subnet mask:	255 . 255	. 255		0
Default gateway:	•		•	

4.3 WINDOWS XP:

1. Fare doppio clic sull'icona "Connessioni di rete" nel pannello di controllo.

Internet Options	Configure your Inte
aKeyboard	Customize your key
Mouse	Customize your mo
Network Connections	Connects to other c
NVIDIA nView Desktop Manager	Configure your NVI
bPhone and Modem Options	Configure your tele
Power Options	Configure energy-s

2. Cliccare con il tasto destro del mouse su connessione (ad esempio, Connessione alla rete locale) e selezionare "Proprietà".

3. Selezionate "Protocollo Internet (TCP / IP)" dall'elenco e fare clic su "Proprietà".

This connection us	ses the following items:	
QoS Packet Scheduler		
	Protocol (TCP/IP)	
<	1111	>
I <u>n</u> stall	<u>U</u> ninstall	Properties
- Departmention		

4. Immettere le informazioni come mostrato di seguito, quindi fare clic su "OK" per salvare le impostazioni.

Output Description (Intersection) Use the following IP address: —	
IP address:	192.168.2.50
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·

4.4 MAC OS X

- 1. Aprire la pagina Preferenze di Sistema.
- 2. Nella sezione Internet e rete, fare clic sull'icona di rete.



3. Selezionare Ethernet integrata o AirPort, a seconda di come ci si connette al range extender wireless, quindi fare clic su "Configura ...".

0	Built-in Ethernet	Built-in Ethernet is currently active and has the IP address 192.168.1.100. You are connected to the Internet via Built-in Ethernet.
•	AirPort	AirPort is turned on but is not connected to a network.
•	Internal Modem	Internal Modem is not set up.
		PortForward.com
	(Configure

4. Impostare il valore per Configura IPv4 a "Manualmente" e inserire 192.168.2.50 nel campo Indirizzo IP. Fare clic su "Applica" (non mostrato nell'immagine dello schermo) per salvare le impostazioni.

compare n'ra.	Manually	•••
IP Address:	192 168 2 50	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Router:		
DNS Servers:	1	
Search Domains:		eoption

5. APPENDICE 8: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Come affrontare
Il LED di alimentazione non è acceso	Assicurarsi che la spina del range extender wireless sia correttamente inserita nella presa di corrente. Inoltre, controllare e assicurarsi che la presa di corrente fornisca alimentazione.
II LED LAN non si accende.	Controllare la connessione di rete tra il range extender wireless e la porta Ethernet del dispositivo che avete collegando. Il cavo di rete deve essere inserito correttamente e il dispositivo Ethernet deve essere acceso. Provare a utilizzare un altro cavo di rete, se disponibile.
II LED WLAN non si accende	Il led WLAN dovrebbe sempre acceso, sia che la connessione wireless sia stata stabilita o meno. Esso indica in sostanza, che il modulo wireless è stato avviato correttamente. Se il LED è spento, significa che la funzione wireless è stata disabilitata nelle impostazioni wireless. Se la funzione wireless è attiva in ambito wireless, ma il LED è spento e non è possibile collegarsi a qualsiasi rete wireless, il Range Extender wireless deve essere sostituito (contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto). Se il LED è spento ma si dispone di una connessione wireless funzionante, il LED può semplicemente essere guasto.
II reset hardware non funziona.	Il pulsante WPS deve essere premuto a fondo per 15 secondi, mentre il range extender wireless è acceso. Se ancora non funziona, il pulsante WPS potrebbe non funzionare correttamente.
Il mio router ha un tasto WPS, ma la configurazione WPS non funziona come descritto in questo manuale.	La funzione WPS può essere disabilitata nelle impostazioni del router, oppure non è stato premuto il pulsante WPS sul range extender wireless entro 120 secondi dopo avere premuto il pulsante sul router. Fare riferimento alla Sezione 2.2 - "Installazione manuale".
lo non ho la password della rete wireless e non riesco a collegare il Wireless Range Extender alla mia rete.	Se la rete wireless è protetta da password, è possibile collegare il range extender wireless tramite WPS (se il vostro router wireless supporta questa funzione) o manualmente inserendo la passphrase wireless. Se hai dimenticato la password, non c'è modo di collegare il range extender wireless alla rete wireless. La tua unica via d'uscita è quella di configurare la rete wireless con una nuova password.
Posso usare il range extender wireless come un adattatore wireless per il mio computer?	Si, puoi. Impostare il range extender wireless come un repeater /range extender invece che come un punto di accesso.
La potenza del segnale sulla mia scheda di rete wireless è alta, ma la velocità non è molto buona.	La potenza del segnale tra il range extender wireless e la rete wireless potrebbe essere troppo debole per creare una connessione wireless affidabile. Prova nuovamente a posizionare il range extender wireless più vicino al router wireless in casa.
Rilevo più ritardi di prima durante la riproduzione di giochi online rispetta a quando la mia console di gioco è collegata alla rete tramite cavo.	Non è fuori dal comune che per i tempi di ping possano aumentare leggermente quando si passa da una rete cablata a una connessione wireless. Gli effetti diventano più evidenti se la connessione wireless è scarsa. In generale, però, il gioco online non sarà influenzato in modo negativo. Se avete bisogno dei migliori tempi di ping possibili e il minor ritardo possibile senza compromessi, una connessione wireless per la tua console di gioco non può essere la scelta giusta per voi. Uno Adattatore Powerline AV potrebbe aiutarvi in questo caso.

APPENDICE C: SPECIFICHE 6.

Standards

- IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN)
- IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN)
- IEEE 802.11e (QoS Enhancement WMM)
- IEEE 802.11n (150 Mbps Wireless LAN)

Informazioni generali

Porta LAN: RJ45 10/100 Mbps • porta LAN con Auto MDI / MDI-X • WPS / Pulsante di ripristino

· Certificazioni: FCC Classe B, CE, RoHS

Wireless

· Gamma di frequenza :Wireless 2,400-2,4835 GHz

- Tecnologie di modulazione: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM tassi dati:
- IEEE 802.11b (11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
- IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)

- IEEE 802.11n (fino a 150 Mbps) • Potenza di uscita: 20 dBm max • Wireless sicurezza: - crittografia WEP (64/128 bit) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 mista

I FD

Alimentazione
LAN / WAN

• WLAN

Alimentazione

- Alimentatore interno: 5 VDC, 1,0 A
- · Consumo: 3,5 watt max.

Informazioni ambientali

- Dimensioni: 71 (L) x 55 (H) x 22 (P) mm (. 2,8 x 2,2 x 0,9 in) Peso: 0,12 kg Temperatura di esercizio: 0 40 ° C (32-104 ° F)
- · Umidità di funzionamento: 10 90% di umidità relativa, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -20 70 ° C (4-158 ° F)

Contenuto della confezione • Techly Wireless Range Extender • Guida rapida • CD dell'installazione Cavo Ethernet Cat5 RJ45: 1,0 m (3 ft.)

www.techly.com