

Trasmettitore / Ricevitore HDMI over IP con PoE

HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver



Manuale d'istruzione User's manual



Idata extip-vw Idata extip-vwr



www.techly.com - info@techly.com



MANUALE D'ISTRUZIONE

INDICE

1.0 Introduzione	
1.1 Contenuto della confezione	
1.2 Descrizione prodotto	
1.3 Specifiche Tecniche4	
1.4 Panoramica applicazioni	
2.0 Impostazioni Guidata Video Wall7	
2.1 Installazione di Software Video Wall e Apple® Bonjour7	
2.2. Installazione guidata Video Wall11	
3.0. Impostazione tramite pagina di configurazione web15	
3.1. Preparativi per la connessione alla Configurazione Web15	
3.2. Descrizione Configurazione Web15	
Sicurezza del prodotto21	



TRASMETTITORE/RICEVITORE HDMI OVER IP CON POE

Gentile Cliente

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della vostra sicurezza, vi consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il prodotto. Tenete sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.

1.0 INTRODUZIONE

Questo manuale fornisce informazioni relative a tutti gli aspetti e le funzioni necessarie per installare, configurare, utilizzare e mantenere il prodotto che hai acquistato.

Questo manuale è destinato a tecnici che hanno familiarità con i concetti di approfondimento di gestione di reti e con le terminologie.

1.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di iniziare l'installazione di questo prodotto, si prega di controllare e verificare il contenuto della confezione del prodotto, che dovrebbe includere i seguenti elementi:

- 1x trasmettitore (IDATA EXTIP-VW)/ ricevitore (IDATA EXTIP-VWR) HDMI over IP con PoE

- 1x Adattatore

- 1x CD con manuale di installazione guidata e Video Wall per l'utente

Note: Nel caso qualsiasi elemento riportato in tabella qui sopra sia mancante o danneggiato, contattare il proprio distributore o rivenditore al più presto.

1.2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE è una soluzione innovativa HDMI-over-PoE di segnaletica digitale. Progettato come unità trasmittente (Trasmettitore HDMI over IP PoE) e unità ricevente (Ricevitore HDMI over IP PoE), è eccezionalmente scalabile ed offre una combinazione di disposizioni Video Wall fino a 8 × 16.

Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE offre varie opzioni di connettività Video Wall per locali pubblici quali bar sport, cinema, stazioni, ed è molto richiesto in luoghi come i centri di soccorso, enti per gestione della sicurezza o unità di monitoraggio del traffico.

È possibile gestire / configurare il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE in modo intuitivo con l'installazione guidata Video Wall che viene fornita nella confezione o dalle pagine web di configurazione.

PoE Connettività, Centralizzazione e Raggruppamento

Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE supporta alimentazione da 802.3af PoE & DC5V, alimentazione remota ON / OFF da uno managed switch PoE e plug-and-play da DIP switch rotativo per regolare un gruppo diverso o un software utility, un PC di controllo per impostare la matrice di visualizzazione via web.

Come funziona

Nel sistema, il segnale video viene distribuito collegando il trasmettitore HDMI-over-PoE (trasmettitore HDMI over IP con PoE) alla sorgente video HDMI. A ciascun monitor visualizzato, è collegata un'unità ricevente (ricevitore HDMI over IP con PoE) per completare il sistema. La soluzione è altamente flessibile e le tipologie Punto-Punto e Punto-Multipunto potrebbero essere organizzate convenientemente.

Per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di applicazione, anche il collegamento multipunto è facilmente realizzabile e gestibile attraverso IGMP v1/2 con uno managed network switch, dove più sorgenti video possono essere distribuite liberamente ai monitor richiesti.

Il layout di visualizzazione video è modificabile con l'utilità software in dotazione. Con l'avanzata tecnologia multicasting la larghezza di banda non viene caricata pesantemente dal numero di unità mostrate.



1.3 SPECIFICHE TECNICHE

Modalità Video Wall	Supporto matrice di visualizzazione M × N HDMI Fino a 8 trasmettitori e 128 ricevitori in un unico sistema Ha bisogno di un PC di controllo per impostare la configurazione Video Wall
Audio	Formati HDMI
Tipo connettore di rete	1000Mbps RJ-45, SFP
Tipo di segnale	HDMI 1.3 e HDCP 1.2 compatibile
Connettore HDMI	Tipo A 19 pin, femmina
Cavo di sistema	CAT5e / 6/7 UTP / FTP / Cavo STP, Fibra ottica
Risoluzione massima	HDTV 1080p (1920x1080 @ 60Hz)
Indicatore LED	PWR: Indicatore LED di alimentazione LINK: Indicatore della connessione LAN DATI: Indicatore di collegamento dati
Pulsanti	 Premere Pulsante1: Modificare Link / Unlink; Modalità Ingegneria Premere Pulsante2 (solo ricevitore): Cambiare modalità video / grafica; Anti-dithering; Aggiornamento EDID Supporto multicast punto-punto, punto-multipunto e multipunto-multipunto con configurazione di rete Gruppo multi-fusione con switch Gigabit Ethernet (IGMP v1 / 2 Richiesto)
Consumo Di Energia	5V / 2.5A DC, 802.3af PoE Potenza assorbita: max. 8W
Dimensioni	142 x 107 x 25 mm
Umidità di stoccaggio	5 ~ 95% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-10 ~ 80 ° C
Umidità di Utilizzo	10 ~ 85% RH (senza condensa)
Temperatura Di Utilizzo	0 ° C a 50 ° C
Peso	0.65kg
Approvazioni di regolamentazione	CE, FCC



1.4 PANORAMICA APPLICAZIONI

Punto-Multipunto

Distribuzione multipla: 1 trasmettitore + 4 ricevitori



Applicazione 1 × 4 Video Wall: 1 trasmettitore + 4 ricevitori





Punto-Multipunto

Applicazione 2 × 2 Video Wall: 2 trasmettitori + 4 ricevitori



Multipunto Multipunto





2.0 IMPOSTAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE GUIDATA VIDEO WALL

Questa sezione vi guiderà correttamente nell'installazione del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE e vi permetterà di configurarlo con il software di configurazione. Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- Installazione software Video Wall Setup e Apple® Bonjour
- Installazione guidata Video Wall

2.1 INSTALLAZIONE DI SOFTWARE VIDEO WALL E APPLE® BONJOUR

Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE è dotato di un software di installazione guidata Video Wall facile ed intuitivo che permette di trovare il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE sulla rete locale ed effettuare le configurazioni della gamma di TV.

Al fine di effettuare la configurazione guidata Video Wall correttamente, è necessario installare Apple® Bonjour sul PC, scaricabile dal sito web Apple® (http://www.apple.com).

Si prega di seguire le istruzioni nella sezione seguente per installare sia l'installazione guidata Video Wall che Apple® Bonjour.

Installazione guidata Video Wall

 Inserire il CD nel lettore CD-ROM del PC, e fare doppio clic su Setup Wizard Video Wall.





3. Selezionare il percorso del file dove si desidera installare l'installazione guidata Video Wall premendo il pulsante "Change...". Dopo aver deciso il percorso del file, premere il pulsante "Next>" per continuare. È possibile premere il pulsante "<Back" per tornare alla pagina di configurazione precedente, oppure premere il pulsante "Cancel" per annullare l'installazione.





 Premere il pulsante "Next>" per avviare l'installazione. È possibile premere il pulsante "<Back" per tornare alla pagina di configurazione precedente, oppure premere il pulsante "Cancel" per annullare l'installazione.



5. Installazione completata. Si prega di premere il pulsante **"Finish"** per completare l'installazione.



 L'icona Setup della Guida Video Wall verrà visualizzata sul desktop del PC. È possibile eseguire il software facendo doppio clic sull'icona sul desktop.





Installazione di Apple® Bonjour

1. Visitare il sito Apple® (http://www.apple.com) e scaricare Apple® Bonjour per il vostro PC. Fare doppio clic su Apple® Bonjour.



- Premere il pulsante "Next>" per avviare l'installazione.
 È possibile premere il pulsante "Cancel" per annullare l'installazione.
- Borgener SOK
- Cliccare su "I accept the terms in the license agreement", quindi premere il pulsante "Next>". È possibile premere il pulsante "<Back" per tornare alla pagina di configurazione precedente, oppure premere il pulsante "Cancel" per annullare l'installazione.

4. È possibile visualizzare le informazioni relative al Apple® Bonjour qui. Premere il pulsante "Next>" per avviare l'installazione. È possibile premere il pulsante "<Back" per tornare alla pagina di configurazione precedente, oppure premere il pulsante "Cancel" per annullare l'installazione.







5. Selezionare il percorso del file dove si desidera installare Apply® Bonjour premendo il pulsante "Change ...". Dopo aver deciso il percorso del file, premere il pulsante "Install" per continuare. È possibile premere il pulsante "<Back" per tornare alla pagina di configurazione precedente, oppure premere il pulsante "Cancel" per annullare l'installazione.

6. Il sistema avvierà l'installazione di Apple® Bonjour.

Select Note:	Wiere view Surger 10X Res villar routed.
Cestration *	-
Centration A	ster Frigues Rectorigue SDR:

12	Bosjau SDK
Installing The pro-	a Bongsour SDH gram fisatures you adenticul are being notalled.
17	Planat vali virile Surgur SDI innah. The new late in iterativities Status - United states registry values Rays (SDI**#445 Jappin Inc. Bengur Garrisse (DHB, harver Adverter) +)
	cipes pers Come

7. Installazione completata. Si prega di premere il pulsante
"Finish" per completare l'installazione.

2	BONKO IZ SOK
	Congratulations.
Δ	Burgay IDI has been successfully metalled on your sensable.
Ð	Clid Profit to put the Detailer.
	(pet pet cest



2.2 INSTALLAZIONE GUIDATA VIDEO WALL

Inizio

Prima di iniziare ad utilizzare la guida Video Wall del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE, collegare tutti i vostri trasmettitori / ricevitori HDMI over IP con PoE e il PC allo switch PoE, come mostrato nella figura seguente.

Accertarsi che il PC e il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE siano nella stessa rete.



Per il PC non è necessario avere un IP per accedere al trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE. Di default, II trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE dovrebbe generare una serie di IP automaticamente.

Se stai usando II trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE per la prima volta, è necessario eseguire prima l'installazione guidata Video Wall, in modo da poter conoscere l'IP di questi dispositivi.

Si prega di consultare le sezioni in basso per informazioni più dettagliate in merito alla installazione guidata Video Wall.

Impostazioni di Installazione Guidata Video Wall

L'Installazione guidata Video Wall è un software che vi guiderà passo-passo e vi aiuterà nella configurazione.

Per avviare l'installazione guidata Video Wall, si prega di fare doppio clic sull'icona sul desktop.

1-Impostare i numeri del monitor verticale / orizzontale:

Qui è possibile impostare il numero di monitor che verranno utilizzati nel Video Wall verticale / orizzontale. Il numero dei monitor impostato qui deve corrispondere al numero di ricetrasmettitori installati nella rete.

Il numero massimo di monitor che è possibile utilizzare verticalmente è 8, e il numero massimo di monitor che è possibile utilizzare in senso orizzontale è di 16.

Al termine premere il pulsante "Next>"





2-Scelta / Organizzazione dei Dispositivi in Uscita:

Qui si possono scegliere i dispositivi che si desiderano utilizzare come fonti d'uscita e, di conseguenza, organizzare le loro posizioni sul TV Wall.

	The second second second	
	SACTAGE 1	

È anche possibile visualizzare tutti i ricevitori HDMI over IP con PoE situati nella rete. Le informazioni qui elencati includono i loro indirizzi IP e i nomi Host. Per eseguire una ricerca in rete, premere il pulsante di ricerca del dispositivo **(Search Device).**

T Address	Heat Herec
0.109.254.0.205	IDP-OH/DOOD 102290
9-160 YEAR 0.146	HER AN A DOUTH ADDRESS.
2 (6.2543.177	INP-SHOOT71207200
2016-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	HILL A SHORE SHOW THE A

Se si desidera accedere ad altri ricevitori HDMI over IP con PoE, si dovrà utilizzare l'indirizzo IP qui in elenco.

Per aggiungere un dispositivo al TV Wall, si prega di trascinare il dispositivo desiderato dalla tabella dei dispositivi alla tabella di destra del TV Wall Virtuale, come mostrato nella figura in basso.

ALC: SLOPE				
P-ADDIN	Hattone	di .		
0.140.254.6.276	-27-Section107554787			
1968 274-18 347 2-246 284 8 272 2-246 284 4 211	404-dae-02071,21930 404-dae-021471,22470 404-dae-020020344793			
			Virtual	TV Wall
Search Device				
Training Delay				
Fun Off				

Se si desidera rimuovere un dispositivo dal TV Wall, si prega di trascinarlo dalla tabella del TV Wall Virtuale al cestino, come mostrato nella figura sotto.

0:100 254.0.200	1:163 254.9 145
A194.5412417	4198-9938-211

È inoltre possibile attivare le funzioni **Tearing Delay** e **Show OSD** qui.

- Tearing Delay: Se l'ambiente di rete non è stabile, potrebbero verificarsi dei disturbi video sul Video Wall. Abilitando questa funzione si riducono i ritardi video causati da reti instabili.
- **Show OSD:** Verranno visualizzate delle informazioni aggiuntive sul monitor (numero seriale).

Premere il pulsante **"Next>"** al termine delle operazioni. Per tornare alla precedente pagina di impostazioni, premere il pulsante **"Back"**.



3-Scelta / Organizzazione dei dispositivi in uscita:

Qui si possono scegliere i dispositivi che si desiderano utilizzare come sorgenti di ingresso. Se si dispone di fonti multiple di input, è possibile impostare quale ingresso si desidera utilizzare. Inoltre, è possibile impostare come visualizzare la sorgente di ingresso, tra visualizzazione singola o su più monitor.

	Varsi	Avel Genue Witters		
sourcesp.	1.1.1			_
Total with Solar Bar Solar Bar				
-			Tates 2	LANS .

È anche possibile visualizzare tutti i ricetrasmettitori HDMI over IP con PoE in rete.

Le informazioni qui elencati includono i loro indirizzi IP e i nomi Host. Per eseguire una ricerca in rete, premere il pulsante di ricerca del dispositivo.

Hest Name	
IDP-gabeway0000	
	Host Name HDF-spätrawy0000

Se si desidera accedere ad un differente ricetrasmettitore HDMI over IP con PoE, si dovrà utilizzare l'indirizzo IP qui in elenco.

IP Address	Host Name
169.254.7.50	HDP-gateway0000
<	>
Search Device	~
Add View Control 1	V Horizontal: 1 V
Delete	~

Per aggiungere una nuova sorgente di ingresso, si prega di scegliere la sorgente di ingresso che si desidera utilizzare, scegliere il numero di monitor che si desidera utilizzare (verticale/orizzontale) e premere il pulsante **"Add New View Source"** come mostrato nella figura sopra.



	Time wat broad Water:	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
(2.21) Specific		
	Virtual TV Wall	
and the second		

L'impostazione che hai fatto sarà visualizzata sul Video Wall Virtuale. L'esempio mostrato in figura è una Video Wall che ha due monitor verticalmente e un monitor orizzontalmente.

Se si dispone di fonti multiple di input, è possibile impostare colori diversi per queste diverse fonti. Il colore impostato qui sarà visualizzato sul Video Wall Virtuale, che indica differenti fonti di ingresso.





Per eliminare una sorgente di input, si prega di scegliere la sorgente di ingresso che si desidera eliminare dal menu a tendina, e premere il pulsante **"Delete".**



Se si desidera cambiare la posizione di visualizzazione di una fonte di ingresso sul Video Wall Virtuale, si prega di utilizzare i tasti direzionali (su, giù, sinistra e destra) per regolare la posizione.

Premere il pulsante **"Apply"** quando hai finito e applicare tutte le impostazioni eseguite. Per tornare alla pagina di impostazione precedente, premere il pulsante **"Back"**.



3.0 IMPOSTAZIONE TRAMITE PAGINA DI CONFIGURAZIONE WEB

impostazione tramite pagina di configurazione web

Questa sezione vi guiderà nella configurazione web del trasmettitore / ricevitore. Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

- I preparativi per la connessione alla Configurazione Web

- Descrizione della Configurazione Web

3.1 PREPARATIVI PER LA CONNESSIONE ALLA CONFIGURAZIONE WEB

Impostazione dell'indirizzo IP del PC

Prima di collegarsi alla configurazione web del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE, è necessario impostare l'indirizzo IP del PC allo stesso segmento di rete del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE che si desidera collegare.

Ad esempio, se l'indirizzo IP del trasmettitore / ricevitore HDMI su IP con PoE è 169.254.4.20, è necessario impostare come indirizzo IP del PC 169.254.4.X, dove X non deve essere 20, ma dovrebbe essere un qualsiasi altro numero da 1 a 254.



Ottenere l'IP del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE

Come già detto nel capitolo 3, quando è collegato a una rete, il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE genera automaticamente una serie di IP. È possibile visualizzare il proprio indirizzo IP tramite l'installazione guidata del Video Wall, come mostrato nella figura qui a fianco.



3.2 DESCRIZIONE CONFIGURAZIONE WEB

Per accedere alla pagina web di configurazione, si prega di aprire un browser web (come ad esempio Chrome, Mozilla o Internet Explorer), e digitare l'indirizzo IP del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE che si desidera collegare.

B 169,254,7.50
 B

La seguente sezione vi fornirà descrizioni dettagliate relative alla configurazione web del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE.

******	**	
Server 1		
-	in the second second	
-		
-		



Sistema

A. Informazioni sulla versione

È possibile visualizzare le informazioni di sistema in questa pagina.



B. Aggiornamento Firmware

È possibile aggiornare il firmware qui in questa pagina. Notare che il processo di aggiornamento non deve essere interrotto (scollegando il PC e il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE) o il vostro Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE potrebbe non funzionare correttamente.

- Choose File: Premere il pulsante per scegliere un file del firmware dal PC.
- Upload: Caricamento del firmware che avete scelto.

Update Firmware	
Choose File No file chosen	
Uplead	

C. Utilities

Qui è possibile reimpostare / riavviare il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE, oppure utilizzare il comando API della console.

Comandi:

- Factory Default: Premere questo pulsante per ripristinare tutte le impostazioni al valore di default.
- Reboot: Premere questo pulsante per riavviare il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE.

Comando API della console:

- Console API command: È possibile digitare i comandi API qui in questo campo.
- Apply: Premere questo pulsante per immettere il comando digitato nel campo di immissione comando.
- Output: Questo campo visualizza il sistema di uscita per il comando API inserito.

Commands Factory Dehautt Re	boot		
Console AI 1 Comm	and		
_	Anth		
Output:			



D. Statistiche

In questa pagina sono riportate le statistiche di sistema.

 Network 		
TACING IN		
ID (Host Name):	0003CE166100	
IP Address	192 168 1 63	
Subnet Mask:	255.255.248.0	
Default Gateway:	192.156.1.1	
MAC Address	0003CF165100	
Casting Mode:	Unicast Mode	
Link Status:	On	
Link Mode	16	

Video.

Local Video Output:

attached-n

Video Timing Information:

```
timing=[24] 640x400p860Hz H- V-
type=RGB
HDCP=n
solor_depth=0
```

Video Wall A. Impostazioni di base

ow	He
1	T
OH	
1	14
VW:	
1	vw
VH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	

Smussatura e compensazione del gap

È possibile impostare le distanze per smussatura e compensazione del gap qui in questo menu. L'unità utilizzata qui è 0,1 millimetri (0,01 centimetri).

Dimensioni Muro e Posizionamento

 $\top \equiv \Box \mid \dashv (\gamma$

Qui è possibile impostare il numero di monitor che verrà utilizzato in modalità Video Wall in verticale / orizzontale. Inoltre, è possibile impostare la modalità di ingresso in modalità host singolo.

2	*	Here Here	rizontal Monitor Count	-
Horizontal Monite	or Count			
10	*			
Row Position				
0	*		N. 1	
Column Position				-
0				

Apply to:

Per applicare l'impostazione eseguita, premere il pulsante **Apply** qui. Inoltre, qui è possibile scegliere quale trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE applicherà le impostazioni fatte. Se la funzione **Show OSD** è abilitata, sul monitor verranno visualizzate informazioni aggiuntive (numero di serie).



B. Configurazione avanzata

Qui è possibile effettuare delle impostazioni avanzate come la regolazione della posizione del segnale di ingresso sul monitor che avete. Prima di effettuare qualsiasi impostazione, si prega di scegliere il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE che si desidera configurare nel campo **Choose Control Target.**

- Step 1: Choose	Control Larget			
			000	
		olle 2 olle A alle 4	alle's alles alle?	dick dick
• R.	Piet Colo	rial ried ried	rie5 rie5 rie7	r1e0 r1e0
Show(191)				

Ripristinare Impostazioni di base

È possibile configurare tutte le impostazioni qui per le impostazioni di base. Si prega di premere il pulsante **Reset** per ripristinare la configurazione di base.





Layout dello schermo (Riga × Colonna)

Qui è possibile impostare il layout dello schermo ($A \times B$). Dopo aver fatto la configurazione, premere il pulsante **Apply** per applicare tutte le impostazioni eseguite.

Screen Layout (Row x Colun	nn):				
1	~	Х	1	~	Apply

Posizione Riga / Colonna

Qui è possibile impostare la posizione riga / colonna della sorgente in ingresso. Dopo aver fatto la configurazione, premere il pulsante **Apply** per applicare tutte le impostazioni eseguite.

Row Position:		
0	*	Apply
Column Position:		
0	~	Apply

Spostamento Orizzontale / Verticale

Qui è possibile impostare lo spostamento orizzontale / verticale della vostra sorgente di ingresso. Dopo aver fatto la configurazione, premere il pulsante **Apply** per applicare tutte le impostazioni eseguite.

Left Right 0	Apply
Vertical Shift (Host:N pixels Cliebt:N*8 pixels):	
	Apply

Scalabilità Orizzontale / Verticale

Qui è possibile impostare la scala orizzontale / verticale della vostra sorgente di ingresso. Dopo aver fatto la configurazione, premere il pulsante **Apply** per applicare tutte le impostazioni eseguite.

Horizontal Scale Up (N pixels/column_count): 0	Apply
Vertical Scale Up (N pixels/row_count): 0	Apply

Tearing Delay

Se l'ambiente di rete non è stabile, potrebbero verificarsi dei disturbi video sul Video Wall. Abilitando questa funzione si riducono i ritardi video causati da reti instabili. È possibile impostare il valore di ritardo (in microsecondi) anche qui. Dopo aver effettuato le vostre impostazioni, premere il pulsante **Apply** per applicare tutte le impostazioni eseguite.

Tearing Delay (us):	
0	Apply



Rete A. Configurazione di Rete

Subnet Mask 255 255 248 0 Default Gateway: 192 168 1 1	P Address	192 168 1 63	
Default Gateway: 192 168 1.1	Subnet Mask	255 255 248 0	
	Default Gateway:	192 168 1 1	
Apply	Apply		

È possibile effettuare la configurazione IP con le impostazioni di rete del trasmettitore / ricevitore PoE qui in questa pagina.

Modalità IP

Ci sono tre diverse modalità IP disponibili, che includono:

- IP automatico: Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE genera automaticamente una serie di indirizzi IP, maschera di sottorete e gateway. Questa è l'impostazione predefinita.

- DHCP: Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE avrà una serie di indirizzi IP, maschera di sottorete e gateway tramite il server DHCP.

- Statica: Impostazione manuale di indirizzo IP, maschera di sottorete e il gateway.

Per applicare le impostazioni eseguite, premere il pulsante Apply.

Modalità Casting

È possibile impostare la modalità di casting in questa pagina.

- Multicast: Impostare la modalità casting del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE su multicast.
- Unicast: Impostare la modalità casting del trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE su unicast.

Per applicare le impostazioni eseguite, premere il pulsante Apply.

Funzioni

A. Configurazione seriale

In questa pagina si può fare la configurazione seriale. Per attivare questa funzione, si prega di verificare la finestra **Enable Serial over IP** e premere il pulsante **Apply** in basso. Le modalità operative includono **Tipo1, Tipo2, Tipo1 in modalità ospite e Tipo2 in modalità ospite.** Inoltre, è possibile modificare le impostazioni della velocità di trasmissione (per la modalità operativa del tipo 2) qui in questa pagina. Per applicare le impostazioni eseguite, premere il pulsante **Apply.**

ensi over i	P	
🗆 Lineble	Send over IP	
Operation N Or Type 1 Or Type 2 Or Type 2 Or Type 2	lode: (Neod avite control in (Recommended from quest mode quest mode	truction. Lor advanced usage (breached um (
Laudister	115200	v
Fala bita	8	v
Patty:	000	*
Stop alter	1	v Aarbo

TRASMETTITORE / RICEVITORE HDMI OVER IP CON POE





Questa appendice descrive i problemi di sicurezza relativi a questo prodotto. Per utilizzare il prodotto in sicurezza, si consiglia vivamente di leggere questa appendice prima di installare e utilizzare il prodotto La mancata osservanza di queste precauzioni e avvertenze potrebbe e elettriche o incendi. Se questo prodotto funziona in modo anomalo (ad esempio genera fumo).

causare malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi. Se questo prodotto funziona in modo anomalo (ad esempio genera fumo), si prega di terminare l'utilizzo e contattare il proprio distributore o rivenditore immediatamente.

NON installare questo prodotto nelle condizioni di seguito elencate!

- NON installare il prodotto in un ambiente con condizioni diverse dal suo ambiente operativo specificato.
- NON installare il prodotto in un ambiente esposto a luce solare diretta o in prossimità di impianti di riscaldamento.
- NON installare il prodotto in un ambiente con forti escursioni termiche. Sbalzi di temperatura, anche all'interno della gamma di temperatura di funzionamento del prodotto, possono causare malfunzionamenti.
- NON installare questo prodotto in prossimità di fonti d'acqua o liquido.
- Non sovrapporre questo prodotto con altri dispositivi di rete direttamente uno sopra l'altro. Impilare i dispositivi di rete direttamente, senza l'applicazione di un telaio di montaggio, causerà il surriscaldamento di questo prodotto.
- NON installare questo prodotto su una superficie instabile. Può causarne la caduta o malfunzionamenti.

Guida alla manutenzione del prodotto:

- NON smontare il prodotto. Potrebbe provocare malfunzionamenti e invalidare la garanzia del prodotto.
- Si consiglia di mantenere il prodotto libero dalla polvere. Per rimuovere la polvere dal prodotto, si prega di utilizzare un pennello asciutto e spazzolare delicatamente.
- Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo fresco con bassa umidità e privo di polvere. In caso contrario si potrebbe causarne il malfunzionamento.
- Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che la fonte di alimentazione elettrica soddisfi le esigenze di questo articolo. NON utilizzare altri adattatori di corrente se il prodotto è dotato di un proprio alimentatore nella confezione.

Come ottenere il miglior risultato di visualizzazione HDMI:

Molti fattori possono influenzare la qualità e l'affidabilità dell'uscita HDMI. Le seguenti sezioni forniscono alcuni suggerimenti per garantire le migliori prestazioni della vostra uscita HDMI.

Rete dedicata

Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE è progettato per funzionare su una rete Gigabit Ethernet dedicata, non cumulabile con altro traffico di rete o con accesso ad internet.

Risoluzione di Monitoraggio

a. Impostare la sorgente di uscita sulla migliore risoluzione che tutti i televisori siano in grado di visualizzare.

b. Il trasmettitore / ricevitore HDMI over IP con PoE supporta 1080p. Se alcuni televisori in rete non sono in grado di accettare 1080p, l'impostazione della risoluzione più alta può non essere visualizzata al meglio.

Risoluzione della Fonte e Qualità Audio / Video

Alcune fonti, come ricevitori satellitari o decoder, possono produrre a bassa risoluzione o consegnare materiale video estremamente compresso, ottenendo scarsi risultati. Durante la pianificazione si considerino la fonte e la risoluzione dei problemi di sistema.

Dispositivi di visualizzazione

La qualità percepita dell'immagine video dipende fortemente dal tipo e dalla qualità dei televisori o proiettori utilizzati. Schermi di alta qualità dovrebbero produrre un'immagine notevolmente migliore.

Distanza tra il trasmettitore e il ricevitore

E' possibile raggiungere lunghe distanze, ma utilizzando cavi Cat. 5e / 6 di qualità superiore

Fonte e Cavi TV di Collegamento

Utilizzare cavi HDMI brevi e di qualità; i cavi di bassa qualità spesso sono inaffidabili. Usare sempre buoni metodi di rilievo tensione o cavi di bloccaggio per impedire che i cavi si allentino nel corso del tempo.

Interferenza da apparecchi elettrici vicini

Può avere un effetto negativo sulla qualità del segnale. Ad esempio, i vecchi monitor dei computer spesso emettono campi elettromagnetici molto forti che possono interferire con le prestazioni delle apparecchiature video nelle vicinanze.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

Si dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea EMC 2004/108/EC ed alla Direttiva Europea ROHS 2011/65/EU.



USER'S MANUAL

TABLE OF CONTENTS

1.0 Introduction	. 23
1.1 Package contenents	. 23
1.2 Product bried description	. 23
1.3 Technical Specification	24
1.4 Application Overview	. 25
2.0 Setting via Video Wall Setup Wizard	. 27
2.1 Installing Video Wall Setup Wizard And Apple® Bonjour	27
2.2 Video Wall Setup Wizard	. 31
3.0 Setting Via Configuration Webpage	35
3.1 Preparations For Connecting To Configuration Webpage	35
3.2 Configuration Webpage Description	35
Product safety	41



TRASMETTITORE/RICEVITORE HDMI OVER IP CON POE

Dear customer

Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

1.0 INTRODUCTION

This manual provides information regarding to all the aspects and functions needed to install, configure, use, and maintain the product you've purchased.

This manual is intended for technicians who are familiar with in-depth concepts of networking management and terminologies.

1.1 PACKAGE CONTENTS

Before starting install this product, please check and verify the contents of the product package, which should include the following items:

- One HDMI over IP with PoE Transmitter (IDATA EXTIP-VW)/Receiver (IDATA EXTIP-VWR)
- One Adapter
- One CD contains User's Manual and Video Wall Setup Wizard

Note: If any item listed in this table above is missing or damaged, please contact your distributor or retailer as soon as possible.

1.2 PRODUCT BRIEF DESCRIPTION

The HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver is an innovative HDMI-over-PoE digital signage Solution. Designed with transmitting units (HDMI over PoE IP with Transmitter) and receiving units (HDMI over IP with PoE Receiver), it is exceptionally scalable, offering any combination up to 8 × 16 matrix video wall arrangement.

The HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver riches video wall connectivity options to public premises such as sports bars, cinemas, transport stations, or highly demanded monitoring sites such as emergency response centers, security organization, or traffic monitoring units.

You can manage/configure your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver via intuitive Video Wall Setup Wizard that comes with the package or configuration web pages.

PoE Connectivity, Centralization and Grouping

HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver supports powered by 802.3af PoE & DC5V, remote power ON/OFF by a PoE managed switch and plug-and-play by rotary DIP switch to adjust different group or software utility, a controller PC to set display array via web.

How it works

In the system, video signal is distributed by connecting HDMI-over-PoE digital signage Transmitter (HDMI over IP with PoE Transmitter) to HDMI video source. At each of displaying monitors, one receiving unit (HDMI over IP with PoE Receiver) is attached to complete the system. The solution is highly flexible that Point-to-Point or Point-to-Many topologies could be conveniently arranged.

To meet wider range of application requirement, Many-to-Many connection is also easily achievable and manageable through IGMP v1/2 with a managed network switch, where multiple video sources could be freely distributed to required monitors.

The video gridding layout is modifiable with software utility provided. With advanced multicasting technology the bandwidth is not heavily loaded to the number of displaying units.



1.3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video Wall mode	Support M \times N HDMI display array Up to 8 transmitters and 128 receivers possible in a single system Need a controller PC to set the Video Wall configuration
Audio	HDMI formats
Network Connector Type	1000Mbps RJ-45, SFP
Signal type	HDMI 1.3 & HDCP 1.2 compliant
HDMI Connector	Type A 19 pin, female
System Cable	CAT5e/6/7 UTP/FTP/STP cable, Optical fiber
Maximum Resolution	HDTV 1080p (1920x1080 @ 60Hz)
LED Indicator	PWR: Power LED indicator LINK: LAN connection indicator DATI: LAN connection indicator
Push Button	Push Button1: change Link / Unlink; Engineering Mode Push Button2(for Receiver only): change between Video Mode / Graphic Mode ; Anti-Dither ; Update EDID Multicast Support Point-to-Point, Point-to-Many and Many-to-Many network configuration Multi-casting group with Gigabit Ethernet switch (IGMP v1/2 Required)
Power & Consumption	5V/2.5A DC , 802.3af PoE Power consumption: Max. 8W
Dimensions	142 x 107 x 25 mm
Storage Humidity	5 ~ 95% (no condensation)
Storage Temperature	-10 ~ 80 ° C
Operating Humidity	10 ~ 85% RH (no condensation)
Operating Temperature	0 ° C to 50 ° C
Weight	0.65kg
Regulatory Approvals	CE, FCC



1.4 APPLICATION OVERVIEW

Point-to-Multi

Multiple Distribution: 1 Transceiver + 4 Receivers



1 × 4 Video Wall Application: 1 Transceiver + 4 Receivers





Point-to-Multi

2 × 2 Video Wall Application: 2 Transceiver + 4 Receivers



Multi-to-Multi





2.0 SETTING VIA VIDEO WALL SETUP WIZARD

This section will guide you to install HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's Video Wall Setup Wizard properly and making configurations with this configuration software. This chapter contains the following sections:

- Installing Video Wall Setup Wizard and Apple® Bonjour

- Video Wall Setup Wizard

2.1 INSTALLING VIDEO WALL SETUP WIZARD AND APPLE® BONJOUR

The HDMI over PoE IP with Transmitter/Receiver comes with an intuitive and easy-to-use Video Wall Setup Wizard that allows you to find your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver on your local network and make TV array configurations.

In order to have the Video Wall Setup Wizard working properly, you have to install Apple® Bonjour on your PC as well. Please visit Apple® website (http://www.apple.com) and download Apple® Bonjour to your PC.

Please follow the steps in the following section to install both the Video Wall Setup Wizard and Apple® Bonjour.

Installing Video Wall Setup Wizard

- 1. Insert the CD into your PC's CD-ROM, and double-click on the Video Wall Setup Wizard
- 2. Press the "Next>" button to start the installation



cality Setup		
	Welcome to the bottalEstablishing where the Unity The heralDoublit Weard with result Unity on your computer. No continue, OKE Mod.	
1	(Jacobian States)	-1

3. Select the file path you would like to install the Video Wall Setup Wizard by pressing the "Change..." button. After you've decided the file path, please press the "Next>" button to continue. You can press the "<Back" button to go back to the previous setup page, or press the "Cancel" button to cancel the installation.





 Press the "Next>" button to start installation. You can press the "<Back" button to go back to the previous setup page, or press the "Cancel" button to cancel the installation.



5. Installation complete. Please press the **"Finish"** button to finish the installation.



 The Video Wall Setup Wizard's icon will be displayed on your PC's desktop. You can run the software by double-click the icon on the desktop.





Installing Apple® Bonjour

1. Visit Apple® website (http://www.apple.com), and download Apple® Bonjour to your PC. Double-click on Apple® Bonjour.



 Press the "Next>" button to start the installation. You can press the "Cancel" button to cancel the installation.



- 3. Click on "I accept the terms in the license agreement", then press the "Next>" button. You can press the "<Back" button to go back to the previous setup page, or press the "Cancel" button to cancel the installation.
- Itemer Agreement
 Itemer Agreement
 Temer agreement carefal

 APPLE INC
 SOF TWARE DEVELOPER KIT (SDK) SOF TWARE
 LICENSE AGREEMENT
 BONJOUR FOR WINDOWS
 PLEASE READ THIS SOF TWARE LICENSE
 AGREEMENT ("LICENSE") BEFORE USING THE
 SOF TWARE. BY USING THE SOF TWARE, AGR THE
 SOF TWARE. BY USING THE SOF TWARE OF THE
 AGREEMENT ("LICENSE") BEFORE USING THE
 SOF TWARE. BY USING THE SOF TWARE AGR THE
 AGR THE AGR THE SOF TWARE AGR THE
 SOF TWARE IN DE DE DEVINE AGR THE
 SOF TWARE THE THE AGR THE SOF TWARE THE THE AGR THE
- 4. You can view information regarding to Apple® Bonjour here. Press the "Next>" button to start the installation. You can press the "<Back" button to go back to the previous setup page, or press the "Cancel" button to cancel the installation.





5. Select the file path you would like to install Apply® Bonjour by pressing the "Change..." button. After you've decided the file path, please press the "Install" button to continue. You can press the "<Back" button to go back to the previous setup page, or press the "Cancel" button to cancel the installation.

6. The system is installing Apple® Bonjour.



12	Bonjau SDK 🚽 = 🗰
installer Ter pr	g Bongour KOM g am fascura: nuv setening are pang notafied
17	Pasar veli vhie Surgur SDI invalia. The new last an evaluations Status - Until pointion registry value: Kayr (SDI**AARE Jopis Inc. Borgur Gerinder (SHE, Namer Adverte - in #1
	cipes precis Const

7. Installation complete. Please press the **"Finish"** button to finish the installation.

0	BOND IT SOK
	Congratulations.
X	Brigger IDI has been successfully restriked on vice sensolw.
2	Cid Prish to patitive bundle.
	chek Deek Case



2.2 VIDEO WALL SETUP WIZARD

Getting Started

Before starting to use HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's Video Wall Setup Wizard, please connect all your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver and your PC to the PoE switch as shown in the figure below.

Please be sure that your PC and your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver are in the same network.



It is not necessary for your PC to have an IP to access HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver. By default, your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver should generate a set of IP automatically.

If you're using HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver for the first time, you must run the Video Wall Setup Wizard first so you can know the IP of these devices.

Please see the sections down below for more detailed information regarding to the Video Wall Setup Wizard.

Video Wall Setup Wizard Settings

The Video Wall Setup Wizard is a software that will guide you and help you to set up your TV wall in a step-by-step manner.



To start the Video Wall Setup Wizard, please double-click the icon on your desktop.

1-Setting up the Vertical/Horizontal Monitor Numbers:

Here you can set the number of monitors that will be used in your TV wall vertically/horizontally. The number of the monitors you set here must match the number of the Transceivers you've installed in your network.

The maximum number of monitor your can use vertically is **8**, and the maximum number of monitor your can use horizontally is **16**.

Press the "Next>" button when you're done.





2-Choosing/Arranging the Output Devices:

Here you can choose the devices you would like to use as output sources, and arranging their positions on the TV wall accordingly.



You can also view all HDMI over IP with PoE Receivers located in the network here as well. Information listed here includes their IP addresses and Host Name. To perform a network search, please press the **Search Device** button.

IT Address	Heat Herec
0.109.254.5.205	IDP-GH FOCULT 1/3290
9-160 YEAR 0.146	HER WAR CONTRACT NORMAL
2 (6.2543.177	IDP-GH/D0/17170720
2016-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	HER A STREET, STREET, STR

If you would like to access to each different HDMI over IP with PoE Receiver, you will have to use the IP address listed here.

To add a device to the TV wall, please drag the device you want to from the device table to the right virtual TV wall as shown in the figure down below.

A05-018	Hatthe	(T.
10.154.6.258	ACC - No. OF CONTRACTOR SAFETY	
140 204 8 340	HCF-developmentaritiele	
149-284 8-172	+0F-(la+63)F7;22F38	
		Virtual TV Wall
n Carata		
Nerro Deer		
A State of the		

If you would like to remove a device from the TV wall, please drag the device you want to from the virtual TV wall to the trash can as shown in the below figure .



You can also enable the **Tearing Delay** and **Show OSD** functions here.

- Tearing Delay: If the network environment is not stable, video noises might occur on the TV wall.
 Enabling this function will reduce the video delays caused by unstable network environments.
- **Show OSD:** Addition information (serial number) will be displayed on the monitor.

Press the "**Next>**" button when you're done. To go back to the previous setting page, press the "**Back**" button.



3-Choosing/Arranging the Output Devices:

Here you can choose the devices you would like to use as input sources. If you have multiple input sources, you can set which input sources you would like to use. Also, you can set how the input source will be display among single/multiple monitors.

		Video Well Erzuk Widers	
too tenerg -			
Titles Billing	er e		
			1 Tan 1

You can also view all HDMI over IP with PoE Transceivers located in the network here as well. Information listed here includes their IP addresses and Host Name. To perform a network search, please press the **Search Device** button.

IP Address	Host Name	
109.254.7.50	IDE-gabeway0000	
<		Э

If you would like to access to each different HDMI over IP with PoE Transceiver, you will have to use the IP address listed here.

IP Address		Host Name		
169.254.7.50		HDP-gateway000	0	
1				、 、
			-	1
Search Device	Lime	~		
Add View Contractor	Vertical: 1	✓ Horizontal: 1	~	
Delete		~		

To add a new input source, please choose the input source you would like to use, choose the number of monitors you would like to use vertically/horizontally, and press the **"Add New View Source"** button as shown in the figure above.



		tion wat broat Ward.	_	
7 Add No.	Spherica]
Anthen y		Virtual	TV Wall	

The setting you've made will be displayed on the virtual TV wall. The example shown in the figure above is a TV wall that has two monitors vertically and one monitor horizontally.

If you have multiple input sources, you can set different colors to those different sources. The color set here will be displayed on the virtual TV wall, indicating different input sources.





To delete an input source, please choose the input source you want to delete from the scroll-down menu, and press the **"Delete"** button.

L	lp
Left	Right
Do	wn

If you would like to change a input source's display position on the virtual TV wall, please use the direction buttons (Up, Down, Left, and Right) to adjust the position.

Press the **"Apply"** button when you're done and apply all the settings you've made. To go back to the previous setting page, press the **"Back"** button.



3.0 SETTING VIA CONFIGURATION WEBPAGE

In Setting via Video Wall Setup Wizard

This section will guide you to make settings via Transmitter/Receiver's Configuration Webpage. This chapter contains the following sections:

- Preparations for Connecting to Configuration Webpage
- Configuration Webpage Description

3.1 PREPARATIONS FOR CONNECTING TO CONFIGURATION WEBPAGE

Setting PC's IP Address

Before connecting to HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's configuration webpage, you have to set your PC's IP address to the same network segment of the HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver you would like to connect.

For example, if your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's IP address is 169.254.4.20, you should set your PC's IP address to 169.254.4.X, where X mustn't be 20, and should be any other number from 1 to 254.

Internal Parlance Version	n A 111275Pa Al Properties
101010	
Name of Party astrony at	Instant Frommer Lands
the operate offersion proceed the second of second	to did play which is in the little
Alle to bloog 7 alles 1	
Parters.	M.M. 1.81
Advertises:	23.00.1.8
Dela-Ripsensor	and a start of the
Compared and a second	
And a state of the	the second se
1000	
Terester and	
	and and
	10

Getting HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver IP

As mentioned in Chapter 3, when connected to a network, HDMI over IP with PoE Transmitter /Receiver will automatically generate a set of IP. You can view its IP address via Video Wall Setup Wizard as shown in the figure down below.

3.2 CONFIGURATION WEBPAGE DESCRIPTION

To access the configuration webpage, please open a web browser (such as Chrome, Mozilla, or Internet Explorer), and type in the IP address of the HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver you would like to connect.

B 169,254,7.50

mente a companye

ног дая ролныхнаяна

HIT THE DOVE TO BE AN

HER CONTRACTORS AND

The following section will provide you detailed descriptions regarding to HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's configuration webpage.

Springer .		
-	Contrast and Annual Property of Contrast o	
	Contraction of the local division of the loc	
-		
T-man		

P Atlanta

D. DOWNSHINKS

DRIVER WARMAN

100000000000

\$180 Yeah 711



System

A. Version Information

You can view system information here in this page.

Infomation	
2101315702 135992 u-boot ihibin 2121512648 2375376 uulmage 450385803 10108880 inihd2m Version:14.5.20	

B. Update Firmware

You can update firmware here in this page. Please note that the updating process cannot be disrupt (by disconnecting PC and HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver), or your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver might be malfunctioning.

- Choose File: Press this button to choose a firmware file from your PC.
- **Upload:** Uploading the firmware you've chosen.

Update Firmware	
Choose File No file chosen	
Uplead	

C. Utilities

Here you can reset/reboot your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver, or use the console API command.

Commands:

- Factory Default: Press this button to reset all settings to default value.
- Reboot: Press this button to reboot your HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver.

Console API Command:

- Command Inputting Field: You can type API commands here in this field.
- Apply: Press this button to input the command you typed in the Command Inputting Field.
- **Output:** This field displays system output for the API command you inputted.

Commands
Factory Default Reboot
Console Al 1 Command
Apple
Output:



D. Statistics

This page displays the system statistics.

l	— Network ————		
	The state of the		
	ID (Host Name):	0003CE166100	
	IP Address	192 168 1 63	
	Subnet Mask:	255.255.248.0	
	Default Gateway:	192.156.1.1	
	MAC Address	00030F165100	
	Casting Mode:	Unicast Mode	
	Link Status:	On	
	Link Mode	1G	
I			

Video.

Local Video Output:

attached-n

Video Timing Information:

```
timing=[04] 640x400p860Hz H- v-
type=RGB
HDCP=n
color_depth=0
```

Video Wall A. Basic Setup

ow	He
1	T
OH	
1	1
W	
1	vw et al.
VH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Bezel and Gap Compensation

You can set the distances for bezel and gap compensation here in this menu. The unit used here is 0.1mm (0.01cm).

Wall Size and Position Layout

TECHLY

Here you can set how many monitors your TV wall will be used vertically/horizontally. Also, you can set the input mode to Single Host Mode as well.

2	*	Here Har	risontal Monitor Count
Horizontal Monito	r Count		
10			
Row Position			
0	*		1. I
Column Position			
0			

Apply to:

To apply the setting you made, please press the **Apply** button here. Also, you can choose which HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver will apply the settings you've made here.

If the Show OSD function is enabled, addition information (serial number) will be displayed on the monitor.

- Apply To		All This Transmitters:
All	Y Apply	0000:169.254.7.50 Receivers: 0:169.254.6.206
Show OSD		1:169.254.6.211 2:169.254.8.172 3:169.254.9.145

B. Advanced Setup

Here you can make advanced settings such adjusting the input signal position on the monitors you have. Before making any settings, please choose the HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver you would like to configure in the Choose Control Target field.

- Step 1: Choose	Control Larget
• •	Flat fiel fiel fiel fiel fiel fiel fiel fiel
Show (1912	

Reset to Basic Setup

You can set all the settings here to basic settings. Please press the Reset button to reset to basic setup.





Screen Layout (Row × Column)

Here you can set the screen layout (A \times B). After you've done with configuration, press the **Apply** button to apply all the settings you've made.

Screen Layout (Row x Colum	nn):				
1	~	Х	1	~	Apply

Row/Column Position

Here you can set the row/column position of your input source. After you've done with configuration, press the **Apply** button to apply all the settings you've made.

Row Position:		
0	✓	Apply
Column Position:		
0	~	Apply

Horizontal/Vertical Shift

Here you can set the horizontal/vertical shift of your input source. After you've done with configuration, press the **Apply** button to apply all the settings you've made.

Horizontal Shift (N*8 pixels):	
Left Right 0	Apply
Vertical Shift (Host:N pixels Cliebt:N*8 pixels):	
Up Down 0	Apply

Horizontal/Vertical Scale Up

Here you can set the horizontal/vertical scale up of your input source. After you've done with configuration, press the **Apply** button to apply all the settings you've made.

Horizontal Scale Up (N pixe 0	als/column_count):	Apply
Vertical Scale Up (N pixels 0	/row_count):	Apply

Tearing Delay

If the network environment is not stable, video noises might occur on the TV wall. Enabling this function will reduce the video delays caused by unstable network environments. You can set the delay (in microsecond) value here as well. After you've done with configuration, press the **Apply** button to apply all the settings you've made.

Apply



Network A. Network Setup

P Address	192 168 1.63	
Subnet Mask	255 255 248 0	
efault Gateway:	192 168 1.1	
Apply		

You can make HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's network settings here in this page.

IP Mode

There are three different IP modes available, which include:

- Auto IP: HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver will automatically generate a set of IP address, subnet mask, and gateway. This is the default setting.

- **DHCP:** HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver will get a set of IP address, subnet mask, and gateway via DHCP server.

- Static: Setting IP address, subnet mask, and gateway manually.

To apply the settings you've made here, please press the **Apply** button.

Casting Mode

You can set the casting mode here in this page.

- Multicast: Set HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's casting mode to multicast.

- Unicast: Set HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver's casting mode to multicast.

To apply the settings you've made here, please press the **Apply** button.

Functions

A. Serial Setup

You can make serial over IP here in this page. To enable this function, please check on the **Enable Serial over IP** checkbox and press the **Apply** button down below. The operation modes listed here include

Type 1, Type 2, Type 1 guest mode, and Type 2 guest mode.

Also, you can change the baud rate settings (for Type 2 operation mode) here in this page.

To apply the settings you've made here, please press the **Apply** button.

Linable	Send over IP		
Operation N Collype 1 Sollype 2 Collype 1	lodo: (Neod avita contra (Recommended 10 quest mode	i estruction. Lor ada annà reduccion (nned unign (
O Type 2	guest mode		
O Type2 Fairte	guest mode 115200	~	
O Type 2 Laudister Fala Bita	guest note 115200 8	v •	
O Type 2 Laudictor Fala bis Falty:	guve, notv 195200 2 Occi	•	

HDMI OVER IP WITH POE TRANSMITTER/RECEIVER





This appendix describes safety issues regarding to this product. To use this product safely, it is highly recommended to read this appendix before installing and using this product. Failure to follow these precautions and warnings might cause product malfunction, electrical

shock, or even fire. If this product is working abnormally (e.g. generating smoke), please stop using this product and contact your distributor or retailer immediately.

DO NOT install this product under conditions listed below:

- DO NOT install this product in an environment with conditions exceeding its specified operating environment.
- DO NOT install this product in an environment that is subjected to direct sunlight or near any heating equipment.
- DO NOT install this product in an environment with extreme temperature changes. Extreme temperature changes, even within the product's operating temperature range, may cause malfunctions.
- DO NOT install this product in a location near any sources of water or liquid.
- DO NOT stack this product with other network devices directly on top of one another. Stacking network devices directly without applying a mounting rack will cause this product to overheat.
- DO NOT install this product on an unstable surface. Doing so might cause this product to fall, resulting malfunction.

Product Maintenance Guide:

- DO NOT disassemble this product. Doing so might cause malfunction and void your product's warranty.
- It is recommended to keep your product clear of dust. To remove dust from your product, please use a dry brush and brush it off gently.
- When not using this product, please store it in an environment with low humidity, cool temperature, and free of dust. Failure to do so might cause malfunction.
- Before powering up this product, please make sure that the electric power source meets this product's requirement. DO NOT use other power adapters if this product comes with its own power adapter in the package

Getting the Best HDMI Display Result:

Many factors might influence the quality and reliability of your HDMI output. The following sections will provide some tips for ensuring the best performance of your HDMI output.

Dedicated Network

The HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver is designed to operate on a dedicated Gigabit Ethernet network, not to be combined with other network traffic or with access to the internet.

Resolution Tracking

a. Set up the source to output the best resolution that all TVs are capable of displaying.

b. The HDMI over IP with PoE Transmitter/Receiver supports 1080p. If some TVs in the network are not capable of accepting 1080p, the higher resolution sets may not be shown to their best advantage.

Source Resolution and Video/Sound Quality

Sources, such as satellite receivers or cable boxes, can output at low resolutions or deliver extremely compressed video material, yielding poor results. Consider the source when planning and troubleshooting your system.

Display Devices

The perceived quality of the video image depends heavily upon the type and quality of the TVs or projectors used. High quality displays should be expected to produce a noticeably better image

Distance between the Transmitter and the Receiver

Long distances are possible, but premium quality Cat 5e/6 cables are necessary for the longest runs.

Source and TV Connection Cables

Use short, premium HDMI cables; low quality cables are often unreliable. Always use good strain relief methods or locking cables to prevent cables from becoming loose over time.

Interference from Nearby Electrical Devices

It can have an adverse effect on signal quality. For example, older computer monitors often emit very high electromagnetic fields that can interfere with the performance of nearby video equipment.



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with EU Directive WEEE

The product is compliance with European Directive EMC 2004/108/EC and ROHS 2011/65/EU





www.techly.com - info@techly.com