CONNECTION PERFECTION

HDMI & IR CAT6 Extender 4x4 Matrix, 50m

User Manual Benutzerhandbuch Manuel Utilisateur Manuale English Deutsch Français Italiano



No. 38143

www.lindy.com



English

Introduction

The LINDY HDMI & IR CAT6 Extender 4x4 Matrix supports the transmission of high definition video (resolutions up to 1080p Full HD and 1920×1200@60Hz, including 1080p 3D*), multi-channel digital audio and control via push button, IR, RS-232 and TCP/IP from four high definition sources to four remote displays over a single CAT5e/6 cable of up to 50m for each output. Each of the 4 outputs is also simultaneously mirrored on local HDMI output ports, perfect for monitoring outputs or for the creation of a secondary local zone.

It supports high resolution digital audio formats such as LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio as well as 3D content that can be displayed when connecting a 3DTV and 3D source.

This flexible feature rich product has been designed to be used in a number of different applications, such as:

- Domestic HDMI Matrix system
- Video/TV wall display and control
- Security surveillance and control

Package Contents

- HDMI & IR CAT6 Extender 4x4 Matrix
- 4 x HDMI & IR CAT6 Receivers
- 12V DC 2.5A Multi County PSU (with Euro, US, UK & Australian/China AC connectors)
- 4 x 5V DC 1A Multi County PSU (with Euro, US, UK & Australian/China AC connectors)
- 4 x IR Emitter with 3.5mm connector
- 5 x IR Receiver with 3.5mm connector
- 4 x IR Remote Control (with CR2025 battery)
- RS-232 9 Pin Male/Female Cable
- Mounting Ears & Screws
- This Manual

Specification

- Extends HDMI 1.4 & IR signals via CAT5e/CAT6 UTP Cable
- Supports resolutions: 1080p24/30/50/60, 1080i, 720p, 576p, 480p
- 4K 30Hz is only supported by EDID setting/cloning on local HDMI output ports
- Support for 3D Signals, including 1080p 3D according to HDMI 1.4
- Deep Colour capable: supports 30/36/48 bit colour depth
- Audio Formats: LPCM, DTS Digital, DTS HD, Dolby Digital & Dolby True HD
- Supports 20 60kHz IR Frequencies (Bi-directional: Rx to Tx or Tx to Rx)
- Maximum HDMI Cable length, 5m in/out
- Preset or Cloned EDID can be used independently on each port
- Each Output (A-D) supports simultaneous output over HDMI & CAT6
- Transmitter/Matrix ports: 4 x HDMI Type A In, 4 x HDMI Type A Out, 4 x CAT6 Out, 4 x 3.5mm IR In, 4 x 3.5mm IR Out, IR Ext In 3.5mm, DC Socket, RS232 & RJ45 (TCP/IP)
- Receiver ports: HDMI Type A Out, 1x CAT6 In, 3.5mm IR In, 3.5mm IR Out, Coaxial SPDIF Out & DC Socket
- Supports RS-232, remote control, on-panel control and TCP/IP Control
- Power consumption: 23W Maximum, 0.5W standby

- Commercial advertising, display and control
- University Lecture hall display and control
- Retail Sales and demonstration

Overview

Front Panel



1. LCM

Display's the current Input/Output status and can be used to view the EDID Management Window

2. IR Window / Power / Lock

IR Window – Receives commands from the supplied IR Remote Control

Power – Use to switch the Matrix On (LED illuminates Green) or to Standby (LED illuminates Red) Lock – Press to Lock all other buttons on the front panel, press again to unlock.

3. Output/Input

Press one of the Output A – D or All buttons and then press Input 1 - 4 to select which Input to display Press PTP to reset the Input/Output combination to A1, B2, C3 and D4.

4. EDID

Configure which EDID is used for each input port

Rear Ports



1. PC Control

TCP/IP: Connect the Matrix to an Ethernet network to allow it to be controlled by a PC/Controller on the network

RS-232: Connect a PC/Controller to the Matrix using a 9 Way RS-232 cable

2. IR Ports

IR Output: Ports 1 – 4 control the HDMI Equipment on the corresponding HDMI Input port

IR Input: Ports 1 – 4 control the HDMI Display connected to the Receiver using the corresponding CAT5e/6 Output port

IR Ext: Allows the IR port used to control the matrix to be extended

3. HDMI Inputs 1 – 4

Connect 4 HDMI Source devices, such as Bluray Player, Media Streaming Box or Satellite STB

4. CAT5e/6 & HDMI Outputs A – D

Connect to the 4 Receiver units via CAT5e/6 Cable and 4 local HDMI Displays. Each Output A – D is mirrored to a CAT5e/6 Receiver and HDMI Display.

5. DC Power

Connect the supplied 12V power supply

CAT5e/6 Receiver



1. HDMI Out

Connect a Display using a HDMI cable of up to 5m

2. Power LED

Illuminates when the device is powered on

3. Lock LED

Illuminates when a HDMI signal is being transmitted

4. Coaxial Out

Connect to an Amplifier or Active Speakers using coaxial cable

5. ARC Switch

Select On to send audio from your Display's ARC channel to the Receiver's Coaxial Out port, select Off to use the audio from the selected HDMI Input of the Matrix.

6. DC Power

Connect the supplied 5V power supply

7. IR RX

Connect an IR Receiver to control the current HDMI source being viewed via the Matrix

8. IR TX

Connect an IR Emitter to allow your HDMI Display to be controlled remotely from the Matrix

9. CAT5e/6 In

Connect a CAT5e/6 cable of up to 50m between this port and a CAT5e/6 Output port on the Matrix

IR Receiver & Emitter

IR Receiver (RX)

To control a HDMI source plug an IR Receiver into the IR RX port of CAT5e/6 Receiver unit. Place the IR Receiver on or near your display. To control a display plug an IR Receiver into the corresponding IR RX port of the Matrix unit. Place the IR Receiver in a position where it is able to receive remote signals.

IR BLASTER (TX)

To control a HDMI source plug an IR Emitter into the corresponding IR TX port of the Matrix unit. Place the Emitter in front of the IR eye of the source.

To control the display plug and IR Emitter into the IR TX port of the CAT5e/6 Receiver unit. Place the Emitter in front of the IR eye of the display.

Installation

1. Connect up to 4 sources such as a Blu-Ray Player, Digital Signage Player, A/V Receiver, Cable or Satellite Receiver, etc. to the HDMI inputs on the unit using HDMI cables of up to 5m in length.

Important! Do not hot plug devices! Insert and remove cables carefully with the power SWITCHED OFF. Connecting/disconnecting while the unit is powered can result in damage to Matrix's circuitry.

- 2. Connect the output UTP ports to the CAT5e/6 Receiver using good quality Cat5e/6 UTP cables no longer than 50m. Displays can also be connected directly to the corresponding HDMI output ports using HDMI cables of up to 5m in length. If you require a longer cable please use a LINDY Active HDMI Cable (Part No. 41052 55) or a LINDY HDMI Extender.
- **3.** Plug in IR Emitters to the back of the Matrix unit (IR TX ports), the IR Emitters are labelled IR TX, place the eye in front of the IR receiver of the source.
- **4.** Plug in IR Receivers to the IR RX port of the CAT5e/6 Receiver's, the IR Receivers are labelled IR RX, place the IR Receivers in a location that will receive a remote signal.
- **5.** Plug in and power on all sources first, followed by the Matrix unit (power supply included), followed by the display receivers, followed by each of the Displays.

At this point each display connected should display the assigned source (Input 1 at default when powered on initially). Scroll through each of the sources on each display to ensure everything is in working order. Use the included IR remote at each display receiver to test switching function between sources and IR function itself.

Operation

EDID

The Matrix is capable of using either preset or cloned EDID data to ensure maximum compatibility. The table shows the different EDID values which can be set using the Matrix's front panel buttons or using the supplied software via RS-232 or TCP/IP.

Using the buttons on the front of the Matrix, press Menu to enter the EDID Management Window. Press Up or Down until you get to the EDID value which you want to set and then press Enter. Now use Up or Down to scroll to the Input you want to apply the EDID to and then press Enter again.

EDID Mode	EDID Description
1	1080i, 2CH AUDIO
2	1080i, DOLBY/DTS 5.1
3	1080i, HD AUDIO
4	1080p, 2CH AUDIO
5	1080p, DOLBY/DTS 5.1
6	1080p, HD AUDIO
7	3D,1080p, 2CH AUDIO
8	3D, 1080p,DOLBY/DTS 5.1
9	3D,1080p, HD AUDIO
10	4k*2k, 2CH AUDIO
11	4k*2k, DOLBY/DTS 5.1
12	4k*2k, HD AUDIO
13	DVI 1024x768
14	DVI 1920X1080
15	DVI 1920X1200
16	Copy from HDMI OUTPUT A
17	Copy from HDMI OUTPUT B
18	Copy from HDMI OUTPUT C
19	Copy from HDMI OUTPUT D

IR Control

The Matrix supports bi-directional IR signal extension, allowing control of the HDMI sources remotely from the Receiver and displays remotely from the Matrix, simply install the supplied IR Receivers and Emitters according to your requirement.

Each of the IR TX ports (1 - 4) located on the back of the Matrix unit is allocated to the corresponding HDMI Input (1 - 4), this allows you to control whichever HDMI source you are viewing from a remote location even after switching between inputs.

Each of the IR RX ports (1 - 4) located on the back of the Matrix unit is allocated to the corresponding HDMI Input (1 - 4), this allows you to control the HDMI display(s) currently using this Input.

Please Note: Misplaced or poorly secured IR Emitters and Receivers may result in intermittent IR control signals passed to and from the matrix. Check your placement and adjust if necessary.

PC Controller

The Matrix can be controlled by a Windows PC connected via RS-232 (9 Way) cable or via a LAN using TCP/IP.

Begin by connecting the PC and Matrix by your preferred method and then switch the Matrix on.

Download the latest version of MatrixController.exe from www.lindy.com and then open it by double clicking on it.

When you open the software you will be presented with the screens shown on the following page, you can now begin to configure the Matrix according to your requirement.

General

- 1. Select RS-232 COM or TCP Control Mode
- 2. Select RS-232 COM Port
- 3. Click to Connect/Disconnect from the Matrix (COM Mode)
- 4. Select the Matrix IP address
- 5. Click to Connect/Disconnect from the Matrix (TCP Mode)
- 6. Search Matrix IP address
- 7. Configure the Matrix' IP & MAC address'
- 8. Click to Factory Reset the Matrix
- 9. Device Information display area
- **10.** Click to Refresh Device Information and Input/Output settings (Matrix tab)
- 11. Click to Clear Device Information
- 12. Enable/Disable the Matrix' Beep function

TCP Configuration

After clicking button 7 you will be presented with the TCP Configuration menu:

- 1. Choose from Auto (DHCP) or Static IP
- 2. Enter the Matrix IP address (Static IP only)
- 3. Enter the MAC address of the Matrix

🗱 4x4 HDMI Matrix Controller FW Upgrade Matrix General Control Mode Select Device Information · COM Control Mode C TCP Control Mode (1)COM Control Mode 9 Port 2 • Connect TCP Control Mode 4 (5) Status (10) Clear (11) 7 Disable/Enable Beep Reset to the factory settings (12)(8) Enable Beep Factory Reset

Device I	nformation	
Ģ	Auto IP	○ Static IP
	Address	
2		
(3)	IAC 	·
	OK	Cancel

EDID

The Matrix has 3 methods to set the EDID mode. Set mode, Copy mode and Open EDID mode.

- 1. Set Mode: Select the required EDID from the drop down menu, choose an Input and finally click Set.
- 2. Copy Mode: Select which Output you want to copy the EDID from, then choose an Input and finally click Set.
- Open EDID Mode: Click the folder and navigate to the location where you have saved the EDID File. Select the file, then choose an Input and finally click Set.
- 4. Click the status button to refresh Input/EDID status

General	FDID	Matrix	FW Ungrade		
Manual Mod Set EDID Mo Copy EDID F	le ode 1080i,Sta	ereo Audio 2.0 IT A	▼ to IN1 ▼ to IN1	▼ Set	
Open EDID	ist		to IN1	▼ Set	3
IN1: Defai IN2: Defai IN3: Defai	ult EDID ult EDID ult EDID ult EDID	(4)	в	
		Stat	us		

Matrix

The Matrix menu allows you to easily set the Input/Output combination you require using a simple graphical interface, simply set the Input value for each Output individually.

- Displays which Input is being used on each Output
- 2. Click to select an Input for that Output
- 3. Click to select the previous or next Input for that Output

FW Upgrade

Please contact LINDY support for information on upgrading the Firmware of this product.

Trouble Shooting

- Check that the HDMI source and display are both powered on and active.
- Power off all the devices, then power on in this order: first, the HDMI source(s), followed by the Matrix Unit, then the Receiver units and finally the display(s).
- Please check all cable and power supply connections are made correctly
- Please check that the dip switches on the side of the receivers are set to the correct setting for the length of CAT5e/6 cable you are using.
- Check that the Lock LED is illuminated, if it is not please try a shorter or better quality CAT5e/6 UTP cable
- If the Lock LED is illuminated and no picture is received please try a different HDMI Input on the Matrix. If this is successful please use the same EDID setting for both of these inputs and then retry.



Einführung

Die LINDY HDMI & IR Cat.6 Extender 4x4-Matrix unterstützt die Übertragung von High Definition Video mit Auflösungen bis zu 1080p Full HD und 1920×1200@60Hz, einschließlich 1080p 3D, digitales Mehrkanal-Audio und Steuerung über Gerätetasten, IR, RS-232 und TCP/IP. Signale aus vier HDMI-Quellen können unabhängig auf vier Ausgänge geschaltet werden. Jeder Ausgang verfügt parallel über eine HDMI Buchse für einen lokalen Monitor sowie über RJ45 Ausgänge zu vier remote-Displays über CAT5e/6 Kabel bis 50 m für jeden Ausgang.

Unterstützt werden digitale Audioformate wie LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio.

Lieferumfang

- HDMI & IR Cat.6 Extender 4x4 Matrix
- 4 x HDMI & IR CAT6 Receiver
- 12V DC 2.5A Multi County Netzteil (mit Euro, US, UK & Australien/China AC Wechselsteckern)
- 4 x 5V DC 1A Multi County Netzteil (mit Euro, US, UK & Australien/China AC Wechselsteckern)
- 4 x IR Emitterkabel mit 3.5mm Stecker
- 5 x IR Receiverkabel mit 3.5mm Stecker
- 4 x IR Fernbedienung (mit CR2025 Batterie)
- RS232 Kabel D9 Stecker/Kupplung
- 19" Montagewinkel und Schrauben
- Dieses Handbuch

Spezifikationen

- Der Extenderteil überträgt HDMI 1.3 & IR Signale über Cat.5e/6/7 Kabel
- Unterstützte Auflösungen: 1080p24/30/50/60, 1080i, 720p, 576p, 480p
- 4K 30Hz wird unterstützt nach Kopieren der EDID Monitordaten an den lokalen HDMI Ausgängen
- Unterstützung für 3D Signale, einschließlich 1080p 3D nach HDMI 1.4
- Deep Colour: unterstützt 30/36/48 Bit Farbtiefe
- Audio Formate: LPCM, DTS Digital, DTS HD, Dolby Digital & Dolby True HD
- Unterstützt IR Fernbedienungsfrequenzen 20 60KHz (Bidirektional: Rx > Tx oder Tx > Rx)
- Maximale HDMI Kabellängen 5m in/out
- Unterstützt voreingestellte oder kopierte EDID Monitordaten individuell für jeden Port
- Jeder Ausgang kann gleichzeitig lokal über HDMI und über Extender ausgegeben werden
- Transmitter/Matrix Ports: 4x HDMI Typ A In, 4x HDMI Type A Out, 4x Cat.6 Out, 4x 3.5mm IR In, 4x 3.5mm IR Out, IR Ext In 3.5mm, DC Netzteilanschluss, RS232 & RJ45 (TCP/IP)
- Receiver Ports: HDMI Type A Out, 1x Cat.6 In, 3.5mm IR In, 3.5mm IR Out, Coaxial SPDIF Out & DC Netzteilanschluss
- Bedienung via RS-232, IR-Fernbedienung, Gerätetasten und TCP/IP
- Leistungsaufnahme : ca. 23W Maximum, 0.5W Standby

Frontblende



1. LCM - Display

Zeigt den aktuellen Input/Output Status an kann das EDID Management Fenster anzeigen

2. IR Empfängerfenster / Power / Lock

IR Empfängerfenster – hier ist der Empfänger für die IR Fernbedienugn des platziert Power – Ein/Aus-Schalter (Grün/Ein) oder Standby (Rot)

Lock – Einmal drücken um alle Fronttasten zu sperren, nochmals drücken um sie wieder frei zu geben.

3. Output/Input Wahlschalter

Drücken Sie eine der Output A – D oder die ALL Taste und dann den Input 1 – 4 der auf diesen Ausgängen angezeigt werden soll. Drücken Sie PTP um die Input/Output Kombination auf A1, B2, C3 und D4 umzustellen.

4. EDID

Tastenfeld zur Konfiguration der zu verwendenden EDID Monitoreinstellungen



1. PC Control

TCP/IP: Schließen Sie die Matrix an Ihr Ethernet Netzwerk an für die Steuerung via Netzwerk *RS*-232: RS-232 Anschluss für einen Controller oder Steuerrechner via RS-232 Kabel

2. IR Ports

IR Output: Ports 1 – 4 Anschluss für die IR Emitterkabel zur Steuerung der HDMI Geräte an den 4 HDMI Eingängen

IR Input: Ports 1 – 4 Anschlüsse für die IR Receiverkabel die an den vier zugehörigen HDMI Displays (HDMI Ausgangsports) die IR Signale aufnehmen können

IR Ext: Anschluss für den IR Sensor der Fernbedienung des Gerätes selber

3. HDMI Inputs 1 – 4

Zum Anschluss der 4 HDMI Signalquellen, z.B. Blu-ray Player, Streaming Box oder Sat Receiver

4. CAT5e/6 & HDMI Outputs A – D

Anschluss für die vier Receiverboxen über Cat.5e/6 Kabel und für die 4 lokalen HDMI Displays. Jeder Output A – D ist parallel lokal über HDMI sowie über die Receiverbox aktiv.

5. DC Power

Schließen Sie hier das beiliegende 12V Netzteil an.

Cat.5e/6 Receiver



1. HDMI Out

Anschluss für das HDMI Display, Kabellänge maximal 5m

2. Power LED

Leuchtet bei aktiver Stromversorgung

3. Lock LED

Leuchtet bei synchronisiertem aktiven HDMI Eingangssignal

4. Coaxial Out

Digitaler coaxialer Audioausgang

5. ARC Switch

Wählen Sie ON wenn vom ARC Ausgang Ihres Displays das Audiosignal zum Coaxial Out port des Receivers übertragen warden soll, OFF für das HDMI Audio-Eingangssignal des Receivers.

6. DC Power

Netzteil Anschluss für das beiliegende 5V Netzteil

7. IR RX

Anschluss für das IR Receiverkabel zur Aufnahme von Fernbedienungssignalen

8. IR TX

Anschluss für das IR Emitterkabel zur Ausgabe von Fernbedienungssignalen

9. CAT5e/6 In

Anschluss des Cat.5e/6 Kabels zur Matrix

IR Receiver & Emitter Kabel

IR Receiver (RX)

Dieser Receiver nimmt das IR Signal einer Fernbedienung auf. Platzieren Sie ihn so dass er das Signal gut empfangen kann. Stecken Sie ihn in einen RX Port am Receiver oder der Matrix.

IR BLASTER / EMITTER (TX)

Dieser Transmitter gibt IR Signale aus. Platzieren Sie ihn so, dass die der Empfänger der HDMI Signalquelle sein Signal gut empfangen kann. Stecken Sie ihn am Receiver oder an der Matrix in die IR TX Anschlüsse ein.

Installation

1. Schließen Sie bis zu 4 HDMI Signalquellen an die Eingangsports an. Die Kabellängen sollten 5m nicht überschreiten.

Schalten Sie die HDMI Geräte aus bevor Sie die Verbindung herstellen.

- 2. Schließen Sie die Cat.5e/6 Receiver Boxen mit hochwertigen maximal 50m langen Cat.5e/6 Kabeln an bei großen Längen nach Möglichkeit mit starren Installationskabeln.
- 3. Schließen Sie die HDMI Displays mit maximal 5m langen HDMI Kabeln an.
- 4. Schließen Sie die IR TX und RX Kabel an falls benötigt
- 5. Schließen Sie alle Netzteile an und schalten Sie alles in der Reihenfolge Signalquellen, Matrix, Receiver, Displays ein.

Nun sollte jedes Display das zugewiesene Signal anzeigen – Default Einstellung ist Input 1. Schalten Sie alle Eingangs- und Ausgangskombinationen durch um zu prüfen ob alles funktioniert. Verwenden Sie die Fernbedienung oder die Tasten am Gerät. Beachten Sie die folgenden Hinweise im Kapitel Betrieb.



Deutsch

Betrieb

EDID – Monitordaten

Die Matrix kann sowohl EDID-Voreinstellungen wie auch kopierte EDID-Monitordaten verwenden. Die nebenstehende Tabelle listet die Voreinstellungen auf.

Die Modi können über die Tasten an der Frontblende, oder unter Verwendung der mitgelieferten Software remote via RS232 oder Webinterface eingestellt werden.

Zur Bedienung von der Frontblende drücken Sie zuerst die Menu-Taste, selektieren Sie dann mit den Up / Down Tasten den gewünschten Wert und bestätigen Sie die Auswahl mit der ENTER Taste. Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Eingänge.

EDID Mode	EDID Description
1	1080i, 2CH AUDIO
2	1080i, DOLBY/DTS 5.1
3	1080i, HD AUDIO
4	1080p, 2CH AUDIO
5	1080p, DOLBY/DTS 5.1
6	1080p, HD AUDIO
7	3D,1080p, 2CH AUDIO
8	3D, 1080p,DOLBY/DTS 5.1
9	3D,1080p, HD AUDIO
10	4k*2k, 2CH AUDIO
11	4k*2k, DOLBY/DTS 5.1
12	4k*2k, HD AUDIO
13	DVI 1024x768
14	DVI 1920X1080
15	DVI 1920X1200
16	Copy from HDMI OUTPUT A
17	Copy from HDMI OUTPUT B
18	Copy from HDMI OUTPUT C
19	Copy from HDMI OUTPUT D

IR Fernbedienungssignale

Die Matrix unterstützt bidirektionale IR Signalübertragung. Dies erlaubt sowohl die Fernsteuerung der HDMI Quellen wie auch die der Monitore. Installieren Sie die IR TX und RX Kabel einfach an den gewünschten Orten und den entsprechenden 3,5mm Buchsen.

Jeder der vier IR TX Ports (1-4) ist dem entsprechenden INPUT Port zugeordnet, so dass das IR Signal immer nur an die mit dem Input Port verbundene Signalquelle ausgegebene wird .

Jedem der vier IR RX Ports (1-4) ist dem entsprechenden OUTPUT Port zugeordnet, das IR RX Kabel muss bei dem entsprechenden Monitor installiert werden, so dass das IR Signal immer nur an diesem Monitor aufgenommen wird und zur mit ihm verbundenen HDMI Signalquelle weitergeleitet wird.

ACHTUNG: Schlecht platzierte oder befestigte IR Emitter und Receiver können dazu führen dass die IR Signale nicht aufgenommen und ausgegeben werden können. Achten Sie daher bitte auf eine sorgfältige Platzierung und Befestigung.

PC Controller / Remote Steuerung

Die Matrix kann von einem Windows PC über RS232 oder TCP/IP (Ethernet/LAN) ferngesteuert werden.

Schließen Sie den PC über Ihre präferierte Methode an, RS232- oder RJ45-Kabel.

Laden Sie die aktuelle Version der Software MatrixController.exe von unserer Produkt-Webseite auf www.lindy.com herunter und öffnen Sie sie durch Doppelklick.

Es öffnet sich das folgende Fenster und Sie können mit der Konfiguration des Switches beginnen.

Reiter General

- 1. RS-232 COM oder TCP Control Modus auswählen
- 2. RS-232 COM Port auswählen
- Connect/Disconnect zur Matrix (COM Modus)
- 4. IP Adresse der Matrix einstellen
- 5. Connect/Disconnect zur Matrix (TCP Mode)
- 6. Suche die IP Adresse der Matrix
- Konfigurieren der IP & MAC Adresse der Matrix (siehe auch unten)
- 8. Die Matrix auf Factory Einstellungen zurücksetzen
- 9. Anzeigebereich für Geräteinformationen
- 10. Refresh für Anzeigebereich und Input/Output Einstellungen durchführen (Matrix Reiter)

🗱 4x4 HDMI Matrix Controller

Factory Reset

General

- 11. Geräteinformationen löschen
- 12. Enable Beep: Den Bestätigungston der Matrix ein-/ausschalten

TCP Konfiguration (7.)

Menüpunkt 7 öffnet das TCP/IP Konfigurationsmenu:

- 1. Auswahl Auto (DHCP) oder Static IP
- 2. Eingabe der Matrix IP Adresse (nur bei Static IP)
- 3. Eingabe der MAC Adresse der Matrix

Reiter EDID Konfiguration

Wählen Sie zwischen den 3 Arten den EDID Modus zu wählen (Set / Copy / Open).

- 1. Set Mode: Wählen Sie die passende Voreinstellung aus der Drop-Down-Liste, den Input Port, und klicken Sie auf Set
- Copy Mode: Wählen Sie aus von welchem lokalen HDMI Ausgangsport die EDID Daten des dort angeschlossenen Monitors kopiert werden sollen. Wählen Sie den Input Port auf den diese Daten kopiert werden sollen und klicken Sie Set.
- **3.** Open EDID Mode: Wählen Sie eine Datei mit gespeicherten EDID Daten aus.
- **4.** Ein Klick auf Status zeigt die aktuelle Zuordnung an.

Control Mode Select	Device Information
COM Control Mode	
Port 2 Connect	9 3
TCP Control Mode Matrix IP Search Config.	5 Status 10 Clear 11
Reset to the factory settings	Disable/Enable Beep

Enable Beep

Matrix

(8)

🏃 4x4 HDMI Ma	trix Controller				– ×
General	EDID	Matrix	FW Upgrade		
Manual Mo	de				
Set EDID M	lode 1080i,Sta	ereo Audio 2.0	▼ to IN1	▼ Set	
Copy EDID	From HDMI OU	ЛΑ	▼ to IN1	▼Set	2
Open EDID	Ê		to IN1	▼ Set	3
- Input EDID	List				
IN1: Defa	ault EDID				
IN2: Defa	ault EDID	(4)			
IN3: Defa	ault EDID			н	
IN4: Defa	ult EDID		_		
		Status			



Devi	ce Information	
	☞ Auto IP 1 ○ Statio	: IP
	IP Address	
3		-
	OK Canc	el

(12)

Reiter Matrix

Das Matrix Menu erlaubt das Umschalten der Input/Output Kombinationen über ein GUI.

- 1. Zeigt den aktuellen Eingangskanal an
- 2. Wählt einen Eingangskanal aus und schaltet um
- 3. Schaltet auf den vorherigen oder nächsten Eingangskanal um



Reiter FW Upgrade

Sollten Sie Probleme mit der Matrix haben so kontaktieren Sie bitte den LINDY Techniksupport. Hier können Sie gegebenenfalls erfahren ob eine neue Firmware für die Matrix vorliegt.

Problembeseitigung

- Prüfen Sie bitte alle Kabelverbindungen auf festen Sitz und die Netzteile auf Funktion. Achten Sie darauf die Netzteile von Matrix und den Extenderboxen nicht zu vertauschen.
- Schalten Sie alle Geräte aus und in folgender Reihenfolge nacheinander wieder ein: zuerst die HDMI Quellen, dann die Matrix, die Receiver und abschließend die Monitore.
- Prüfen Sie ob die HDMI Signalquellen und Displays im Stand alone Betrieb korrekt funktionieren
- Wenn einzelne Receiver Boxen nicht funktionieren prüfen Sie bitte zuerst ob der zugehörige lokale HDMI Ausgang ein Signal liefert. Die Lock LED am Receiver muss leuchten, versuchen Sie es andernfalls mit einem anderen höherwertigen oder kürzeren Cat.6/7 Kabel
- Wenn die Lock LED am Receiver leuchtet und der Monitor kein Bild ausgibt prüfen Sie bitte die Kabelverbindung zum Monitor sowie das HDMI Eingangssignal am zugeordneten Input Port.
- Wenn bestimmte Input/Output Kombinationen kein Bild zeigen, versuchen Sie bitte die EDID Daten des Monitors auf den entsprechenden Input zu kopieren. Eventuell liegt hier eine Inkompatibilität der EDID Daten vor.

Deutsch

Introduction

L'extender HDMI & IR CAT6 4x4 Matrix LINDY prend en charge la transmission de vidéo en haute définition (résolutions jusqu'à 1080p Full HD et 1920×1200@60Hz, 1080p 3D inclus*), l'audio multicanal numérique et le contrôle via boutons sur le boîtier, IR, commandes RS-232 et TCP/IP à partir de quatre sources hautes définitions vers quatre affichages distants via un câble CAT5e/6 de jusqu'à 50m pour chaque sortie. Chacune des quatre sorties est simultanément dupliquée sur des ports de sorties HDMI locaux, solution parfaite pour monitorer les sorties ou pour créer une zone secondaire d'affichage.

Il prend en charge les formats audio numérique haute définition comme LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio, ainsi que les contenus 3D qui pourront être affichées lors de la connexion de sources 3DTV et 3D.

Ce produit aux caractéristiques souples a été conçu pour être utilisé dans de très nombreuses applications, comme:

- Systèmes Matrix HDMI domestique
- Affichage et contrôle de murs Vidéo/TV
- Systèmes de surveillance et de sécurité

Contenu de l'emballage

- Extender 4x4 Matrix HDMI & IR CAT6
- 4 x récepteurs HDMI & IR CAT6
- Alimentation multi-pays 12V DC 2.5A (avec adaptateurs secteur Euro, US, UK & Australie/Chine)
- 4 x alimentations multi-pays 5V DC 1A (avec adaptateurs secteur Euro, US, UK & Australie/Chine)
- 4 x émetteurs IR avec connecteurs jack 3,5mm
- 5 x récepteurs IR avec connecteurs jack 3,5mm
- 4 x Télécommande IR (avec pile CR2025)
- Câble RS-232 9 pins Mâle/Femelle
- Equerre et vis de montage
- Ce manuel

Spécifications

- Etends les signaux HDMI 1.3 & IR via câble CAT5e/CAT6 UTP
- Résolutions prises en charge: 1080p24/30/50/60, 1080i, 720p, 576p, 480p
- 4K 30Hz uniquement pris en charge en paramétrant/clonant l'EDID sur les ports HDMI de sorties locaux
- Prise en charge des signaux 3D, 1080p 3D inclus en conformité HDMI 1.4
- Capacité Deep Colour: prise en charge des profondeurs de couleurs 30/36/48 bit
- Formats audio: LPCM, DTS Digital, DTS HD, Dolby Digital & Dolby True HD
- Prise en charge des fréquences IR 20 60KHz (Bidirectionnel: Rx vers Tx ou Tx vers Rx)
- Longueur de câble HDMI maximale, 5m entrée/sortie
- La présélection ou le clonage EDID peut être utilisé indépendamment sur chaque port
- Chaque sortie (A-D) prend en charge la sortie simultanée via HDMI & CAT6
- Ports émetteurs (Transmitter)/Matrix: 4 x HDMI Type A In(entrée), 4 x HDMI Type A Out(sortie), 4 x CAT6 Out, 4 x 3.5mm IR In, 4 x 3.5mm IR Out, IR Ext In 3.5mm, prise DC, RS232 & RJ45 (TCP/IP)
- Ports récepteur (Receiver): HDMI Type A Out, 1x CAT6 In, 3.5mm IR In, 3.5mm IR Out, Coaxial SPDIF Out & prise DC
- Prise en charge contrôle via RS-232, télécommande, boutons sur le panneau et TCP/IP
- Puissance: 23W Maximum, 0.5W en veille

- Affichages publicitaire et commerciaux
- Affichages et contrôle de salle de conférence
- Ventes au détail et démonstration

Vue d'ensemble

Panneau avant



1. LCM

Affiche le statut actuel Entrée/Sortie et peut être utilisé pour voir la fenêtre de gestion EDID

2. IR Window / Power / Lock

IR Window - reçoit les commandes de la télécommande fournie

Power – utilisé pour démarrer le Matrix (LED verte) ou pour le mettre en veille (LED rouge)

Lock – Appuyez pour bloquer tous les autres boutons du panneau avant, un second appui les libère.

3. Output/Input

Appuyez sur une des sorties (Output) A – D ou tous les boutons et appuyez ensuite sur une entrée (Input) 1 – 4 pour sélectionner l'entrée à afficher

Appuyez sur PTP pour remettre à zéro la combinaison Input/Output sur A1, B2, C3 et D4.

4. EDID

Configure quel EDID est utilisé pour chaque port en entrée

Ports au dos



1. PC Control

TCP/IP: Connectez le Matrix à un réseau Ethernet pour lui permettre d'être contrôlé par un PC/Contrôleur sur le réseau

RS-232: Connectez un PC/Contrôleur au Matrix en utilisant un câble D9 RS-232

2. IR Ports

IR Output: les ports 1 – 4 contrôlent les équipements HDMI sur l'entrée HDMI correspondante *IR Input:* les ports 1 – 4 contrôlent les affichages HDMI connectés aux récepteurs (Receiver) en utilisant les ports de sorties CAT5e/6 correspondant

IR Ext: permet au port IR utilisé pour contrôler le matrix d'être déporté

3. HDMI Inputs 1 – 4

Connecte 4 appareils sources HDMI, comme un lecteur Blu-ray, une box de diffusion de médias ou un récepteur satellite

4. CAT5e/6 & HDMI Outputs A – D

Connecte les unités 4 Receiver via câble CAT5e/6 et 4 affichages HDMI locaux. Chaque sortie (Output) A – D est dupliquée sur un récepteur CAT5e/6 et un affichage HDMI.

5. DC Power

Connecte l'alimentation 12V fournie

CAT5e/6 Receiver



1. HDMI Out

Connecte un affichage en utilisant un câble HDMI de jusqu'à 5m

2. Power LED

S'allume lorsque l'appareil est sous tension

3. Lock LED

S'allume lorsqu'un signal HDMI est transmis

4. Coaxial Out

Connecte un amplificateur ou des haut-parleurs actifs en utilisant un câble coaxial

5. ARC Switch

Sélectionnez On pour transmettre l'audio de votre canal ARC de l'affichage au port Coaxial Out d'un Receiver, sélectionnez Off pour utiliser l'audio de l'entrée HDMI sélectionnée du Matrix.

6. DC Power

Connecte l'alimentation 5V fournie

7. IR RX

Connecte un récepteur (capteur) IR pour contrôler la source HDMI en cours de visualisation via le Matrix

8. IR TX

Connecte un émetteur IR pour vous permettre de contrôler votre affichage HDMI à distance via le Matrix

9. CAT5e/6 In

Connecte un câble CAT5e/6 de jusqu'à 50m entre ce port et un port de sortie CAT5e/6 sur le Matrix

IR Receiver & Emitter

IR Receiver (RX)

Pour contrôler une source HDMI, connectez un IR Receiver dans le port IR RX de l'unité Receiver CAT5e/6. Placez l'IR Receiver à proximité de votre affichage.

Pour contrôler un affichage, connectez un IR Receiver dans le port IR RX correspondant sur le Matrix. Placez l'IR Receiver à un emplacement où il sera capable de recevoir les signaux de télécommande.

IR BLASTER (TX)

Pour contrôler une source HDMI, connectez un IR Emitter dans le port IR TX correspondant sur le Matrix. Placez l'Emitter en face du capteur IR de votre source.

Pour contrôler l'affichage, connectez l'IR Emitter dans le port IR TX du Receiver CAT5e/6. Placez l'Emitter en face du capteur IR de l'affichage.

Installation

 Connectez jusqu'à 4 sources, comme un lecteur Blu-Ray, lecteur Digital Signage, récepteur A/V, récepteur câble ou satellite, etc. aux entrées HDMI de l'unité en utilisant des câbles HDMI de jusqu'à 5m de long.

Important! NE PAS connecter les appareils à chaud ! Insérez et retirez les câbles prudemment avec l'appareil **HORS TENSION**. La connexion/déconnexion avec l'appareil sous tension peut entrainer la destruction du Matrix !

- 2. Connectez le port de sortie UTP au Receiver CAT5e/6 en utilisant un câble Cat5e/6 UTP de bonne qualité d'une longueur maximale de 50m. Les affichages peuvent aussi être connectés directement aux ports de sorties HDMI correspondant en utilisant des câbles HDMI de jusqu'à 5m. S'il vous faut plus de longueur, veuillez utiliser des câbles HDMI actifs LINDY (N°Art. 41052 55) ou un extender HDMI LINDY.
- **3.** Connectez les émetteurs IR (IR Emitters) au dos du Matrix (ports IR TX), les IR Emitters sont identifiés IR TX, placez les émetteurs en face du capteur IR de la source.
- 4. Connectez les capteurs IR (IR Receiver) aux ports IR RX des ports des Receiver CAT5e/6, les IR Receivers sont identifiés IR RX, placez les IR Receivers dans un emplacement où ils peuvent recevoir les signaux de télécommande.
- **5.** Connectez et mettez sous tension tout d'abord les sources, suivi par le Matrix (alimentation fournie), les récepteurs des affichages ensuite, et finalement chacun des affichages.

A présent chaque affichage connecté devrait afficher la source assignée (entrée (Input) 1 par défaut lorsque démarré initialement. Faites défiler chacune des sources sur chaque affichage pour vérifier que tout est en ordre de marche. Utilisez la télécommande IR fournie sur chaque récepteur d'affichage pour tester les fonctions de commutation entre les sources et la fonction IR elle-même.



Utilisation

EDID

Le Matrix est capable d'utilisé les présélections ou le clonage EDID pour assurer un maximum de compatibilité. Le tableau ci-contre indique les différentes valeurs EDID qui peuvent être paramétrées en utilisant les boutons sur la face avant du Matrix ou via RS-232 or TCP/IP avec le logiciel fournit.

En utilisant les boutons en façade du Matrix, appuyez sur Menu pour entrer dans la fenêtre de gestion EDID. Appuyez sur Up (haut) ou Down (bas) jusqu'à la valeur EDID souhaitée et validez par Enter. Faites maintenant défiler avec Up ou Down pour atteindre l'entrée sur laquelle l'EDID sera appliqué et appuyez encore une fois sur Enter.

EDID Mode	EDID Description
1	1080i, 2CH AUDIO
2	1080i, DOLBY/DTS 5.1
3	1080i, HD AUDIO
4	1080p, 2CH AUDIO
5	1080p, DOLBY/DTS 5.1
6	1080p, HD AUDIO
7	3D,1080p, 2CH AUDIO
8	3D, 1080p,DOLBY/DTS 5.1
9	3D,1080p, HD AUDIO
10	4k*2k, 2CH AUDIO
11	4k*2k, DOLBY/DTS 5.1
12	4k*2k, HD AUDIO
13	DVI 1024x768
14	DVI 1920X1080
15	DVI 1920X1200
16	Copy from HDMI OUTPUT A
17	Copy from HDMI OUTPUT B
18	Copy from HDMI OUTPUT C
19	Copy from HDMI OUTPUT D

IR Control

Le Matrix prend en charge les signaux IR bidirectionnels, permettant le contrôle à distance des sources HDMI à partir du récepteur et le contrôle distant des affichages à partir du Matrix, installez tout simplement les capteurs et émetteurs IR fournis en fonction de vos besoins.

Chacun des ports IR TX ports (1 - 4) au dos du Matrix est alloué au port d'entrée HDMI correspondant (1 - 4), ceci vous permet de contrôler quelle source HDMI vous visualisez à distance même après commutation entre les entrées.

Chacun des ports IR RX (1 – 4) au dos du Matrix est alloué au port d'entrée HDMI correspondant (1 – 4), ceci vous permet de contrôler le(s) affichages(s) HDMI qui utilise(nt) cette entrée.

Merci de noter: Les émetteurs et récepteurs IR mal fixés ou mal placés peuvent entrainer une mauvaise transmission des signaux IR au matrix. Vérifiez vos emplacements et ajuster si nécessaire.

PC Controller

Le Matrix peut être contrôlé par un PC sous Windows connecté via câble RS-232 (9 pins) ou via un réseau LAN utilisant TCP/IP.

Commencez par connecter PC et Matrix en utilisant la méthode choisie et mettez le Matrix sous tension.

Téléchargez la dernière version de MatrixController.exe à partir de www.lindy.com et ouvrez-le en double cliquant sur le fichier.

En ouvrant le logiciel vous verrez les écrans ci-après, vous pouvez à présent commencer la configuration du Matrix, suivant vos besoins.

General

- 1. Sélectionnez le mode de contrôle RS-232 COM ou TCP
- 2. Sélection du port RS-232 COM
- 3. Cliquez pour connectez/déconnectez le port COM du Matrix (COM Mode)
- Sélection de l'adresse IP du Matrix 4.
- Cliquez pour connectez/déconnectez 5. du Matrix (TCP Mode)
- Recherche de l'adresse IP du Matrix 6.
- 7. Configuration de l'IP & MAC address du Matrix
- 8. Cliquez pour effectuer un reset d'usine du Matrix
- Zone d'affichage d'informations 9.
- **10.** Cliquez pour rafraichir les informations et les paramètres Input/Output (Matrix tab)

🗱 4x4 HDMI I

IN3: Default EDID

IN4: Default EDID

- **11.** Cliquez pour effacer les informations
- 12. Active/désactive la fonction "Bip" sonore du Matrix

Configuration TCP

Après avoir cliqué sur le bouton 7 le menu TCP Configuration se présentera à vous:

- 1. Choisissez entre Auto (DHCP) ou Static IP
- 2. Entrez l'adresse IP du Matrix IP (Static IP only)
- 3. Entrez l'adresse MAC du Matrix

EDID

Le Matrix dispose de 3 méthodes pour régler le mode EDID. Le mode Set, Copy et Open EDID.

- 1. Set Mode: Sélectionnez l'EDID requis à partir du menu déroulant, choisissez une entrée et cliquez sur Set.
- 2. Copy Mode: Sélectionnez sur quelle sortie vous voulez copier l'EDID, puis choisissez une entrée et cliquez sur Set.
- 3. Open EDID Mode: Cliquez sur le dossier et cherchez l'emplacement où vous avez sauvegardé le fichier EDID. Sélectionnez le fichier, choisissez ensuite une entrée et cliquez sur Set.
- **4.** Cliquez sur le bouton status pour rafraichir l'état Input/EDID

4x4 HDMI Ma General	atrix Controller EDID	Matrix	FW Upgrade	- ×
Control Mo	de Select ontrol Mode ontrol Mode	(1)	- Device Information	
COM Contro Port	ol Mode	Connect 3)	9
TCP Contro Matrix IP	Config.	Connect 5	Status 10	Clear (1)
Reset to th Factory F	e factory settings Reset	8	Disable/Enable Beep □ Enable Beep	12

TCP Configuration

Device Information

· Auto IP

IP Address

1. Г MAC

C Static IP

			ок		Cancel		
4x4 HDMI Ma General	trix Controller EDID	Matrix	FW Upgrade			_	×
- Manual Mo Set EDID M Copy EDID Open EDID	ide lode 1080i,Ste From HDMI OU	reo Audio 2.0 T A	to IN1 to IN1 to IN1	· _	Set	1 2 3	
Input EDID IN1: Defa IN2: Defa	List ault EDID ault EDID	(4					

Status

Français

Matrix

Le menu Matrix vous permet de paramétrer facilement la combinaison Input/Output dont vous avez besoin au travers d'une interface graphique simple d'utilisation, sélectionnez la valeur d'entrée pour chaque sortie.

- 1. Affiche l'entrée utilisée sur chaque sortie
- 2. Cliquez pour sélectionner une entrée pour chaque sortie
- 3. Cliquez pour sélectionner l'entrée précédente/suivante pour cette sortie

Mise à jour du Firmware (FW Upgrade)

Merci de contacter le support LINDY pour obtenir les informations de mise à jour du Firmware de ce produit.

Dépannage

- Vérifiez que les sources et affichages HDMI sont sous tensions et actives.
- Mettez tous les appareils hors tension, puis démarrez-les dans cet ordre: en premier, la(les) source(s) HDMI, suivi par l'unité Matrix, puis les unités réceptrices, l'affichage et finalement la source.
- Merci de vérifier que toutes les connexions soient bien effectuées.
- Vérifiez que la LED Lock est allumée, si ce n'est pas le cas essayez d'utiliser un câble CAT5e UTP plus court ou de meilleure qualité
- Si la LED Lock est allumée et qu'aucune image ne s'affiche, essayez une autre entrée HDMI sur le Matrix. Si ce test est positif, veuillez utiliser les mêmes réglages EDID pour ces deux entrées et réessayez.



Introduzione

II Matrix Extender HDMI & IR CAT6 4x4 LINDY supporta la trasmissione di video in alta definizione (risoluzione fino a 1080p Full HD e 1920×1200@60Hz, incluso 1080p 3D*) e audio digitale multi-canale da quattro sorgenti ad alta definizione a quattro schermi remoti tramite un semplice cavo Cat.5e/6 lungo fino a 50m. Questo dispositivo è controllabile tramite i pulsanti sull'unità trasmittente, da telecomando IR, da porta RS-232 e via TCP/IP. Ciascuna delle sorgenti può essere inoltre visualizzata localmente tramite la porta passante HDMI presente sull'unità trasmittente.

Sono supportati i formati audio digitali ad alta risoluzione più diffusi come LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD oltre che i contenuti 3D connettendo una 3DTV ad una sorgente 3D.

Questo prodotto risulta essere estremamente flessibile e utilizzabile in una grande varietà di applicazioni come:

- Installazioni Domestiche di sistemi di matrici HDMI
- Hotel, ecc..

- Video/TV Wall
- Sistemi di Video Sorveglianza e Sicurezza

Contenuto della confezione

- Matrice 4x4 con Extender HDMI & IR CAT6 integrato
- 4 x Ricevitori HDMI & IR CAT6
- Alimentatore 12V DC 2.5A Multi County (con prese AC Euro, US, UK & Australia/China)
- 4 x Alimentatori 5V DC 1A Multi County (con prese AC Euro, US, UK & Australia/China)
- 4 x Emettitori IR con connettore da 3.5mm
- 5 x Ricevitori IR con connettore da 3.5mm
- 4 x Telecomando IR (con batteria CR2025)
- Cavo RS-232 a 9 pin Maschio/Femmina
- Staffe di montaggio e viti
- Questo Manuale

Specifiche

- Estende segnali HDMI 1.3 & IR su cavo CAT5e/CAT6 UTP
- Supporta risoluzioni: 1080p24/30/50/60, 1080i, 720p, 576p, 480p
- La Risoluzione 4K 30Hz è supportata solo effettuando la copia dei segnali EDID sulle porte locali
- Supporto per segnali 3D, inclusi 1080p 3D secondo le specifiche HDMI 1.4
- Compatibile Deep Colour: supporta profondità colore a 30/36/48 bit
- Formati Audio: LPCM, DTS Digital, DTS HD, Dolby Digital & Dolby True HD
- Supporta Frequenze IR 20 60KHz (Bi-direzionale: Rx a Tx o Tx a Rx)
- Lunghezza Massima dei cavi HDMI: 5m ingresso/uscita
- I segnali EDID memorizzati o copiati possono essere utilizzati indipendentemente su ciascuna porta
- Ogni uscita (Output A-D) viene trasmessa simultaneamente alle porte Output HDMI & CAT6
- Porte dell'unità Trasmittente/Matrice: 4 x HDMI Tipo A In, 4 x HDMI Tipo A Out, 4 x CAT6 Out, 4 x 3.5mm IR In, 4 x 3.5mm IR Out, IR Ext In 3.5mm, presa DC, RS232 & RJ45 (TCP/IP)
- Porte delle unità Riceventi: HDMI Tipo A Out, 1x CAT6 In, 3.5mm IR In, 3.5mm IR Out, SPDIF Coassiale Out & presa DC
- Supporta controllo via RS-232, telecomando IR, pulsanti sul pannello frontale e TCP/IP
- Consumo di corrente: 23W Max, 0.5W in StandBy

- Sale e Aule conferenze di Università, Scuole,
- Sistemi Digital Signage (Pubblicità)
- Punti Vendita e Dimostrazioni commerciali

Pannello Frontale



1. LCM

Mostra lo stato degli Ingressi/Uscite e può essere utilizzato per visualizzare la finestra di Gestione dei segnali EDID

2. IR Window / Power / Lock

Finestra IR - Riceve i segnali del telecomando IR incluso

Power - Commuta lo stato della matrice in Acceso (On: i LED si illuminano in verde) o in Standby (i LED si illuminano in rosso)

Lock – Premete Lock per bloccare tutti gli altri pulsanti. Premetelo ancora per sbloccarli.

3. Output/Input

Premete uno dei pulsanti Output A – D o il pulsante All e poi premete uno dei tasti Input 1 – 4 per selezionare quale ingresso visualizzare.

Premete PTP per reimpostare tutte le porte (Input/Output) nella combinazione A1, B2, C3 e D4. 4. EDID

Configura quale EDID è utilizzato su ciascuna porta.



PC Control 1.

TCP/IP: Collega la Matrice ad una rete Ethernet per consentirne il controllo da un PC/Controller sulla rete

RS-232: Consente il controllo da un PC/Controller utilizzando un cavo 9 Poli RS-232

Porte IR 2.

IR Output: Le porte 1 – 4 controllano i dispositivi HDMI sulle corrispondenti porte HDMI Input IR Input: Le porte 1 – 4 controllano gli schermi HDMI connessi ai ricevitori sulle corrispondenti porte Cat.5e/6 Output

IR Ext: Permette di estendere la porta IR utilizzata per controllare la matrice tramite il telecomando

3. HDMI Input 1 – 4

Ingressi per connettere 4 sorgenti HDMI come Bluray Player, Media Streaming Box o Ricevitori Satellitari

4. CAT5e/6 & HDMI Output A – D

Uscite per collegare le 4 unità riceventi tramite cavi CAT5e/6 e 4 Schermi HDMI locali. Ogni uscita (Output A – D) è duplicata su un Ricevitore Cat.5e/6 e uno schermo HDMI.

5. DC Power

Porta per la connessione dell'alimentatore da 12V incluso

Ricevitori CAT5e/6



1. HDMI Out

Porta per collegare uno schermo utilizzando un cavo HDMI di massimo 5m di lunghezza

2. Power LED

Si illumina quando l'unità è accesa

3. Lock LED

Si illumina quando viene rilevato un segnale HDMI in trasmissione

4. Coaxial Out

Porta da connettere ad un amplificatore o sistema Audio utilizzando un cavo

5. ARC Switch

Quando impostato su "On" invia l'audio dal Display alla porta Coaxial Out utilizzando il canale ARC (Audio Return Channel) della porta HDMI del monitor. Quando impostato su "Off" viene invece utilizzato l'audio proveniente dalla sorgente HDMI selezionata e trasmessa all'unità ricevente.

6. DC Power

Porta per la connessione dell'alimentatore da 5V incluso

7. IR RX

Porta per connettere il Ricevitore IR e controllare la sorgente HDMI connessa alla Matrice e selezionata per quell'unità ricevente

8. IR TX

Porta per connettere un emettitore IR per consentire il controllo del display HDMI collegato all'unità ricevente da remoto attraverso la matrice

9. CAT5e/6 In

Porta per la connessione di un cavo Cat.5e/6 lungo fino a 50m che terminata in una delle porte Cat.5e/6 sulla Matrice

Ricevitore & Emettitore IR

Ricevitore IR (RX)

Per controllare una sorgente HDMI collegate un ricevitore IR alla porta IR RX dell'unità ricevente. Posizionate l'occhio del ricevitore IR vicino al vostro schermo. Per controllare uno schermo collegate invece il Ricevitore IR nella porta IR RX corrispondente dell'unità trasmittente (Matrice). Posizionate l'occhio del ricevitore IR in una posizione che gli permetta di intercettare i segnali del telecomando.

Emettitore IR (TX)

Per controllare una sorgente HDMI collegate un emettitore IR nella porta corrispondente porta IR TX sull'unità Trasmittente (Matrice). Posizionate l'occhio dell'emettitore di fronte alla sorgente.

Per controllare uno schermo collegate invece l'emettitore alla porta IR TX sull'unità ricevente CAT5e/6. Posizionate l'occhio dell'emettitore di fronte all'occhio del ricevitore IR dello schermo.



Installazione

1. Collegate tutte le sorgenti (massimo 4 come lettori Blu-Ray Player, Lettori Multimediali per Digital Signage, Ricevitori A/V, Decoder Satellitari, ecc.) agli ingressi (Input) HDMI dell'unità trasmittente utilizzando cavi HDMI standard (lunghezza massima 5m).

IMPORTANTE! NON COLLEGATE O SCOLLEGATE I CAVI HDMI CON L'APPARATO ACCESO. Collegate e scollegate i cavi solo quanto la matrice è spenta per evitare danni ai circuiti del dispositivo.

- 2. Collegate le porte RJ45 in uscita utilizzando cavi Cat.5e o Cat.6 di buona qualità non più lunghi di 50m. E' possibile anche collegare uno schermo locale vicino all'unità trasmittente utilizzando le porte HDMI replicate presente sull'apparato utilizzando sempre cavi HDMI lunghi al massimo 5m. Nel caso dobbiate utilizzare cavi più lunghi potete utilizzare dei cavi HDMI LINDY Attivi (Art. 41052 55) o un Extender LINDY HDMI
- **3.** Collegate gli emettitori IR (etichettati come IR TX) sul retro della Matrice (alle Porte IR TX) e posizionate l'occhio di ciascun emettitore di fronte ad ogni sorgente.
- 4. Collegate i ricevitori IR (etichettati come IR RX) alle porte IR RX dell'unità Ricevente e posizione gli occhi dei ricevitori IR in una posizione in cui possano intercettare il segnale dei telecomandi.
- **5.** Accendete tutte le sorgenti, poi la Matrice (l'alimentatore è incluso) quindi i le unità riceventi seguite da tutti gli schermi.

A questo punto ciascuno schermo dovrebbe visualizzare la sorgente assegnata (quella collegata a Input 1 come default dopo l'accensione). Scorrete fra le sorgenti su ciascuno schermo per assicurarvi che tutto stia funzionando a dovere. Controllate anche che tutti i telecomandi IR riescano ad interagire correttamente con i relativi dispositivi.

Utilizzo

EDID

La matrice è in grado di utilizzare un Set predefinito di segnali EDID o di clonarne di specifici per assicurare la massima compatibilità. La tabella mostra i differenti valori EDID che si possono impostare utilizzando il pannello frontale della Matrice o via RS232 o TCP/IP tramite il software fornito con il prodotto.

Utilizzando i pulsanti sul pannello frontale della Matrice premete Menu per entrare nella finestra "EDID Management" Premete i tasti "Up" o "Down" fino a quando non otterrete il valore richiesto e premete il tasto "Enter" per selezionarlo. A questo punto utilizzate ancora "Up" e "Down" per selezionare l'ingresso "Input" a cui volete assegnare quell'EDID e premete nuovamente "Enter".

EDID Mode	Descrizione EDID
1	1080i, 2CH AUDIO
2	1080i, DOLBY/DTS 5.1
3	1080i, HD AUDIO
4	1080p, 2CH AUDIO
5	1080p, DOLBY/DTS 5.1
6	1080p, HD AUDIO
7	3D,1080p, 2CH AUDIO
8	3D, 1080p,DOLBY/DTS 5.1
9	3D,1080p, HD AUDIO
10	4k*2k, 2CH AUDIO
11	4k*2k, DOLBY/DTS 5.1
12	4k*2k, HD AUDIO
13	DVI 1024x768
14	DVI 1920X1080
15	DVI 1920X1200
16	Copy from HDMI OUTPUT A
17	Copy from HDMI OUTPUT B
18	Copy from HDMI OUTPUT C
19	Copy from HDMI OUTPUT D

IR Control

Questa Matrice supporta l'estensione dei segnali IR bidirezionale, permettendo il controllo da remoto delle sorgenti dal lato ricevitore e gli schermi dal lato Matrice. Installate i ricevitori e gli emettitori in base alle vostre necessità.

Ciascuna delle porte IR TX (1 - 4) situate sul retro della Matrice è assegnata al corrispondente ingresso HDMI (Input 1 – 4), questo vi permette di controllare qualsiasi sorgente da remoto anche dopo aver commutato su un altro ingresso

Ciascuna delle porte IR RX (1 - 4) situate sul retro della Matrice è assegnata al corrispondente ingresso HDMI (Input 1 – 4), questo vi permette di controllare lo schermo (o gli schermi) al momento assegnato a quell'Ingresso.

NOTA BENE: Se gli Emettitori e Ricevitori IR vengono installati in modo poco stabile possono generare un passaggio dei segnali IR intermittente attraverso l'extender generando problemi di controllo. Assicuratevi di fissare correttamente tutti i componenti della catena IR.

Controllo via PC

La Matrice può essere controllata tramite PC Windows utilizzando una connessione RS232 (con un cavo a 9 poli) o via Rete utilizzando una connessione TCP/IP.

Iniziate collegando il PC e la matrice con l'interfaccia che preferite e accendendo entrambi gli apparati.

Scaricate l'ultima versione del software MatrixController.exe dal sito www.lindy.com e poi apritelo facendo semplicemente doppio click su di esso.

Quando il software si sarà aperto presenterà la finestra che potete vedere nella pagine seguente e potrete iniziare a configurare la Matrice secondo le vostre necessità.

Generale

- 1. Seleziona la modalità RS-232 COM o TCP
- 2. Seleziona la porta COM RS-232
- **3.** Fate Click per Connettere/Disconnettere la Matrice (Modalità COM)
- 4. Seleziona l'indirizzo IP della Matrice
- 5. Fate Click per Connettere/Disconnettere la Matrice (Modalità TCP)
- 6. Ricerca l'indirizzo IP della Matrice
- 7. Configura l'indirizzo IP & MAC della Matrice
- 8. Fate Click per riportare la Matrice alle impostazioni di fabbrica
- 9. Area visualizzazione informazioni
- 10. Fate click per aggiornare le informazioni sulla matrice e o lo stato delle porte (Scheda Matrix)
- 11. Fate click per cancellare le informazione sulla matrice
- 12. Abilita/Disabilita le segnalazioni audio (Beep) della matrice

Configurazione TCP

Dopo aver fatto click sul pulsante 7 si aprirà la finestra di configurazione TCP:

- 1. Scegliete fra Auto (DHCP) o IP Statico
- 2. Inserite l'indirizzo IP della Matrice (Solo per IP Statico)
- 3. Inserite l'indirizzo MAC della Matrice

TCP Configuration	×
Device Information	
• Auto IP 1 • Static IP	
1P Address	
OK Cancel	

🔅 4x4 HDMI Ma					
General	EDID	Matrix	FW Upgrade		
Control Mode Select		Device Information			
COM Co	ntrol Mode	1			
COM Control Mode		9			
TCP Control Matrix IP	Mode	•			
6 Search	Config.	Connect	Status (10)	Clear	
Reset to the	e factory setting	8	Disable/Enable Beep	12	

Italiano

EDID

La matrice ha 3 modalità per impostare l'EDID: "Set mode", "Copy mode" e "Open EDID mode".

- 1. Set Mode: Selezionate l'EDID dal menù a tendina, selezionate una porta Input e fate click su "Set".
- Copy Mode: Selezionate da quale porta Output volete copiare l'EDID, scegliete la porta Input di destinazione e fate clieck su "Set".
- Open EDID Mode: Fate click sull'icona della cartella e selezionate il file dove avete salvato il file EDID. Scegliete poi la porta in Input dove applicare l'EDID e fate click su "Set".
- **4.** Fate Click sul pulsante "Status" per visualizzare lo stato degli EDID per ciascun Input

Matrix

La scheda Matrix permette di impostare facilmente la combinazione Ingresso/Uscita (Input/Output) desiderata con una semplice interfaccia grafica selezionando direttamente quale Ingresso visualizzare su ciascuna uscita.

- **1.** Visualizza quale ingresso è selezionato su ciascuna uscita.
- 2. Fate click per selezionare un ingresso per ciascuna uscita
- 3. Fate click per selezionare l'ingresso precedente o successivo per ciascuna uscita.

FW Upgrade

Vi preghiamo di contattare il supporto LINDY per avere informazioni sull'aggiornamento del Firmware di questo dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Nel caso riscontriate problemi di visualizzazione su uno o più schermi prima di contattare il supporto tecnico LINDY vi preghiamo di verificare se le seguenti procedure risolvono il problema:

- Controllate sempre che la sorgente e lo schermo HDMI siano entrambi alimentati, accesi e attivi.
- Spegnete tutti i dispositivi e riaccendeteli in questo ordine: prima tutte le sorgenti HDMI, poi l'unità trasmittente, poi le unità riceventi ed infine gli schermi.
- Vi preghiamo di controllare che tutti i cavi e gli alimentatori siano ben connessi e che i collegamenti siano corretti.
- Controllate che il LED Lock sia acceso; se è così provate ad effettuare la connessione con un cavo Cat.5e/6 di qualità superiore o con uno più corto per accertare che sia quello l'origine del problema.
- Se il LED Lock è illuminato e non viene visualizzata alcuna immagine provate a commutare su un ingresso differente della matrice: se questo viene invece visualizzato correttamente provate ad assegnare lo stesso EDID di questa porta anche per quella non funzionante e riprovate a selezionare la sorgente che dava problemi.

General EDID Matrix FW Upgrade Manual Mode Image: Set EDID Mode 10801, Stereo Audio 2.0 • to IN1 • Set 1 1 Copy EDID From HDMI OUT A • to IN1 • Set 2 2 Open EDID • to IN1 • Set 3 Input EDID List 3 IN1: Default EDID IN2: Default EDID IN3: Default EDID IN4: Default EDID	🔆 4x4 HDMI Matrix Controller — 🗙										
Manual Mode Set EDID Mode 1080i, Stereo Audio 2.0 to IN1 Set 1 Copy EDID From HDMI OUT A to IN1 Set 2 Ppen EDID to IN1 Set 3 Input EDID List IN1: Default EDID IN2: Default EDID IN3: Default EDID IN4: Default EDID	General	EDID	Matrix	FW Upgrade							
	Manual Mo Set EDID M Copy EDID Open EDID IN1: Defa IN2: Defa IN3: Defa IN4: Defa	de ode 1080i,St From HDMI OU EF List List uult EDID uult EDID uult EDID	Matrix ereo Audio 2.0 JT A	to IN1 to IN1 to IN1	▼ Set ▼ Set ▼ Set] ()] ()] ()					



CE/FCC Statement

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards EN55022/EN55024 and the further standards cited therein. It must be used with shielded cables only. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU für IT-Equipment und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.

Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

LINDY Herstelleradresse (EU) / LINDY Contact Address

LINDY-Elektronik GmbH Markircher Str. 20 DE-68229 Mannheim GERMANY T:. +49 (0)621 47005 0 info@lindy.de

LINDY Electronics Ltd. Sadler Forster Way Teesside Industrial Estate, Thornaby Stockton-on-Tees, TS17 9JY United Kingdom T: +44 (0) 1642 754000 postmaster@lindy.co.uk



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

€ F©

Tested to Comply with FCC Standards For Home and Office Use! LINDY No 38143

2nd Edition, January 2016

www.lindy.com