

KARMA®



ATTENZIONE!
ERRATA CORRIGE

Su alcuni LED PAR 27 i pulsanti di navigazione sono indicati erroneamente. Seguire le istruzioni sul manuale.

Display - sequenza corretta



MENU



UP



DOWN



ENTER

