OSD Timeout: specifica un periodo di timeout per l'OSD: 0 (disabilitato), 5, 10 ... 60 s

Title bar: Specifica la posizione della barra OSD sullo schermo: (destra/sinistra/disabilitata) *Title Duration*: specifica il tempo di visualizzazione della barra di informazione sullo schermo: 0 (sempre), 5, 10 ... 60 s *AutoScan period*: Specifica il periodo di durata dell'Autoscan fra le porte: 10, 15 ... 60 s

Read	monitor	DDC

Risoluzione dei problemi

Se avete problemi con le connessioni PS/2 assicuratevi che il supporto USB legacy sia disabilitato nel BIOS della macchina. Quando possibile usate sempre le porte USB per connettere il KVM switch. Le porte PS/2 su una mainboard moderna potrebbero non funzionare come facevano 15 anni fa..

Se riscontrate qualsiasi problema nell'uso del KVM switch non esitate a contattare il Supporto LINDY. Potete raggiungerci in tutto il mondo consultando i recapiti presenti sul nostro sito Web o inviando una email all'indirizzo <u>supporto.tecnico@lindy.com</u>.

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

CE Statement

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with radio frequency energy emission regulations and ensure a suitably high level of immunity to electromagnetic disturbances.

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards EN55022/EN55024 and the further standards cited therein. It must be used with shielded cables only. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

LINDY-Elektronik GmbH	LINDY Electronics Ltd.
Markircher Str. 20	Sadler Forster Way
DE-68229 Mannheim	Teesside Industrial Estate, Thornaby
GERMANY	Stockton-on-Tees, TS17 9JY
T:. +49 (0)621 47005 0	GREAT BRITAIN
info@lindv.de	T: +44 (0) 1642 754000
	postmaster@lindy.co.uk

KVM Switch Combo-8C



Manuale

Questa Guida rapida fornisce le istruzioni di base per l'utilizzo del KVM Switch Combo-8C e su come configurarlo. Le istruzioni relative al modulo KVM over IP sono riportate sul manuale del modulo KVM over IP stesso.

KVM Switch Modulare COMBO-8/16/8C

Gli switch della serie COMBO-8/16 KVM sono dotati di 8 o 16 porte server. Fino a 8 KVM Switch possono essere connessi in cascata permettendo di controllare fino a 128 server da un'unica postazione di lavoro. Questa serie di switch incorpora un design modulare che consente il controllo da parte di due postazioni distinte: la prima consolle fornisce un accesso diretto mentre la seconda permette di controllare da remoto via IP i server connessi tramite il modulo slot-in KVM over IP. Tramite questo dispositivo gli amministratori di sistema possono connettersi e manutenere I server e il KVM switch da una singola postazione remota.

La serie di KVM Switch COMBO-8/16/8C (art.39523, 39524 e 39525) è compatibile con server che utilizzano interfacce standard VGA e USB (sono supportati anche mouse e tastiera PS/2 ma la compatibilità dipende dal BIOS e dall'impostazione della funzione legacy. Nel caso sia disponibile, la connessione USB è sempre preferibile a quella PS/2.

Il modello da 8 porte modulare 8C è progettato per l'installazione sul retro di un LCD terminal mentre le versioni COMBO-8/16 sono disponibili come modelli standalone.

Contenuto della confezione

- Switch KVM COMBO-8C
- Kit staffe di montaggio su LCD terminal
- Manuali (DE, FR, IT, Inglese)

Cavi Richiesti

Per collegare in cascata gli switch KVM tramite la porta daisy chain utilizzate il cavo daisy chain fornito a corredo con le versioni Stand Alone art.39523 e 39524.

Per connettere i server allo switch utilizzate i cavi KVM system appropriati elencati di seguito:

- Cavo KVM System con VGA & USB: 1m: 33770, 2m: 33771, 3m: 33772, 5m: 33773
- Cavo KVM System con connettori USB & PS/2: 2m: 33774

Se necessario collegate un monitor, mouse e tastiera USB secondari utilizzando cavi standard (non collegateli se volete aggiungere un modulo di accesso IP. Fate riferimento al paragrafo seguente per maggiori informazioni). È anche possibile collegare un KVM extender a queste stesse porte se richiesto.

Installazione

Fissare i braccetti con le viti forniti a corredo al KVM Switch. Far scivolare il KVM Switch nelle guide presenti sul retro dell'LCD Terminal fino a che il connettore Centronics non sia collegato. Fissare il KVM avvitando fermamente le viti. Collegare l'alimentatore dell'LCD terminal al KVM Switch (alimenterà anche l'LCD Terminal).





FOR HOME AND OFFICE USE

Δ

Modulo KVM over IP Opzionale: se desiderate aggiungere questo modulo opzionale (art.39432) disconnettete l'alimentazione e poi procedete con l'installazione.

- Per normali installazioni collegate l'alimentazione e poi la console locale. Collegate poi i server con i cavi KVM system elencati precedentemente +- Utilizzate cavi USB quando possibile.
- Per installare in cascata più KVM Switch collegate la porta Daisy Chain OUT del KVM Switch Master alla porta Daisy Chain IN dello switch Slave utilizzando il cavo Daisy Chain Cable fornito a corredo. Cavi più lunghi sono disponibili nel catalogo LINDY: Art. 39637 (1m), 39638 (2m). Fino ad un massimo di 8 KVM switch possono essere configurati in cascata. Collegate il Terminatore ricevuto a corredo all'ultimo switch della catena.

Utilizzo e commutazione fra le porte

Potete selezionare il PC da controllare in tre diversi modi:

- Selezione Hotkey Tastiera
- Menù di selezione On screen display (OSD)

Hotkey base tastiera e comandi OSD

Premete la seguente combinazione di tasti per entrare nel menù OSD:

(Il tasto Hotkey predefinito è Blocc Scorr: può essere modificato tramite la configurazione OSD)



Il menù OSD appare sul monitor con un breve ritardo e potrete usare le frecce del cursore per navigare tra le varie voci e selezionarle premendo il tasto Invio.

In alternative potete premere due volte Blocc Scorr e poi un tasto specifico (entro due secondi) per attivare diverse funzioni come il cambio diretto della porta selezionata o modificare delle impostazioni dello switch, ecc..

Comandi HotKey direttamente disponibili:

Comando	Azione
↑ (Cursore su) / \downarrow (Cursore giù)	Seleziona la porta precedente/successiva
Pag Su/ Pag Giù	Seleziona il banco KVM switch precedente
	/successivo
H + { Blocc Scorr / Num / Maisc / ESC / F12 }	Cambia l'hotkey primario
0101 0816	Selezione diretta Banco + numero porta
T (Default = on)	Informazione porta OSD on/off
S	Avvia Autoscan

Maggiori dettagli sono disponibili all'interno del menu OSD

Funzioni Auto-LOGOUT e Password Security

Durante il normale utilizzo, se la funzione "password security" è abilitata, dopo un periodo impostabile nel campo "Auto Logout Time" senza input da mouse e tastiera lo schermo viene spento. Dopo ciò, al ricevimento del primo input da mouse o tastiera viene visualizzata la maschera di autenticazione del menù OSD Login che richiede nome utente e password. **Vi raccomandiamo di annotare questi dati in luogo sicuro per evitare di smarrirli!** Nel caso selezioniate una porta connessa ad un server in power saving verrà visualizzato solo uno schermo nero. Provate a risvegliare il server attendendo poi qualche secondo per riprenderne il controllo. Il menu OSD deve comunque essere visualizzato indipendentemente dallo stato del server.

Menù On Screen Display (OSD) & Selezione delle porte

Il menù OSD fornisce molte informazioni sulla configurazione dello switch e dei computer con-

nessi e offre funzioni avanzate di amministrazione e utilizzo. Può essere visualizzata una barra OSD per visualizzare la porta attualmente selezionata. La durata della visualizzazione e la posizione della barra può essere configurata come descritto di seguito..Visualizzate il menù OSD con la seguente sequenza di hotkey: **Blocc Scorr + Blocc Scorr + Spazio**

Bank 01	08 Port KVM
•0101 PC01 0102 PC02 0103 PC03 0104 PC04 0105 PC05 0106 PC06 0107 PC07 •0108 PC08	2] == - - - - - - - -
F1 Setup Ins Edit Esc Exit	↑↓ Navigate Enter Select

Menù OSD principale

Selezione della porta/computer: utilizzate la frecce *Su/Giù* per spostarvi, *Pag Su /Pag Giù* per scorrere fra le pagine e premete *Invio* per selezionare la porta. Modifica del nome del computer: è sufficiente premere *Ins* per modificare il nome e *Invio* per confermarlo.



Server selezionato e controllato

Server connesso via PS/2 Server connesso via USB

Admin

F1: Setup - apre il menu Setup

Menù OSD Setup (Versione Amministratore)

Auto logout: specifica un periodo di timeout prima che venga eseguito un autologout: 0 (disabilitato), 5, 10 ... 60 min (attivo solo quando è impostata una password di accesso)

Hotkey: specifica il tasto hotkey che precede le sequenze di comandi (SCROLL LOCK, CAPS, F12 o NUM LOCK)

Security Settings (Solo Amministratore)

II KVM switch supporta la protezione con per un Amministratore e 3 utenti – la selezione di default è OFF. Può essere abilitata via OSD e:

I diritti degli utenti (Menù Access Setup) vanno impostati individualmente per ogni porta: Grant/View/Deny.

Gli utenti possono avere impostazioni individuali per timeout e posizione dell'OSD e informazioni sulla porta selezionata. Le password Admin e user vanno impostate anch'esse via OSD e

vanno annotate prima di uscire dall'OSD. Dopo il successivo Logout tramite il tasto F10 o auto logout verrà richiesta la password per accedere.

Password: Abilita/disabilita la protezione con password

Load Default: riporta tutte le impostazioni a quelle di fabbrica

Upgrade the firmware (vedi più avanti)

DDC Configuration: Utilizza i dati DDC di default o legge i dati DDC dal monitor collegato





Setuc

	S POLL KVM		
	01	ADMIN	figuration Enabl
un fault è	03 04	USER3 USER4	Disab
	and the second second		

Change all

Change Navigate