



# KARMA®


## Mixer microfonico



### MX 2004

MANUALE DI ISTRUZIONI

## Comandi e prese



## PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo piccolo mixer microfonico che vi permetterà di miscelare il segnale audio proveniente da diversi microfoni(fino a 4).

Utilizzabile per innumerevoli applicazioni che vanno dalla piccola conferenza al complesso musicale, è di dimensioni estremamente contenute e realizzato interamente in robusto metallo.

Sul lato inferiore è presente un piccolo vano nel quale alloggiare delle batterie che gli consentiranno di funzionare in completa autonomia anche se, per usi intensivi, suggeriamo di non utilizzare batterie ma l'alimentatore incluso nella confezione.

Vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale riferendovi alle indicazioni riportate allo scopo di utilizzare correttamente il vostro nuovo mixer.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione "precauzioni ed avvertenze" che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

sul quale troverete, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

## **ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO**

- 1)** Assicuratevi che il mixer sia spento (selettore Master(5) ruotato completamente in senso antiorario).
- 2)** Se intendete utilizzarlo a batterie, rimuovete il piccolo tappo posto nella parte inferiore e alloggiare le batterie rispettando la corretta polarità. Se al contrario preferite utilizzare il mixer alimentandolo dalla rete elettrica, non inserite le batterie ma utilizzate l'alimentatore in dotazione inserendolo nell'apposita presa(3) e quindi nella rete elettrica domestica 220V.
- 3)** Collegate alle prese in ingresso(1) fino a 4 microfoni di tipo "dinamico" provvisti di spina 6,3mm mono.
- 4)** Collegate un cavo provvisto di spine 6,3mm mono alla presa d'uscita(2) ed inserite l'altro capo del cavo nella presa microfonica di un amplificatore, mixer, etc.

## **ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO**

- 1)** Sarà sufficiente ruotare il comando di volume master(5) in senso orario per attivare l'apparecchio.
- 2)** Ponete il volume master(5) a circa metà corsa e regolate i singoli volumi(6-7-8-9) al valore desiderato.
- 3)** L'accensione di un led rosso(4) indicherà che uno o più segnali in ingresso hanno raggiunto un livello troppo alto e rischiano di distorcere il segnale in uscita. Per evitare tali fenomeni di distorsione cercate di individuare quale microfono è regolato troppo alto ed abbassatene il livello tramite l'apposito comando di volume(6-7-8-9).

## **PRECAUZIONI ED AVVERTENZE**

**1)** Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Tutti gli interventi andranno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

**2)** Scollegate l'alimentatore dalla presa elettrica o togliete le batterie(se inserite) nel caso in cui non utilizzate il prodotto per lunghi periodi.

**3)** Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Evitate di utilizzarlo in luoghi particolarmente umidi o addirittura bagnati.

**4)** Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

**5)** Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

**6)** Tenete lontano ogni apparecchio elettrico dalla portata dei bambini.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero canali: | 4                                                                                          |
| Tipo di prese: | 6,3mm mono                                                                                 |
| Tipo segnale:  | microfonico                                                                                |
| Alimentazione: | Tramite alimentatore<br>(incluso con polarità<br>centrale +) oppure<br>tramite batteria 9V |
| Dimensioni:    | 150 x 70 x 85mm                                                                            |
| Peso:          | 0,4 Kg                                                                                     |



### INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato.

Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



# KARMA®

## CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

**MX 2004**

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

---

---

---

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

### Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

**DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE**



## **Karma Italiana srl**

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Made in China

