

KARMA®

www.karmaitaliana.it

SNOW 600 SNOW 1250

Macchina effetto neve

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto




Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)




Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed è connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).



N°	Funzione/Descrizione
1	Staffa di fissaggio
2	Maniglia di trasporto
3	Area di emissione
4	Comando a distanza
5	Tasto di accensione
6	Presca per comando a distanza
7	Livello liquido
8	Presca di alimentazione
9	Connettore di
11	Vano porta fustino



N°	Funzione/Descrizione
1	Staffa di fissaggio
2	Maniglia di trasporto
3	Area di emissione
4	Comando a distanza
5	Tasto di accensione
6	Presenza per comando a distanza
7	Livello liquido
8	Presenza di alimentazione
9	Connettore di
10	Tappo serbatoio



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

- 1) Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga areato, lontano da fonti di calore e da umidità. Per il fissaggio utilizzate eventualmente la staffa(1) inclinando a piacimento l'apparecchio e bloccandone la posizione tramite i pomelli laterali.
- 2) Collegare il cavo di alimentazione inserendo un capo nella presa(8) del prodotto e la spina all'altro capo ad una presa elettrica domestica a 220V.
- 2) Collegato il connettore(9) del comando a distanza alla presa posteriore(6).
- 3) Inserite il liquido nel serbatoio svitando il tappo(10). Verificate, tramite la feritoia posteriore(7) il livello del liquido. Nel caso in cui abbiate acquistato il modello SNOW 1250 potrete inserire direttamente un fustino da 5lt nell'alloggiamento(11).



Utilizzate esclusivamente liquido per snow machine espressamente studiato per questo tipo di apparecchio come ad esempio il mod. SNOW FLUID 5L. Con altri liquidi potreste non ottenere il massimo effetto o addirittura danneggiare l'apparecchio.

ACCENSIONE

Agite semplicemente sul tasto posteriore(5) per accendere l'apparecchio. Premete e mantenete premuto il tasto di azionamento(4) del telecomando per emettere una finta neve a piacimento. Rilasciando il tasto, l'emissione si bloccherà.

Suggeriamo di alternare momenti di utilizzo a momenti di riposo al fine di non affaticare i componenti interni e preservare l'integrità dell'apparecchio più a lungo possibile.

Per il massimo risultato suggeriamo di installare l'apparecchio in posizione elevata ed abbinarvi un piccolo ventilatore che amplificherà notevolmente il raggio d'azione simulando una vera nevicata.

Attenzione:

La finta neve, depositandosi, si scioglierà rendendo umido e scivolosa la superficie. Prestate attenzione al fine di non scivolare arrecandovi danni. Badate infine che il pavimento o gli oggetti toccati dalla finta neve non siano danneggiabili dall'umidità.

TERMINATO L'UTILIZZO

Suggeriamo, dopo ogni utilizzo, di provvedere alla pulizia della macchina rimuovendo eventuale liquido rimasto nel serbatoio ed effettuando un ciclo di pulizia con apposito liquido. Nei periodi di inutilizzo infatti, eventuale liquido rimasto nei tubi o nella pompa, tenderà a seccarsi e solidificarsi ostruendo i condotti e rendendo inutilizzabile l'apparecchio.

Scollegate l'apparecchio e riponetela, lontano dalla portata dei bambini, utilizzando la maniglia di trasporto(2).

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le


“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.





**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE

SNOW 600

Alimentazione: 220V / 50Hz

Consumo: 600W

Serbatoio: 1,0 lt.

Comando a distanza: Di tipo wireless

Tempo di preriscaldamento: Nessuno

Staffa di fissaggio: Si

Emissione: 30 m³/min

Colore: Grigia e nera

Dimensioni: 230 x 340 x 150 mm

Peso: 3 Kg

SNOW 1250

Alimentazione: 220V / 50Hz

Consumo: 1250W

Serbatoio: 5,0 lt.

Comando a distanza: Di tipo wireless

Tempo di preriscaldamento: Nessuno

Staffa di fissaggio: Si

Consumo liquido: 140 ml/min circa

Emissione: 75 m³/min

Colore: Grigia e nera

Dimensioni: 500 x 240 x 255 mm

Peso: 9,5 Kg

KARMA[®]

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

