

MPA 120S

Amplificatore professionale

>> Manuale di istruzioni

Presentazione del prodotto

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingenieri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.


La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it


sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



PANNELLO POSTERIORE



TELECOMANDO (Opzionale)



- L: Power
- M: Tasti di comando
- N: EQ
- O: Mute
- P: Tasto CD Eject
- Q: AM/FM
- R: Tasti funzione tracce
- S: Folder
- T: Menu
- U: Volume

Collegamento e Funzionamento


- Assicuratevi che l'apparecchio sia spento con la spina di alimentazione scollegata dalla rete elettrica; tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchi spenti.
- 2) Posizionate il vostro nuovo amplificatore su una superficie piana.
- 3) Questo amplificatore può funzionare sia con alimentazione standard 110/220V che alimentato da batterie (24V). Nel primo caso, prima di utilizzarlo accertatevi che il voltaggio sia correttamente impostato tramite il selettore(17), quindi collegate il cavo di alimentazione alla presa(3) e alla rete elettrica domestica.
- Se, in caso contrario, utilizzate una batteria da 24V, collegate i cavi ai morsetti DC INPUT(4) posti sul retro, dopo esservi accertati della corretta polarità.
- 5) Collegate diffusori a 4 Ohms o a tensione costante (25V, 70V o 100V) tramite i morsetti(5) posti sul retro
- 6) Utilizzate le prese PREOUT(6) per collegare un'equalizzatore o un amplificatore
- 7) Il vostro amplificatore è a 4 zone, avete quindi la possibilità di collegare fino a 4 linee indipendenti tramite i morsetti(7) posti sul pannello posteriore. Tali zone potranno essere poi attivarte o disattivarte a piacimento.
- 8) Collegate un'eventuale cassa operante a 8 Ohms per monitorare il segnale AUX in ingresso ai morsetti(9). L'amplificatore prevede dei morsetti(10) predisposti per accettare un segnale telefonico. Settate il livello di volume della cassa di monitoraggio tramite la vite(8) ed il livello del segnale telefonico tramite la vite(11). Un ulteriore potenziometro permette di impostare il livello di sensibilità che azionerà la funzione prioritaria del microfono 1 o del "tel paging".

Collegamento e Funzionamento

- 9) Fino a 4 apparecchi bilanciati o sbilanciati, potranno essere connessi alle prese posteriori(14). Tramite gli switch(13) selezionate il tipo di segnale (Line, Phantom o Mic)
- 10) Collegate eventuali lettori CD, MP3 o qualsiasi altra sorgente musicale alle prese di linea(15). Un segnale di linea in uscita è disponibile alle prese(16). Qui potrete collegare un'eventuale registratore o amplificatore.
- 11) Sul retro sono anche presenti una vite per messa a terra(GND) utile nel caso si utilizzi un giradischi e una ventola di raffreddamento(1) che garantisce il corretto funzionamento anche per tempi prolungati.
- 12) Una volta collegato correttamente, accendete l'amplificatore premento il tasto POWER(22), Per spegnerlo portate il tasto POWER(14) su Off.
- 13) Inserite una SD card o una chiavetta USB contenente musica in formato Mp3 alle prese situate nel modulo Mp3(20).
- 14) Regolate i toni alti e bassi tramite i comandi BASS(26) e TREBLE(25). Agite sul comando(27) per regolare il livello dell'effetto ECHO
- 15) Tramite il comando(28) potrete regolare il volume della sorgente AUX, il comando(29) vi permette di variare il volume degli ingressi 1-2-3, mentre tramite il comando rotante (24) regolerete il livello di volume MASTER.
- 16) Per regolare il volume delle casse collegate alle 4 zone agite sui rispettivi comandi posti sul pannello(21). Accanto ai volumi troverete i tasti di inserimento/disinserimento delle relative zone.
- 17) Il VU-meter a leds(23) indica il livello del segnale audio in uscita. Per evitare fenomeni di distorsione, agite sul comando di volume generale avendo cura che il livello non raggiunga stabilmente la zona rossa.


Display Mp3

Il Modulo Mp3(20), permette di riprodurre brani Mp3 direttamente da una chiavetta USB o una scheda SD. Di seguito le principali funzioni



a	USB CONNECTOR	Ingresso USB	(f)	VOL-	Tasto per diminuire il volume
9	SD/MMC CARD CONNECTOR	Ingresso Schede	$oldsymbol{g}$	VOL+	Tasto per aumentare il volume
	CONNECTOR	SD/MMC	\bigcirc	■	Tasto Start
©	DISPLAY	Display	(j)	RPT	Tasto Repeat
d	▶ ▶I	Traccia Successiva	①	ტ/■	Tasto Stop
e	I44	Traccia Precedente	<u>k</u>	SD/USB	Seleziona la sorgente utilizzata (SD/USB)

Schema di collegamento



Precauzioni ed avvertenze

- 1) Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno.
- 2) Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini
- 3) Usate particolare cautela nel trasporto
- 4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 6) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitanto cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 7) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Specifiche Tecniche

Alimentazione: AC 230V - DC 24V

Risposta in Freq. 80Hz-16kHz(3dB)

T.H.D < 1%

SN MIC: 65dB

Phantom: 65dB Line: 75dB

AUX: 80dB

Sensibilità Mic: -52dBV balanced

Phantom: -52dBV / 24V balanced

Line: -10dBV balanced
TEL IN: -10dBV balanced
Aux: -20dBV unbalanced
AMP IN: 0dBV unbalanced

Uscite COM , 4 Ohms, 25V ,70V , 100V

Zone Z1 - Z4 : 100V

Dimensioni 420 x 260 x 88 mm

Peso 10.2kgs

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO	
MPA 120S	
N° DI SERIE	
DATA DI ACQUISTO	
NOMINATIVO E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	
•	

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile

ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.





Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy Telefono +39 0331.628.244 Fax +39 0331.622.470 www.karmaitaliana.it



