

BAR LED28

kit luci a Leds

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingenieri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Nel momento in cui hai acquistato il prodotto avresti dovuto verificare che il pacco fosse integro, non danneggiato e/o aperto. Anche con imballo integro sei comunque tenuto a verificare lo stato del Prodotto entro tre (3) giorni dall'acquisto. Eventuali anomalie riscontrate devono essere comunicate immediatamente al venditore e ai nostri uffici, anche tramite e-mail, specificando nel dettaglio il danno subito. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini non sarà presa in considerazione. È consigliato conservare tutti gli imballi, etichette, documento di consegna e quant'altro possa servire per favorire la rapida soluzione del problema.



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON TOGLIETE IL COPERCHIO. NON CONTIENE PARTI UTILI PER L'UTENTE. PER L'ASSISTENZA FATE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto




Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.




Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).



PANNELLO DI CONTROLLO

Per navigare con il pannello di controllo usate i tasti situati sotto il Dispaly LCD.



Button	Function	
<menu></menu>	Premere il tasto per accedere al menu principale.	
<down></down>	Permette di scorrere le opzioni menù	
<up></up>	Permette di scorrere le opzioni menù	

MODALITA' MANUALE

- 1. Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "MANU", quindi confermate con il tasto ENTER
- Regolate il DIMMER Rosso, scegliendo tramite i tasti UP/DOWN l'opzione RED che apparirà sul display e variate l'intensità del colore (r000-->r255) tramite i tasti UP/DOWN
- Regolate il DIMMER Verde, scegliendo tramite i tasti UP/DOWN l'opzione GREE che apparirà sul display e variate l'intensità del colore (q000-->r255) tramite i tasti UP/DOWN
- Regolate il DIMMER Blu, scegliendo tramite i tasti UP/DOWN l'opzione BLUE che apparirà sul display e variate l'intensità del colore (b000-->b255) tramite i tasti UP/DOWN

MODALITA' AUTOMATICA

L'apparecchio è dotato di alcuni programmi automatici incorporati. Per accederci, seguite le istruzioni seguenti.

- 1. Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "Auto", quindi confermate con il tasto ENTER
- Sul display apparirà la scritta: "Pr01". Utilizzate i tasti UP e DOWN per scegliere la modalità automatica desiderata tra le 25 presenti. (Pr01-->Pr25) Confermate con Enter

MODALITA' AD ATTIVAZIONE SONORA

L'apparecchio è dotato di alcuni programmi ad attivazione sonora incorporati. Per accederci, seguite le istruzioni seguenti.

- Premete il tasto MENU fino a quando la scritta "Soun" appare sul display. Confermate quindi con il tasto ENTER
- Premete i tati UP e DOWN per scegliere una tra le 12 modalità presenti (A-01 --> A-12). Confermate con ENTER

MODALITA' SPEED

Tramite questa modalità sarà possibile regolare la velocità in modalità Auto e la sensibilità del microfono in modalità Sonora.

- Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "SPEE", quindi confermate con il tasto ENTER
- Sul display apparirà la scritta: "S001".
- 3. Utilizzate i tasti UP/DOWN per scegliere l'opzione desiderata tra le 255 disponibili (**S001-->S512**) e confermate con Enter

MODALITA' SLAVE

- Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "SLND", quindi confermate con il tasto ENTER
- Sul display apparirà la scritta: "SL01". Con i tasti UP e DOWN, selezionate una delle 4 opzioni disponibili (SL01-->SL04). Confermate con Enter

MODALITA' BLACKOUT

- Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "bLND", quindi confermate con il tasto ENTER
- Per attivare la funzione Blackout, scegliete l'opzione YES e confermate con Enter.
- 3. Per disattivare tale funzione, premete e confermate con Enter l'opzione NO

MODALITA' DISPLAY


- Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "DISP", quindi confermate con il tasto ENTER
- Per attivare la funzione di inversione Display, scegliete l'opzione YES e confermate con Enter.
- Per disattivare tale funzione, premete e confermate con Enter l'opzione NO

MODALITA' DMX

Questa modalità, permette di controllare l'apparecchio tramite una centralina DMX


Connessione Cavi

Tramite un cavo DMX collegate l'effetto luce alla centralina o ad un'apparecchio DMX già connesso all'impianto. Utilizzate la presa DMX OUT della centralina o dell'apparecchio DMX per collegare il cavo alla presa DMX IN() del vs nuovo effetto luce.



I cavi microfonici standard non possono trasmettere dati DMX su lunghe distanze in maniera affidabile. Il cavo deve avere le seguenti caratteristiche:

Coppia due conduttori ritorti più una schermatura Massima capacità tra conduttori – 30 pF/ft. Massima capacità tra conduttore e schermatura – 55 pF/ft. Massima resistenza di 20 ohms / 1000 ft. Impedenza nominale 100 – 140 ohms



Se utilizzate una centralina con un connettore di uscita DMX a 5 pin, dovrete usare un adattatore 3pin/ 5 pin. Si vedano i dettagli nella tabella sottostante.

TABELLA DI CONVERSIONE DA 3 PIN A 5 PIN				
Conduttore	3 Pin femmina (uscita)	5 Pin maschio (ingresso)		
Terra/schermatura	Pin 1	Pin 1		
Data (-) signal	Pin 2	Pin 2		
Data (+) signal	Pin 3	Pin 3		
Non utilizzato		Non utilizzato		
Non utilizzato		Non utilizzato		

- Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "Addr", quindi confermate con il tasto ENTER
- 2. Sul display apparirà la scritta: "A001".
- 3. Usate i tasti UP e DOWN per scegliere l'indirizzo DMX tra (A001-A512).

NUMERO CANALI DMX

Questo prodotto può essere settato per l'utilizzo con 2/3/4/6/7/14 Canali DMX

- Premete il tasto MENU e i tasti UP e DOWN fino a quando non appare la scritta "ChNd", quindi confermate con il tasto ENTER
- 2. Sul display apparirà la scritta: "2Ch".
- 3. Usate i tasti UP e DOWN per scegliere i canali desiderati.

Ogni canale controlla una funzione dell'apparecchio e ogni canale possiede valori da 0 a 255. Riferitevi alle tabelle sottostanti per verificare, in base al numero di canali selezionato, la funzione specifica dei canali stessi.

	MODALI	TÀ 2 CANALI
CH1	0-255	Programmi Macro
CH2	0-255	Regolazione Velocità/Sensibilità Mic

MODALITÀ 3 CANALI		
CH1	0-255	ROSSO 0%>100%
CH2	0-255	VERDE 0%>100%
CH3	0-255	BLU 0%>100%

MODALITÀ 4 CANALI		
CH1	0-255	ROSSO 0%>100%
CH2	0-255	VERDE 0%>100%
CH3	0-255	BLU 0%>100%
CH4	0-255	Controllo Dimmer 0%>100%

MODALITÀ 6 CANALI			
CH1	0-255	ROSSO 0%>100%	
CH2	0-255	VERDE 0%>100%	
CH3	0-255	BLU 0%>100%	
CH4		Programmi Macro	
CH5	1-255	Strobo Lento>Veloce	
CH6	0-255	Regolazione Velocità/Sensibilità Mic	

MODALITÀ 7 CANALI			
CH1	0-255	ROSSO 0%>100%	
CH2	0-255	VERDE 0%>100%	
CH3	0-255	BLU 0%>100%	
CH4		Programmi Macro	
CH5	0-255	Regolazione Velocità/Sensibilità Mic	
CH6	1-255	Strobo Lento>Veloce	
CH7	1-255	Dimmer 0%>100%	

MODALITÀ 14 CANALI			
CH1	0-255	ROSSO 1 0%>100%	
CH2	0-255	VERDE 1 0%>100%	
CH3	0-255	BLU 1 0%>100%	
CH4	0-255	ROSSO 2 0%>100%	
CH5	0-255	VERDE 2 0%>100%	
CH6	0-255	BLU 2 0%>100%	
CH7	0-255	ROSSO 3 0%>100%	
CH8	0-255	VERDE 3 0%>100%	
CH9	0-255	BLU 3 0%>100%	
CH10	0-255	ROSSO 4 0%>100%	
CH11	0-255	VERDE 4 0%>100%	
CH12	0-255	BLU 4 0%>100%	
CH13		Strobo	
	1-255	Lento>Veloce	
CH14	1 255	Dimmer	
	1-255	0%>100%	

PEDALIERA

L'apparecchio può essere gestito a distanza tramite la pedaliera in dotazione agendo sui suoi 4 tasti:

variare il colore da riprodurre

1 BLACKOUT	Premetelo per disattivare qualsiasi funzione e spegnere
	istantaneamente i leds. Premendolo nuovamente
	riattivarete la modalità precedentemente in funzione
2 FULL ON	Premetelo per entrare in modalità FULL ON,
	Utilizzate i pedali 3/4 per variare il tipo di colore riprodotto
2 SOUND	Premetelo 2 volte per entrare in modalità sonora
3 AUTO	Premetelo per entrare in modalità automatica,
	premendolo nuovamente varierete il tipo di riproduzione
	automatica
4 COLOR	Quando siete in modalità FULL ON, premetelo per

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.
Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ".
Di seguito un breve estratto:

- Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accando e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.





CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA SrI

Via Gozzano, 38 bis 21052 - Busto Arsizio (VA)



CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE

MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE

COPIA DA CONSERVARE

VIA / ADDRESS	COGNOME / SURNAME	BAR LED28 ACQUISTATO DA / PURCHASED BY	MODELLO / MODEL	VIA / ADDRESS		COGNOME / SURNAME	ACQUISTATO DA / PURCHASED BY	BAR LED28	MODELLO / MODEL
N°	NOME/ NAME	YB V	DATA D'ACQUISTO PURCHASING DATE		A 60	NOME/ NAME	<u>VBY</u>		DATA D'ACQUISTO PURCHASING DATE
CITTÀ / CITY			N. SCONTRINO O FATTURA RECEIPT/INVOICE NUMBER						N. SCONTRINO O FATTURA RECEIPT/INVOICE NUMBER
C.A.P. / ZIP CODE PROV.			TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DEALER'S STAMP AND SIGNATURE	C.A.P. / ZIP CODE PROV.					TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE DEAI ER'S STAMP AND SIGNATURE

BAR LED28

Sorgente luminosa:	28 x 3W Tri		
Tipo colore:	RGB		
Durata led:	80.000 ore circa		
Controlli DMX:	2/3/4/6/7/14 Canali		
Tipo di connettori:	XLR 3 pin per connessioni DMX		
Display:	Si		
Alimentazione:	220V - 50 Hz		
Pedaliera:	Inclusa		
Peso:	13,2Kg		
NOTE			
NOTE			



Via Gozzano 38 bis 21052, Busto Arsizio (VA) - Italy Telefono +39 0331.628.244 Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



