

4K 4x4 HDMI Matrix

Instructions

Model 207751

Warranty Information

ENGLISH: For warranty information, go to manhattanproducts.com/warranty.

DEUTSCH: Garantieinformationen finden Sie unter manhattanproducts.com/warranty.

ESPAÑOL: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattanproducts.com/warranty.

FRANÇAIS: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattanproducts.com/warranty.

POLSKI: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattanproducts.com/warranty.

ITALIANO: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattanproducts.com/warranty.

EN MEXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor:

IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

Regulatory Statements

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU and/or 2014/35/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU und / oder 2014/35/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU y / o 2014/35/EC. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU et / ou 2014/35/EC. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU / lub 2014/35/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU e / o 2014/35/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

manhattanproducts.com




North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbachstr. 7
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



- 1 Connect up to four sources (Input).
- 2 Connect up to four displays (Output).
- 3 Use the included power adapter to connect to an AC outlet.
- 4 Press the Power button. The Power LED should light.
- 5 Select your desired source (IN1-4) on any display panel by pressing the button to cycle through the options. The corresponding LED will light to indicate your selection. **NOTE:** On the remote control, you can press the desired source button (IN1-4) for any display or press the ◀▶ buttons to cycle through the options.
- 6 Supports source switching through PC with RS232/serial port (driver installation from included CD required).

For specifications, go to manhattanproducts.com.

manhattan
Life just got easier.™

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

manhattanproducts.com



Printed on recycled paper.

MH-207751_QiG-1107_REV-5.01

Deutsch: 4K HDMI Matrix-Switch 4 x 4

- 1 Schließen Sie bis zu 4 Signalquellen an (Input).
- 2 Schließen Sie bis zu 4 Displays an (Output).
- 3 Schließen Sie das beiliegende Netzteil an eine Steckdose an.
- 4 Drücken Sie den Netzschalter. Die Power-LED sollte aufleuchten.
- 5 Wählen Sie Ihre gewünschte Signalquelle (IN 1-4) am Bedienfeld für das jeweilige Display. Drücken Sie die schwarze Taste, um zwischen den Inputs zu wechseln. Die passende LED leuchtet auf und zeigt dadurch Ihre Auswahl an. **HINWEIS:** Sie können die gewünschte Signalquelle auch mit der beiliegenden Fernbedienung auswählen. Drücken Sie dazu auf die jeweilige Input-Taste (IN1-4) oder drücken Sie die ◀▶ Tasten, um zwischen den Inputs zu wechseln.
- 6 Umschalten zwischen per PC mit seriellem RS232-Port (Treiberinstallation von beiliegender CD benötigt).

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com.

Español: 4K 4x4 HDMI Matrix

- 1 Conecte hasta 4 fuentes (entrada).
- 2 Conecte hasta 4 pantallas (salida).
- 3 Utilice el adaptador de corriente incluido, y conéctelo a una toma de corriente externa.
- 4 Presione el botón de encendido. Deberá de encenderse el LED de encendido.
- 5 Seleccione la fuente deseada (IN1-4) en cualquier pantalla pulse el botón para cambiar las opciones. El LED se iluminará para indicar su selección. **NOTA:** En el control remoto, puede pulsar el botón de la fuente deseada (IN1-4), ya sea para mostrar o pulse los botones ◀▶ para desplazarse.
- 6 Admite cambio de fuente a través de PC con RS232/puerto serie (se necesitan los drivers de instalación del CD incluido).

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com.

Français: Matrice HDMI 4K 4x4

- 1 Branchez jusqu'à 4 sources (Input).
- 2 Branchez jusqu'à 4 écrans (Output).
- 3 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour brancher à une prise secteur.
- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le DEL doit allumer.
- 5 Sélectionnez votre source désirée (IN1-4) de n'importe panneau d'affichage en appuyant sur le bouton pour faire défiler les options. Le DEL correspondante allume pour indiquer votre sélection. **REMARQUE:** Sur la télécommande, vous pouvez appuyer sur le bouton de la source souhaitée (IN1-4) soit pour n'importe quel affichage ou appuyez sur les boutons ◀▶ pour faire défiler les options.
- 6 Permet de basculer entre les sources par le biais d'un PC équipé d'un port série/RS232 (installation des pilotes nécessaire, à partir du CD inclus).

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com.

Polski: Przełącznik HDMI 4K Matrix 4x4

- 1 Podłącz do 4 źródeł sygnału (Input).
 - 2 Podłącz 1 lub 4 wyświetlacze (Output).
 - 3 Podłącz zasilanie używając dołączonego zasilacza.
 - 4 Włącz urządzenie. Powinna zaświecić się dioda zasilania.
 - 5 Wybierz pożądanego źródła sygnału (IN 1-4) na przednim panelu za pomocą przycisku. Dioda odpowiedniego portu zapali się sygnalizując wybór. **UWAGA:** Na pilocie można wybrać pożądanego źródła sygnału (IN 1-4) dla każdego z wyświetlaczy, można również użyć przycisków ◀▶ aby przechodzić do następnych portów.
 - 6 Przełączanie źródła sygnału wejściowego za pomocą konsoli RS232 (wymagana instalacja oprogramowania z dołączonej płyty)
- Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.com.


Italiano: Matrix HDMI 4K 4x4

- 1 Collegare fino a 4 sorgenti (Entrata).
- 2 Collegare 4 display (Uscita).
- 3 Collegare l'alimentatore incluso ad una presa AC.
- 4 Premere il pulsante di accensione. Il dispositivo si dovrebbe alimentare.
- 5 Selezionare la sorgente desiderata (IN1-4) sul pannello dello schermo con il pulsante per scorrere le opzioni. Il LED corrispondente si accenderà per indicare la selezione. **NOTA:** Sul telecomando, è possibile premere la sorgente desiderata (IN1-4) per ogni display oppure premere i pulsanti ◀▶ per scorrere le opzioni.
- 6 Supporta la commutazione della sorgente tramite PC con porta RS232 / seriale (installazione del driver da CD incluso).

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collection systems)

 **ENGLISH:** This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être déposé sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Punkt Ihrer Gemeinde.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse como residuo municipal no clasificado. Deshágase de este producto con su embalaje intacto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.