

REMERCIEMENTS

Merci d'avoir choisi un produit **EUROPSONIC**. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

INFORMATION IMPORTANTE AVANT L'INSTALLATION

Veillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer votre article reçu avec votre commande, deuxièmement vérifiez si l'article est endommagé. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter alors immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente. Ne jamais essayer de réparer ce produit par vous-même.

UTILISATION

La connexion bluetooth entre le TRAKY et votre smartphone, vous permet de :


- Retrouvez vos clés
- Retrouvez votre smartphone
- Déclenchez des photos à distance
- Sauvegardez votre position GPS

Mode d'emploi :


Pour allumer votre TRAKY, appuyez longuement sur le bouton jusqu'à entendre 2 bips

Pour éteindre votre TRAKY, appuyez longuement sur le bouton jusqu'à entendre un long bip

1. Téléchargez et installez l'application : **Itracing** sur le Playstore Android ou l'Apple Store (il existe de nombreux autres logiciels gratuits (voir en bas de page).
2. Activer le bluetooth de votre téléphone, vérifiez qu'il est visible aux autres périphériques bluetooth (Sur certains modèles Android, vérifiez que la connexion est permanente dans les paramètres bluetooth de votre smartphone).
3. Lancer l'application **Itracing**



4. Cliquez sur la loupe pour faire une recherche de votre TRAKY, votre TRAKY devrait être reconnu.



5. Cliquez sur **Connecter** si la connexion n'est pas automatique



Cliquez sur Alerte, votre TRAKY va bipper, cela vous permettra de retrouver vos clés.

Appuyez sur le bouton du TRAKY, l'alarme de votre smartphone va sonner, cela vous permettra de localiser votre téléphone.

Lorsque la connexion entre les 2 appareils est perdue, le TRAKY va bipper et l'alarme de votre téléphone va se déclencher.

6. Cliquez sur la flèche à droite pour configurer les sonneries d'alerte et le volume.

7. Menu du bas



- Cliquez sur Photo, appuyez sur le bouton du TRAKY, cela va déclencher la photo

- Cliquez sur Emplacement, votre position GPS va être enregistrée (il faut que la fonction GPS de votre smartphone soit activée). Idéal pour retrouver votre véhicule sur un parking par exemple.

- Réglages, vous permet de mettre votre téléphone en mode silencieux et un mot de passe

Il existe d'autres logiciels pour votre TRAKY : Kiitag, Iristag, Troika find, Ihere3, mi-find mini, Pohzee!, ikeeper_pro, Tiny tracking, Ona rein, Findenjoy, itracing2, etc...

Le TRAKY fonctionne avec une pile CR2032, facilement remplaçable, d'une durée de vie d'environ 6 mois.

Système bluetooth 4.0 compatible avec les Iphone 4S et versions supérieures, Android version 4.3 et supérieures, Ipad et Ipod.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **EUROPSONIC** selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. **EUROPSONIC** sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. **EUROPSONIC** se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.

La société EUROPSONIC SA apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.