

HDMI Matrix 4 x 2 Instructions

Model 207409



- 1 Connect up to 4 sources (Input).
- 2 Connect 1 or 2 displays (Output).
- 3 Use the included power adapter to connect to an AC outlet.
- 4 Press the Power button. The Power LED should light.
- 5 Position the EDID selectors for the desired HDMI format. (Refer to the chart on the back page.) **Note:** If you don't know the format, set to 1111 for Auto Mode.
- 6 Select your desired source (IN1-4) on either display panel (Output A or B) by pressing

the button to cycle through the options. The corresponding LED will light to indicate your selection. **Note:** On the remote control, you can press the desired source button (IN1-4) for either display or press the ◀▶ buttons to cycle through the options.

Deutsch: HDMI-Matrix-Switch 4 x 2

- 1 Schließen Sie bis zu 4 Signalquellen an (Input).
- 2 Schließen Sie 1 oder 2 Displays an (Output).
- 3 Schließen Sie das beiliegende Netzteil an eine Steckdose an.
- 4 Drücken Sie den Netzschalter. Die Power-LED sollte aufleuchten.
- 5 Stellen Sie die EDID-Auswahlschalter wie gewünscht auf das HDMI-Format ein (bitte beachten Sie die Tabelle auf der Rückseite). **Hinweis:** Sollten Sie das Format nicht kennen, stellen Sie 1111 für den Automatik-Modus ein.
- 6 Wählen Sie Ihre gewünschte Signalquelle (IN 1-4) am Bedienfeld für das jeweilige Display (Output A oder B). Drücken Sie die schwarze Taste, um zwischen den Inputs zu wechseln. Die passende LED leuchtet auf und zeigt dadurch Ihre Auswahl an. **Hinweis:** Sie können die gewünschte Signalquelle auch mit der beiliegenden Fernbedienung auswählen. Drücken Sie dazu auf die jeweilige Input-Taste (IN1-4) oder drücken Sie die ◀▶ Tasten, um zwischen den Inputs zu wechseln.

Español: Matriz HDMI 4 x 2

- 1 Conecte hasta 4 fuentes (entrada).
- 2 Conecte 1 o 2 pantallas (salida).
- 3 Utilice el adaptador de corriente incluido, y conéctelo a una toma de corriente externa.
- 4 Presione el botón de encendido. Deberá de encenderse el LED de encendido.
- 5 Coloque los selectores EDID en el formato HDMI deseado. (Consulte tabla en la última página.) **Note:** Si usted no conoce el formato establecido 1111 para Modo Automático.
- 6 Seleccione la fuente deseada (IN1-4) en cada pantalla (salida A o B) pulse el botón para cambiar las opciones. El LED se iluminará para indicar su selección. **Note:** En el control remoto, puede pulsar el botón de la fuente deseada (IN1-4), ya sea para mostrar o pulse los botones ◀▶ para desplazarse.

Polski: HDMI Matrix 4x2

- 1 Podłącz do 4 źródeł sygnału (Input).
- 2 Podłącz 1 lub 2 wyświetlacze (Output).
- 3 Podłącz zasilanie używając dołączonego zasilacza.
- 4 Włącz urządzenie. Powinna zaświecić się dioda zasilania.
- 5 Ustaw przełącznik EDID na format HDMI (Zapoznaj się z tabelką na ostatniej stronie). **Uwaga:** Jeśli nie znasz formatu ustaw na tryb automatyczny – 1111.
- 6 Wybierz pożądane źródło sygnału (IN 1-4) na przednim panelu (Output A lub B) za pomocą przycisku. Dioda odpowiedniego portu zapali się sygnalizując wybór. **Uwaga:** Na pilocie można wybrać pożądane źródło sygnału (IN 1-4) dla każdego z wyświetlaczy, można również użyć przycisków ◀▶ aby przechodzić do następnych portów.

Français: HDMI Matrix 4 x 2

- 1 Branchez jusqu'à 4 sources (Input).
- 2 Branchez 1 ou 2 écrans (Output).
- 3 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour brancher à une prise secteur.
- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le DEL doit allumer.
- 5 Placez les sélecteurs EDID pour le format HDMI désirée. (Reportez-vous au tableau de la page retour.) **Remarque:** Si vous ne connaissez pas le format, réglez à 1111 pour le mode Auto.
- 6 Sélectionnez votre source désirée (IN1-4) de chaque panneau d'affichage (sortie A ou B) en appuyant sur le bouton pour faire défiler les options. Le DEL correspondante allume pour indiquer votre sélection. **Remarque:** Sur la télécommande, vous pouvez appuyer sur le bouton de la source souhaitée (IN1-4) soit pour l'affichage ou appuyez sur les boutons ◀▶ pour faire défiler les options.

Italiano: HDMI Matrix 4 x 2

- 1 Collegare fino a 4 sorgenti (Entrata).
- 2 Collegare 1 o 2 display (Uscita).
- 3 Collegare l'alimentatore incluso ad una presa AC.
- 4 Premere il pulsante di accensione. Il dispositivo si dovrebbe alimentare.
- 5 Posizionare i selettori EDID sul formato HDMI. (Fare riferimento alla tabella sul retro). **Note:** Se non si conosce il formato, impostare 1111 per la modalità automatica.
- 6 Selezionare la sorgente desiderata (IN1-4) sul pannello dello schermo (uscita A o B) con il pulsante per scorrere le opzioni. Il LED corrispondente si accenderà per indicare la selezione. **Note:** Sul tele-comando, è possibile premere la sorgente desiderata (IN1-4) per ogni display oppure premere i pulsanti ◀▶ per scorrere le opzioni.



manhattanproducts.com


MH_207409_UM-1015-Rev_5.01

Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.

EDID Selector Chart

Select your HDMI output signal format using the EDID selectors on the front panel of the device.

EDID			EDID			EDID		
No.	Selector	Description	No.	Selector	Description	No.	Selector	Description
1	0000	1080P, Stereo Audio 2.0	7	0110	3D, Stereo Audio 2.0	13	1100	Reserve
2	0001	1080P, Dolby/DTS 5.1	8	0111	3D, Dolby/DTS 5.1	14	1101	Reserve
3	0010	1080P, HD Audio 7.1	9	1000	3D, HD Audio 7.1	15	1110	Reserve
4	0011	1080I, Stereo Audio 2.0	10	1001	4K2K, Stereo Audio 2.0	16	1111	Auto mode (default)
5	0100	1080I, Dolby/DTS 5.1	11	1010	4K2K, Dolby/DTS 5.1			
6	0101	1080I, HD Audio 7.1	12	1011	4K2K, HD Audio 7.1			



For specifications, go to manhattanproducts.com.
Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com.

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com.
Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com.

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com.
Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment per the European Union's WEEE Directive: 2012/19/UE

English: This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

Deutsch: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über

Elektro- und Elektronik-Abgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammel-punkt Ihrer Gemeinde.

Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

Français: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez

vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Polski: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszy produkt elektryczny nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Italiano: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE (RE / EMC / LVD)

English: This device complies with the requirements of directives 2014/53/UE and/or 2004/108/EC & 2006/95/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:

Deutsch: Dieses Gerät entspricht den Direktiven 2014/53/UE und/oder 2004/108/EC & 2006/95/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de las Directivas 2014/53/UE y/o 2004/108/EC & 2006/95/EC. La declaración de conformidad para este producto está disponible en:

Français: Cet appareil satisfait aux exigences des directives 2014/53/UE et/ou 2004/108/EC & 2006/95/EC. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresse:

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/53/UE i/tub 2004/108/EC & 2006/95/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

Italiano: Questo dispositivo è conforme alle direttive 2014/53/UE e/o 2004/108/EC & 2006/95/EC. La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

manhattanproducts.com



WARRANTY INFORMATION

English: For warranty information, go to:

Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter:

Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite:

Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez:

Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie:

Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedete a:

manhattanproducts.com/warranty

En México: Póliza de Garantía Manhattan – Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. – Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. - Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo

adicional o cualesquiera que hayan sido adicionales al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löbacher Str. 7
D-58169 Halver, Germany