

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

TG 100TX - TG 100RX

Trasmittente-Ricevente per visite guidate

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare irrimediabilmente il prodotto e invaliderebbe la garanzia.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto

- 1 Tasto ON-OFF
- 2 Tasto SET
- 3 Vol -
- 4 Vol +
- 5 Tasto FUN
- 6 Ingresso Mic/Cuffia
- 7 Presa ricarica DC 5V



Ricevente TG 100RX



Trasmittente TG 100TX



Prima di utilizzare l'apparecchio assicuratevi che la batteria interna sia carica.

SETTAGGIO CANALE E IMPOSTAZIONI AVANZATE

Per utilizzare l'apparecchio, è necessario che tutte le unità impiegate operino sullo stesso canale. Il TG 100 dispone di ben 50 canali che permettono di evitare interferenze e di operare contemporaneamente con diversi gruppi di utilizzatori.

Accendete il dispositivo tramite il tasto laterale ON-OFF (1),
Selezionate uno dei 50 canali disponibili premendo una volta il tasto SET(2) sul display, lampeggerà la scritta SET, è ora possibile selezionare il canale tramite i tasti VOL +/- (3-4). Una volta impostato il canale premete il tasto FUN(5) per salvare l'impostazione.

Regolate il volume a piacimento tramite i tasti VOL +/- (3-4). Tale azione vi permetterà di regolare il volume dell'archetto per il TG 100TX e dell'auricolare per il TG 100RX.

Per ricaricare il dispositivo, utilizzate il cavo USB in dotazione collegandolo ad una presa USB 5V DC. Il led rosso acceso indica che è in ricarica.

Attendete che si spenga il led per averlo ricaricato completamente.

ALCUNI SUGGERIMENTI

Se siete una guida turistica o una società che noleggia questo tipo di apparecchiature potranno essere utili alcuni suggerimenti:

- 1) Evitate di comunicare agli utilizzatori come entrare nel menu dei settaggi.
- 2) Fornite ai turisti auricolari “usa e getta”. Verranno così rispettate le norme igieniche.
- 3) Sugeriamo per la ricarica di più dispositivi contemporaneamente (Max 10) di acquistare il CHG 100.



Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “ Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: R&TTE e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non si può essere rimosso dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il prodotto a cui fa riferimento questo manuale rispetta i requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

Karma Italiana Srl

Questo apparecchio potrebbe operare su frequenze non autorizzate nella regione in cui si trova l'utilizzatore. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le informazioni necessarie relative alle frequenze autorizzate nella propria regione per i sistemi radiomicrofonici. In alcuni casi potrebbe essere necessaria una licenza ministeriale per l'uso di questo apparecchio. Per i possibili requisiti rivolgersi alle autorità competenti. L'utente si assume l'esclusiva responsabilità per l'acquisizione della licenza per gli apparecchi radiomicrofonici e la licenziabilità dipende dalla classificazione e dall'applicazione dell'utente e della frequenza selezionata. (D. Lgs. 269/2001 art.6 comma 3). Le frequenze utilizzate da questo prodotto sono autorizzate solo sul territorio Italiano e potrebbero non essere utilizzabili in altri paesi. Si suggerisce di rivolgersi alle autorità competenti e richiedere le relative informazioni.

Karma Italiana Srl

Caratteristiche tecniche

	<i>TG 100RX</i>	<i>TG 100TX</i>
<i>Tipo di trasmissione</i>	2.4 Ghz	2.4 Ghz
<i>Sensibilità</i>	-102 dBm	-
<i>Canali</i>	50	50
<i>Banda operativa</i>	2400-2480 MHz	2400-2480 MHz
<i>Display</i>	LCD	LCD
<i>Raggio operativo</i>	80-150mt in condizioni ottimali	80-150mt in condizioni ottimali
<i>Batteria</i>	Litio ricaricabile (1000 mA)	Litio ricaricabile (1500 mA)
<i>Autonomia</i>	15-20 ore	7-10 ore
<i>Potenza di uscita</i>	-	10 mW
<i>Dimensioni</i>	50 x 85 x 17 mm	50 x 85 x 17 mm
<i>Peso</i>	48 gr	48 gr

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

Made in China



ver. 18.1