

KARMA®

www.karmaitaliana.it

SW 5

Switch HDMI 5 ingressi

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.


La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.



INTRODUZIONE

Il tuo nuovo selettore video è frutto di attenta progettazione e massima cura nell'utilizzo dei componenti e nella realizzazione. Grazie a questo selettore potrete gestire fino a 5 segnali audio/video tramite cavi HDMI. I segnali supportati arrivano a 1080p per la massima resa. Attenetevi alle istruzioni riportate nel presente manuale per collegare correttamente l'apparecchio e utilizzarlo al meglio.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

1. Collegate le spine HDMI dei vostri apparecchi sorgente (decoder satellitare, videogames, videocamere, DVD Blu-ray) alle prese posteriori(7).
2. Collegate un cavo HDMI alla presa in uscita(5) e quindi al televisore.
3. Inserite la spina dell'alimentatore in dotazione alla presa(6) e quindi collegate l'alimentatore stesso alla presa di corrente domestica 230V. L'accensione del led frontale(4) certifica la corretta alimentazione dell'apparecchio.
4. Posizionate adeguatamente l'apparecchio avendo cura che il sensore frontale non sia coperto e che possa ricevere segnali dal telecomando. Il luogo prescelto dovrà essere adeguatamente ventilato. L'apparecchio è ora pronto all'uso.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Tramite il tasto frontale(3) selezionate il segnale desiderato. Ad ogni pressione il selettore passa al segnale successivo. L'accensione del led L1 / L5 indica quale segnale è attualmente selezionato. Se un apparecchio sorgente è spento non potrà essere selezionato e il selettore passerà al successivo segnale disponibile.
2. La selezione può essere effettuata direttamente anche tramite il telecomando in dotazione(8). Assicuratevi che la batteria sia carica e, al primo utilizzo rimuovete la pellicola isolante che fuoriesce dal vano batteria.
3. Un circuito interno seleziona automaticamente un segnale se il relativo apparecchio viene acceso.
4. In caso di malfunzionamento scollegate l'alimentazione dal selettore e attendete qualche secondo prima di alimentarlo nuovamente.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 " Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed è connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

KARMA®

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

