


LT 817

Lampada ricaricabile



ver. 16.1

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Visitate periodicamente il ns sito internet per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 40C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.
- Smaltite la batteria del display e quella inclusa nell'apparecchio seguendo le vigenti normative e in punti di raccolta predisposti.


COLLEGAMENTI E REGOLAZIONI

Collegate il cavo in dotazione alla presa di alimentazione posteriore(x) e quindi inseritelo in una comune presa di alimentazione USB. La batteria interna si ricaricherà. Una volta caricata completamente la batteria (generalmente impiega circa 12 ore) potrete scollegare il cavo e utilizzare la lampada tramite batteria. Attenzione: con batteria molto scarica la lampada potrebbe bloccarsi. E' sufficiente in tale caso ricaricarla per tornare alla



normale operatività.

Il display posto al centro della lampada riporta costantemente le informazioni riguardanti data, ora giorno e temperatura ambientale. Altre funzioni quali sveglia, conto alla rovescia o calendario compleanno verranno spiegate in seguito. Al primo utilizzo regolate data e ora premendo una volta il tasto MODE. Con i tasti UP/DOWN scegliete se visualizzare l'ora nel formato 12h /24h. Premete il tasto SET per passare al dato successivo e agite nuovamente sui tasti UP/DOWN per cambiare il valore. Proseguite nel medesimo modo per tutti i dati richiesti. Terminato il settaggio premete MODE. Nello stesso modo potrete regolare i dati della "DATA COMPLEANNO"
Il tasto MODE consente di passare ripetutamente alle schermate DATA 1/SET/SVEGLIA/COMPLEANNO/ CONTO ALLA ROVESCIA



SVEGLIA

Premete ripetutamente il tasto MODE fino a visualizzare i dati relativi alla sveglia (il display mostrerà la scritta ALARM). Premete il tasto SET per regolare ora, minuti e tipo di suoneria (9 suonerie disponibili). I tasti su e giù regolano i valori, il tasto SET permette di passare al campo successivo.

CONTO ALLA ROVESCIA

Raggiunta la schermata "timer" (tramite la pressione ripetuta del tasto MODE), premete SET per regolare ore e minuti del conto alla rovescia. Un'ulteriore pressione avvia il conto. Un'ultima pressione blocca la funzione.

DATA COMPLEANNO

Inserite correttamente la data e l'ora del vostro compleanno. Al raggiungimento di tale data, una musica a tema suonerà per qualche minuto per festeggiarvi.

TEMPERATURA


Il display mostra la temperatura ambientale. Premete il tasto SET per selezionare la scala desiderata (C/F).

ACCENSIONE

Il tasto a sfioramento(3) accende la lampada in 3 diverse intensità. Un quarto tocco la spegne.

LED BASE

Una ghiera luminosa(5) alla base della lampada permette, se azionata, di ritrovare facilmente la lampada nell'oscurità. Si attiva e disattiva sfiorando il tasto (4). La luminosità è ridotta per non disturbare il sonno. La ghiera, una volta accesa, sfuma da un colore all'altro ricreando un rilassante effetto cromatico.



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale:	ABS + PS
Illuminazione:	18 leds da 0,2W
Temperatura luce:	6500K
Duratata led:	20.000 ore circa
Potenza luminosa:	80 lm
Batteria interna:	1200mA
Tipo tasti:	A sfioramento
Alimentazione:	DC 5V / 0,5A
Modalità di ricarica:	Tramite USB
Dimensioni:	87 x 87 x 263 mm
Peso:	0,34 Kg

GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative. Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ". Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi).
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non in casi stabiliti dall'azienda stessa.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it




made in China



LT 817

Rechargeable Desk Lamp



ver. 16.1

Instruction Manual

E

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.


Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Visitate periodicamente il ns sito internet per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 40C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.
- Smaltite la batteria del display e quella inclusa nell'apparecchio seguendo le vigenti normative e in punti di raccolta predisposti.


COLLEGAMENTI E REGOLAZIONI

Collegate il cavo in dotazione alla presa di alimentazione posteriore(x) e quindi inseritelo in una comune presa di alimentazione USB. La batteria interna si ricaricherà. Una volta caricata completamente la batteria (generalmente impiega circa 12 ore) potrete scollegare il cavo e utilizzare la lampada tramite batteria. Attenzione: con batteria molto scarica la lampada potrebbe bloccarsi. E' sufficiente in tale caso ricaricarla per tornare alla



normale operatività.

Il display posto al centro della lampada riporta costantemente le informazioni riguardanti data, ora giorno e temperatura ambientale. Altre funzioni quali sveglia, conto alla rovescia o calendario compleanno verranno spiegate in seguito. Al primo utilizzo regolate data e ora premendo una volta il tasto MODE. Con i tasti UP/DOWN scegliete se visualizzare l'ora nel formato 12h /24h. Premete il tasto SET per passare al dato successivo e agite nuovamente sui tasti UP/DOWN per cambiare il valore. Proseguite nel medesimo modo per tutti i dati richiesti. Terminato il settaggio premete MODE. Nello stesso modo potrete regolare i dati della "DATA COMPLEANNO"
Il tasto MODE consente di passare ripetutamente alle schermate DATA 1/SET/SVEGLIA/COMPLEANNO/ CONTO ALLA ROVESCIA



SVEGLIA

Premete ripetutamente il tasto MODE fino a visualizzare i dati relativi alla sveglia (il display mostrerà la scritta ALARM). Premete il tasto SET per regolare ora, minuti e tipo di suoneria (9 suonerie disponibili). I tasti su e giù regolano i valori, il tasto SET permette di passare al campo successivo.

CONTO ALLA ROVESCIA

Raggiunta la schermata "timer" (tramite la pressione ripetuta del tasto MODE), premete SET per regolare ore e minuti del conto alla rovescia. Un'ulteriore pressione avvia il conto. Un'ultima pressione blocca la funzione.

DATA COMPLEANNO

Inserite correttamente la data e l'ora del vostro compleanno. Al raggiungimento di tale data, una musica a tema suonerà per qualche minuto per festeggiarvi.

TEMPERATURA


Il display mostra la temperatura ambientale. Premete il tasto SET per selezionare la scala desiderata (C/F).

ACCENSIONE

Il tasto a sfioramento(3) accende la lampada in 3 diverse intensità. Un quarto tocco la spegne.

LED BASE

Una ghiera luminosa(5) alla base della lampada permette, se azionata, di ritrovare facilmente la lampada nell'oscurità. Si attiva e disattiva sfiorando il tasto (4). La luminosità è ridotta per non disturbare il sonno. La ghiera, una volta accesa, sfuma da un colore all'altro ricreando un rilassante effetto cromatico.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:	ABS + PS
Lamp bead qty:	18 x 0,2W leds
Light temperature:	6500K
Leds life:	20.000 hours
Leds power:	80 lm
Internal Battery:	1200mA
Buttons:	Touch
Power supply:	DC 5V / 0,5A
Charging mode:	Through USB
Dimensions:	87 x 87 x 263 mm
Weight:	0,34 Kg

GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative. Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ". Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi).
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non in casi stabiliti dall'azienda stessa.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



made in China

